
SK **Práčka/Návod na obsluhu**



RWF1482B

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok.

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité bezpečnostné informácie a pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby vášho spotrebiča.

Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho pre použitie v budúcnosti.

Ikona	Typ	Význam
	**VÝSTRAHA**	Riziko vážneho poranenia alebo smrti
	**RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM**	Riziko nebezpečného napätia
	**POŽIAR**	Výstraha, riziko požiaru/horľavých materiálov
	**POZOR**	Riziko úrazu alebo poškodenia majetku
	**DÔLEŽITÉ/POZNÁMKA**	Správna obsluha systému

OBSAH

1.BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 1
1.1 Upozornenia týkajúce sa všeobecnej bezpečnosti 2
1.2 Počas používania 6
1.3 Obaly a životné prostredie 7
1.4 Informácie o úsporách 7
2.TECHNICKÉ PARAMETRE 9
2.1 Všeobecný vzhľad 9
2.2 Technické špecifikácie 9
3.MONTÁŽ 10
3.1 Odstránenie prepravných skrutiek 10
3.2 Nastavenie nožičiek/Nastavenie nastaviteľných podper 10
3.3 Elektrické zapojenie 10
3.4 Zapojenie hadice na prívod vody 11
3.5 Zapojenie vypúšťania vody 11
4.PREHĽAD OVLÁDACIEHO PANELA 12
4.1 Priehradka na prací prášok 12
4.2 Časti 13
4.3 Volič programu 13
4.4 Elektronický displej 13
5.POUŽÍVANIE PRÁČKY 14
5.1 Príprava bielizne 14
5.2 Nakladanie bielizne do práčky 14
5.3 Pridanie pracieho prostriedku do spotrebiča 15
5.4 Prevádzka spotrebiča 15
5.5 Výber programu 16
5.6 Systém detekcie polovičnej náplne 16
5.7 Dodatočné funkcie 16
5.8 Detská zámka 19
5.9 Zrušenie programu 19
5.10 Ukončenie programu 19
6.TABUĽKA PROGRAMOV 20
6.1 Dôležitá informácia 22
7.ČISTENIE A ÚDRŽBA 23
7.1 Varovanie 23
7.2 Filtre prívodu vody 23
7.3 Filter čerpadla 24
7.4 Zásuvka na prací prášok 24
8.ZARÁŽKA/TELESO/BUBON 25
9.RIEŠENIE PROBLÉMOV 26
10.AUTOMATICKÉ UPOZORNENIE NA PROBLÉM A KROKY, KTORÉ TREBA UROBIŤ 27

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prevádzkové napätie/ frekvencia	(220 - 240) V ~ / 50 Hz
Celkové napätie (A)	10
Tlak vody (MPa)	Maximum 1 Mpa / Minimum 0,1 Mpa
Celkový príkon (W)	2200
Maximálna kapacita prania (suchá bielizeň) (kg)	8,0

- Spotrebič neumiestňujte na koberec alebo také povrchy, ktoré by zabránili ventilácii z dolnej strany spotrebiča.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dozorom alebo neboli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo dosahu, ak nie sú pod stálym dozorom.
- V záujme výmeny v prípade poškodenia napájacieho kábla kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Pri pripájaní prívodu vody k spotrebiču používajte len nové hadice dodávané so spotrebičom. Nikdy nepoužívajte staré, použité ani poškodené hadice.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

POZNÁMKA: V záujme získania elektronickej verzie tohto návodu na obsluhu nás kontaktujte na adrese: „washingmachine@standardtest.info“. Vo vašom E-maile uveďte názov modelu a sériové číslo (20 číslic), ktoré nájdete na dvierkach spotrebiča.

Dôkladne si prečítajte tento návod na obsluhu.



Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Jeho používanie na komerčné účely spôsobí stratu záruky.

Tento návod bol zostavený pre viac ako jeden model, preto spotrebič nemusí mať niektoré funkcie, ktoré sú v ňom opísané. Z tohto dôvodu je potrebné pri čítaní návodu na obsluhu venovať osobitnú pozornosť všetkým obrázkom.

1.1 Upozornenia týkajúce sa všeobecnej bezpečnosti

- Teplota okolia nevyhnutná na prevádzku práčky je 15 – 25 °C.
- Ak je teplota nižšia ako 0 °C, hadice sa môžu roztrhnúť alebo elektronický displej nemusí fungovať správne.
- Uistite sa, či v odevoch naložených do práčky nie sú žiadne voľné cudzie predmety, ako sú klince, ihly, zapaľovače a mince.
- **Odporúča sa, aby ste na prvé pranie vybrali program 90° Bavlna bez bielizne a s priehradkou II zásuvky na pracie prostriedky naplnenou do polovice vhodným pracím prostriedkom.**
- Z pracích prostriedkov a aviváží vystavených

vzduchu dlhší čas sa môžu vytvárať usadeniny. Do zásuvky naplňte aviváž alebo prací prostriedok len na začiatku každého prania.

- Ak práčku nebudete dlhší čas používať vypnite ju a odpojte prívod vody. Zároveň odporúčame dvierka ponechať otvorené, aby sa predišlo nahromadeniu vlhkosti vnútri práčky.
- V práčke môže zostať trochu vody v dôsledku kontroly kvality počas výroby. Neovplyvní to prevádzku práčky.
- Obal spotrebiča môže byť nebezpečný pre deti. Nedovoľte deťom hrať sa s obalmi alebo malými časťami práčky.
- Obalové materiály držte na mieste mimo dosahu detí alebo ich náležite zlikvidujte.
- Programy s predpieraním používajte len na veľmi znečistenú bielizeň.

⚠Zásuvku na prací prášok nikdy neotvárajte, ak je spotrebič v prevádzke.

- Spotrebič v prípade poruchy odpojte zo siete a zatvorte prívod vody. Nepokúšajte sa vykonať žiadne opravy. Vždy kontaktujte autorizovaného servisného zástupcu.
- Neprekračujte maximálne naloženie programu prania, ktorý ste si vybrali.

⚠Dvierka práčky počas prania nikdy neotvárajte nasilu.

- Pranie bielizne obsahujúcej múku môže práčku poškodiť.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa používania aviváže alebo podobných prostriedkov, ktoré chcete vo vašej práčke použiť.

- Uistite sa, že dvierka práčky nie sú obmedzené a že sa dajú úplne otvoriť.

Spotrebič nainštalujte na mieste, ktoré je dobre ventilované a najlepšie so stálou cirkuláciou vzduchu.

1.


⚠Prečítajte si tieto varovania. Postupujte podľa uvedených odporúčaní, aby ste seba aj iných ochránili pred rizikami a smrteľnými úrazmi.


NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA

⚠Nedotýkajte sa vypúšťacej hadice ani vypúšťanej vody, ak je práčka v prevádzke. Vysoké teploty predstavujú riziko popálenia.


⚠⚠RIZIKO ÚMRTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Práčku nezapájajte k napájaniu elektrického prúdu pomocou predlžovacieho kábla.
- Poškodenú zástrčku nezapájajte do zásuvky.
- Zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
- Elektrického kábla/zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami, pretože to môže spôsobiť skrat alebo úraz elektrickým prúdom.
- Práčky sa nedotýkajte, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. V prípade poškodenia sa musí vymeniť, môže to vykonať len kvalifikovaný personál.









⚠Riziko zaplavenia

- Pred umiestnením vypúšťacej hadice do umývadla skontrolujte rýchlosť prietoku vody.
- Vykonajte nevyhnutné opatrenia, aby sa predišlo skĺznutiu hadice.
- Prietok vody môže hadicu vyraziť, ak nie je náležite zaistená. Dbajte na to, aby odtok umývadla nebol upchatý zátkou.

⚠Nebezpečenstvo požiaru

- V blízkosti práčky neuchovávajte horľaviny.
- Obsah síry z rozpúšťadiel môže spôsobiť koróziu. Materiály na odstraňovanie laku nikdy nepoužívajte v práčke.
- V práčke nikdy nepoužívajte produkty, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.
- Uistite sa, či v odevoch naložených do práčky nie sú žiadne voľné cudzie predmety, ako sú klince, ihly, zapaľovače a mince.

Nebezpečenstvo vzniku požiaru a výbuchu

⚠Nebezpečenstvo pádu a úrazu

- Nelezte na práčku.
- Dbajte na to, aby hadice a káble nepredstavovali nebezpečenstvo zakopnutia.
- Práčku neotáčajte hore nohami ani na bok.
- Práčku nedvíhajte za dvierka ani zásuvku na prací prostriedok.

⚠Spotrebič musia prenášať aspoň 2 osoby.



⚠Bezpečnosť detí

- Deti nenechávajte bez dozoru v blízkosti spotrebiča. Deti sa môžu do spotrebiča zavrieť, čo môže viesť k smrti.
- Počas prevádzky deťom nedovoľte dotýkať sa sklenených dverí. Povrch sa mimoriadne zahreje a môže spôsobiť popálenie pokožky.
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri požití alebo styku pokožky a očí s čistiacimi prostriedkami a materiálmi môže dôjsť k otrave a podráždeniu. Čistiace materiály uchovávajte mimo dosahu detí.



1.2 Počas používania

- Domáce zvieratá držte mimo spotrebiča.
- Pred montážou skontrolujte obal spotrebiča aj jeho vonkajší povrch, po odstránení obalu. Spotrebič nepoužívajte, ak je evidentne poškodený alebo ak bol obal otvorený.
- Spotrebič musí inštalovať len oprávnený servisný zástupca. Inštalácia inou osobou ako oprávneným zástupcom môže spôsobiť stratu záruky.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo ak boli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez

dozoru.

- Spotrebič používajte len na bielizeň, ktorú výrobca označil ako vhodnú na pranie.
- **Pred prevádzkou práčky vyskrutkujte 4 prepravné skrutky a gumené podložky zo zadnej strany spotrebiča. Ak skrutky nevyskrutkujete, môžu spôsobovať veľké vibrácie, hluk a poruchu spotrebiča a viesť k zrušeniu platnosti záruky.**
- Záruka sa nevzťahuje na vonkajšie faktory, ako je požiar, potopa a iné zdroje poškodenia.
- Tento návod na obsluhu nevyhadzujte, uchovajte si ho pre použitie v budúcnosti a odovzdajte ho ďalšiemu vlastníkovi.

POZNÁMKA: Špecifikácie spotrebiča sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného výrobku.

Výmenu hnacieho remeňa môže vykonávať len autorizované servisné stredisko, alebo servisný technik.

Použite len originálny náhradný remeň: 42006396 Optibelt 6 EPJ 1236

1.3 Obaly a životné prostredie

Likvidácia obalových materiálov

Obalové materiály chránia váš spotrebič pred poškodením, ku ktorému môže dôjsť počas prepravy. Obalové materiály sú ekologicky bezpečné, pretože sú recyklovateľné. Použitie recyklovaných materiálov znižuje spotrebu materiálov a zmenšuje tvorbu odpadov.

1.4 Informácie o úsporách


Niektoré dôležité informácie na dosiahnutie čo najúčinnejšieho používania spotrebiča:

- Neprekračujte maximálne naloženie programu prania, ktorý ste si vybrali. Umožňuje to používať váš spotrebič v režime úspory energie.
- Funkciu predpierania nepoužívajte na mierne znečistenú bielizeň. Pomôže vám to ušetriť množstvo spotrebovanej elektrickej energie a vody.

Vyhlásenie o zhode CE


Vyhlasujeme, že naše výrobky spĺňajú príslušné európske smernice, rozhodnutia a nariadenia a požiadavky uvedených referenčných noriem.


Likvidácia starého spotrebiča



Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho ho odovzdajte príslušnému zbernému dvoru na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením riadneho zlikvidovania tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nesprávne nakladanie s týmto výrobkom. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku môžete získať od miestneho obecného úradu, strediska na likvidáciu komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste si výrobok zakúpili.

2. TECHNICKÉ PARAMETRE





2.1 Všeobecný vzhľad


1. Elektronický displej
2. Volič programu
3. Vrchná zásuvka
4. Zásuvka na prací prášok
5. Bubon
6. Kryt filtra čerpadla
7. Ventil prívodu vody
8. Napájací kábel
9. Vypúšťacia hadica
10. Prepravné skrutky

2.2 Technické špecifikácie

Prevádzkové napätie/ frekvencia (V/Hz)	(220 - 240) V ~ / 50 Hz
Celkové napätie (A)	10
Tlak vody (MPa)	Maximum: 1 Mpa Minimum: 0,1 Mpa
Celkový príkon (W)	2200
Maximálna kapacita suchej bielizne (kg)	8,0
Otáčky žmýkania (ot./min)	1400
Počet programov	15
Rozmery (mm) Výška Šírka Hĺbka	 845 597 557

3. MONTÁŽ


3.1 Odstránenie prepravných skrutiek




1. Pred prevádzkou práčky vyskrutkujte 4 prepravné skrutky a gumené podložky zo zadnej strany spotrebiča. Ak skrutky nevyskrutkujete, môžu spôsobovať veľké vibrácie, hluk a poruchu spotrebiča a zrušiť platnosť záruky.
2. Uvoľnite prepravné skrutky otočením proti smeru hodinových ručičiek pomocou vhodného kľúča.
3. Vyberte prepravné skrutky priamym vytiahnutím.
4. Do otvorov, ktoré zostali po vybratí prepravných skrutiek, vložte plastové zaslepovacie čiapočky dodané vo vrecku s príslušenstvom. Prepravné skrutky si ponechajte na budúce použitie.

POZNÁMKA: Prepravné skrutky vyberte pred prvým použitím spotrebiča. Na poruchy vyplývajúce z prevádzky spotrebiča s osadenými prepravnými skrutkami sa záruka nevzťahuje.

3.2 Nastavenie nožičiek/Nastavenie nastaviteľných podpier




1. Spotrebič neumiestňujte na povrch (napríklad koberec), ktorý by zabránil ventilácii z dolnej časti spotrebiča.
- Spotrebič v záujme tichej prevádzky bez vibrovania umiestnite na pevný povrch.
- Spotrebič môžete vyvážiť pomocou nastaviteľných nožičiek.
- Uvoľnite plastovú poistnú maticu.



2. Ak chcete zvýšiť výšku spotrebiča, otočte nožičky v smere hodinových ručičiek. Ak chcete znížiť výšku spotrebiča, otočte nožičky proti smeru hodinových ručičiek.
- Ak je spotrebič vyvážený, poistné matice utiahnite otočením v smere hodinových ručičiek.
3. Na vyváženie pod spotrebič nikdy nevkladajte kartón, drevo ani iné podobné materiály.
- Pri čistení miesta, na ktorom je spotrebič umiestnený, dbajte na to, aby ste nenarušili jeho vyváženie.


3.3 Elektrické zapojenie



- Vaša práčka si vyžaduje napájanie 220-240V, 50 .
- Napájací kábel práčky je vybavený zástrčkou s uzemnením. Táto zástrčka sa musí vždy zapojiť do uzemnenej zásuvky s 10 ampérmi.
- Ak nemáte vhodnú zásuvku a poistku, ktorá tomu zodpovedá, uistite sa, že prácu vykoná kvalifikovaný elektrikár.
- Nepreberáme zodpovednosť za poškodenie, ktoré vznikne v dôsledku použitia neuzemneného zariadenia.

POZNÁMKA: Prevádzka spotrebiča pri nízkom napätí môže viesť ku skráteniu cyklu životnosti spotrebiča a obmedzeniu jeho výkonu.

3.4 Zapojenie hadice na prívod vody



1. Váš spotrebič má jedno zapojenie prívodu vody (studená) alebo dvojité zapojenie prívodu vody (horúca a studená) v závislosti od parametrov spotrebiča. Hadica s bielym ozdobením sa zapája k prívodu studenej vody a hadica s červeným ozdobením s prívodu teplej vody (ak je to možné).

- V záujme zabránenia pretekaniu na spojoch sa v balení hadice dodávajú 1 alebo 2 matice (v závislosti od parametrov spotrebiča). Tieto matice naložte na koniec hadice na prívod vody, ktorým sa privádza voda.

2. Nové hadice na prívod vody zapojte k ventilom so závitom ¾ ″.

- Koniec hadice na prívod vody s bielou ozdobou zapojte k bielemu ventilu na prívod vody na zadnej strane spotrebiča a koniec hadice s červenou ozdobou zapojte k červenému ventilu na prívod vody (ak je to možné).
- Zapojenia utiahnite ručne. V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného inštalatéra.
- Prietok vody s tlakom 0,1 – 1 Mpa spotrebiču umožňuje prevádzku pri optimálnej účinnosti (tlak 0,1 Mpa znamená, že cez úplne otvorený ventil prúdi za minútu viac ako 8 litrov vody).


3. Po vykonaní všetkých zapojení opatrne otvorte prívod vody a skontrolujte pretekanie.

4. Dbajte na to, aby hadice na prívod vody neboli zachytené, ohnuté, zamotané, prelomené ani pomliaždené.


- Ak spotrebič disponuje pripojením na prívod horúcej vody, jej teplota nesmie byť vyššia ako 70 °C.

POZNÁMKA: Vaša práčka musí byť zapojená k prívodu vody len pomocou dodanej novej napájacej hadice. Staré hadice sa nesmú opätovne používať.

3.5 Zapojenie vypúšťania vody




- Hadicu na vypúšťanie vody pripojte k potrubiu alebo výpustnému



kolienku domáceho odtoku pomocou dodatočného vybavenia.


- Hadicu na vypúšťanie vody sa nikdy nepokúšajte predĺžiť.
- Hadicu na vypúšťanie vody zo spotrebiča nevkladajte do nádoby, vedra ani vane.
- Dbajte na to, aby hadica na vypúšťanie vody nebola ohnutá, skrútená, pomliaždená ani predĺžená.
- Hadica na vypúšťanie vody musí byť namontovaná do maximálnej výšky 100 cm od zeme.


4. PREHĽAD OVLÁDACIEHO PANELA



1. Zásuvka na prací prášok
2. Volič programu
3. Elektronický displej a ďalšie funkcie

4.1 Priehradka na prací prášok






1. Uchytenia kvapalného pracieho prostriedku
2. Priehradka na prací prostriedok hlavného prania
3. Priehradka na aviváž
4. Priehradka na prací prostriedok predpierania
5. Úrovne pracieho prášku
6. Naberačka pracieho prášku (*)

(*) Špecifikácie sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.


4.2 Časti

Priehradka na prací prostriedok hlavného prania:




Táto priehradka slúži na kvapalný alebo práškový prací prostriedok alebo na odstraňovač vodného kameňa. Spotrebič sa dodáva s táckou úrovne kvapalného pracieho prostriedku vo vnútri. (*)

Priehradka na aviváž, škrob a prací prostriedok:



Táto priehradka slúži na zmäkčovadlá, aviváže alebo škrob. Postupujte podľa pokynov na obale. Ak aviváž zanecháva po použití zvyšok, skúste ju rozriediť alebo použite tekutú aviváž.


Priehradka na prací prostriedok predpierania:



Táto priehradka sa má používať len vtedy, ak je zvolená funkcia predpierania. Funkciu predpierania odporúčame používať len na veľmi špinavú bielizeň.


(*) Špecifikácie sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

4.3 Volič programu





- Na výber požadovaného programu otočte voličom programu doprava alebo doľava, kým značka voliča programu neukáže na zvolený program.
- Uistite sa, že bol volič programu nastavený presne na program, ktorý chcete.

4.4 Elektronický displej



1. Tlačidlo na nastavenie teploty vody
2. Tlačidlo na nastavenie otáčok
3. Výber úrovne znečistenia
4. Tlačidlo dodatočnej funkcie
5. Dodatočná funkcia extra plákanie
6. Funkcia časovač odloženého štartu
7. Tlačidlo Štart/Pauza
8. Digitálny displej


Na sa paneli displeja zobrazuje časovač odloženého štartu (ak je nastavený), výber teploty, či sú zamknuté dvierka na spotrebiči, všetky ďalšie zvolené funkcie a aktuálny stav programu prania, ktorý na spotrebiči prebieha ().



Panel displeja zobrazí „End“ (Koniec), keď sa zvolený program dokončí. Na paneli displeja sa zároveň zobrazí prípadná chyba.

5. POUŽÍVANIE PRÁČKY

5.1 Príprava bielizne



1. Dodržiavajte pokyny uvedené na štítku starostlivosti o oblečenie.

- Bielizeň rozdeľte podľa typu (bavlna, syntetika, jemné, vlna atď.), teploty prania (studená, 30°, 40°, 60°, 90°) a stupňa zašpinenia (mierne špinavá, špinavá, veľmi špinavá).

2. Farebnú a bielu bielizeň nikdy neperte súčasne.

- Tmavé textílie môžu obsahovať nadmerné farbivo a musia sa niekoľkokrát prať samostatne.

3. Dbajte na to, aby sa v bielizni nenachádzali žiadne kovové materiály ani vo vreckách, prípadne ich odstráňte.

⚠POZOR: Na poruchy spôsobené cudzorodými materiálmi, ktoré spotrebič poškodia, sa záruka nevzťahuje.

4. Zatvorte zipsy a upevnite všetky háčiky a očká.


5. Vyberte kovové alebo plastové háčiky závesov alebo ich dajte do sieťky alebo vrecka na pranie.

6. Textil, ako napríklad nohavice, pletené odevy, tričká a mikiny, obráťte naruby.

7. Ponožky, vreckovky a iné malé predmety perte v sieťke na pranie.

Môže sa bieliť	Nesmie sa bieliť	Bežné pranie
Žehlenie pri maximálnej teplote 150 °C	Žehlenie pri maximálnej teplote 200 °C	Nesmie sa žehliť
Môže sa chemicky čistiť	Nesmie sa chemicky čistiť	Sušiť na vodorovnom povrchu
Iba sušenie vo vertikálnom stave	Sušiť zavesené	Nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke
(F) Povolené chemické čistenie v plynovom oleji, čistom alkohole a R113	(P) Perchlóretylén R11, R13, ropa	(A) Perchlóretylén R11, R113, plynový olej

5.2 Nakladanie bielizne do práčky




- Otvorte dvierka práčky.
- Bielizeň v práčke rozložte rovnomerne.

POZNÁMKA: Dajte pozor, aby ste neprekročili maximálne naloženie spôsobí zlé výsledky, pretože to spôsobí zlé výsledky prania a môže spôsobiť krčenie. Pozrite si tabuľky programov prania vzhľadom na informácie o objemoch naloženia.

V týchto tabuľkách sú zobrazené približné hmotnosti bežných položiek bielizne:

TYP BIELIZNE	HMOTNOSŤ (g)
Osuška	200
Prestieranie	500
Župan	1200
Prikrývka	700
Obliečka na vankúš	200
Spodná bielizeň	100
Obrus	250

- Každý kus bielizne naložte samostatne.
- Uistite sa, aby sa medzi gumeným tesnením a dvierkami nezasekla žiadna bielizeň.
- Jemne zatlačte dvierka, pokým sa kliknutím nezatvoria.




- Uistite sa, či sú dvierka riadne zatvorené, inak sa program nezačne.

5.3 Pridanie pracieho prostriedku do spotrebiča

- Množstvo pracieho prostriedku, ktoré potrebujete dať do spotrebiča, závisí od týchto kritérií: Ak je oblečenie len mierne špinavé, nepredpierajte ho. Do priehradky II v zásuvke na prací prostriedok vložte malé množstvo pracieho prostriedku (podľa pokynov výrobcu).
- Ak je oblečenie nadmerne znečistené, vyberte program s predpieraním a do priehradky I v zásuvke na prací prostriedok dajte ¼ pracieho prostriedku, ktorý sa má použiť, a zvyšok dajte do priehradky II.
- Používajte pracie prostriedky vyrobené pre automatické práčky. Množstvo pracieho prostriedku použite podľa pokynov výrobcu.
- V oblastiach s tvrdou vodou je potrebné použiť viac pracieho prostriedku.
- Požadované množstvo pracieho prostriedku sa zvýši s väčším naložením prania.
- Do prostrednej priehradky zásuvky na prací prostriedok dajte aviváž. Neprekračujte MAX úroveň.
- Husté aviváže môžu spôsobiť upchatie zásuvky a musia sa rozriediť.
- Tekuté pracie prostriedky sa môžu použiť pri všetkých programoch bez predpierania. Preto dosku úrovne tekutého pracieho prostriedku (*) posuňte do vodidiel priehradky II v zásuvke na prací prostriedok. Linky na doske použite ako vodidlo na naplnenie zásuvky na požadovanú úroveň.

(*) Špecifikácie sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

5.4 Prevádzka spotrebiča



1. Spotrebič pripojte k siti.
2. Zapojte prívod vody.

- Otvorte dvierka spotrebiča.
- Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
- Jemne zatlačte dvierka, pokým sa kliknutím nezatvoria.

5.5 Výber programu


Na výber najvhodnejšieho programu na bielizeň využite tabuľky programov.

5.6 Systém detekcie polovičnej náplne

Váš spotrebič má systém detekcie polovičnej náplne.

Ak do spotrebiča vložíte menej ako polovicu maximálneho naloženia bielizne, automaticky sa nastaví funkcia polovičnej náplne bez ohľadu na vybraný program. To znamená, že trvanie vybraného programu bude kratšie a spotrebuje sa menej vody a energie.

5.7 Dodatočné funkcie




Pred spustením programu si môžete vybrať dodatočné funkcie.

- Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo pod symbolom dodatočnej funkcie, ktorú chcete vybrať.
- Ak sa rozsvieti symbol dodatočnej funkcie, funkcia je aktivovaná.
- Ak symbol dodatočnej funkcie bliká, funkcia nebola zvolená.

Dôvod pre neaktiváciu:

- **Dodatočná funkcia nie je zlučiteľná s vybraným programom prania.**
- **Spotrebič sa v počas vybraného programu dostal veľmi ďaleko, aby bola dodatočná funkcia možná.**
- **Vybraná dodatočná funkcia nie je zlučiteľná s inou dodatočnou funkciou, ktorú ste už vybrali.**

1. Výber teploty




Na úpravu automaticky naprogramovanej teploty vody prania použite tlačidlo na nastavenie teploty vody.

Pri výbere programu sa automaticky vyberie maximálna teplota daného programu.


Ak chcete nastaviť teplotu, stlačte tlačidlo na nastavenie teploty vody, pokým sa na digitálnom displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Teploty vody na pranie môžete postupne znižovať medzi maximálnu teplotu a prania za studena (--) stlačením tlačidla na nastavenie teploty vody.




Ak ste preskočili teplotu vody, ktorú chcete nastaviť, pokračujte v stláčaní tlačidla na nastavenie teploty vody, pokým sa opäť nezobrazí požadovaná teplota.

2. Výber rýchlosti žmýkania



Pri výbere programu sa automaticky vyberie maximálna rýchlosť žmýkania daného programu.

Ak chcete upraviť otáčky žmýkania, stláčajte tlačidlo na nastavenie otáčok žmýkania, pokým sa na digitálnom displeji nezobrazia požadované otáčky.




Otáčky žmýkania môžete postupne znižovať od maximálnych otáčok po zrušenie možnosti žmýkania (-) stlačením tlačidla na nastavenie otáčok žmýkania.

Ak ste preskočili rýchlosť žmýkania, ktorú chcete nastaviť, ďalej stláčajte tlačidlo

nastavenia rýchlosti žmýkania, pokým sa opäť nezobrazia požadované otáčky.

3. Časovač odloženého štartu

Namiesto okamžitého spustenia programu môžete nastaviť, aby sa program spustil automaticky po stanovenom časovom úseku (od 30 minút do 23 hodín).



Stlačte raz tlačidlo odloženého štartu.

Na displeji sa zobrazí „0,5 h“.

Symbol sa rozsvieti na elektronickom displeji.


- Stláčajte tlačidlo odloženého štartu, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas odloženia.
- Ak ste preskočili čas odloženia, ktorý chcete nastaviť, ďalej stláčajte tlačidlo odloženého štartu, pokým sa opäť nezobrazí požadované odloženie.
- Na prevádzku funkcie časovača odloženého štartu musíte stlačiť tlačidlo Štart/pauza.
- Na spustenie odloženia štartu stlačte tlačidlo „Štart/pauza“.
- V záujme pridania/odobratia bielizne, ak je spustená funkcia odloženia štartu, musíte stlačiť tlačidlo Štart/pauza. Po pridaní/odobratí bielizne musíte opäť stlačiť tlačidlo Štart/pauza na spustenie funkcie odloženého štartu.

POZNÁMKA: Po nastavení odloženia štartu môžete pred stlačením tlačidla Štart/Pauza zvoliť iné funkcie, ak je to potrebné. Potom môžete spustiť funkciu odloženia štartu pomocou tlačidla Štart/Pauza.

Zrušenie funkcie časového oneskorenia:

- Ak chcete odloženie štartu zrušiť počas výberu, stlačte tlačidlo odloženia, hneď ako sa na elektronickom displeji zobrazí dĺžka trvania programu, ktorý ste zvolili. Keď sa vám dĺžka trvania programu zobrazí na elektronickom displeji, čas oneskorenia je zrušený.
- Na zrušenie odloženia štartu po jeho nastavení stlačte raz tlačidlo Odložený štart. Symbol na elektronickom displeji už nebude rozsvietený.

4A. Funkcia Jednoduché žehlenie




Pri použití tejto funkcie bude výsledkom menej pokrčená bielizeň na konci zvoleného programu prania.

Ak chcete zvoliť túto funkciu, stlačte tlačidlo Jednoduché žehlenie, ak sa na displeji zobrazuje symbol .

POZNÁMKA: Ak sa na obrazovke pri voľbe funkcie predpierania nezobrazí symbol , keď chcete zvoliť funkciu jednoduché žehlenie, túto funkciu nie je možné použiť so zvoleným programom prania.

4B.Funkcia predpierania




Táto dodatočná funkcia umožňuje predpieranie veľmi špinavej bielizne pred vykonaním hlavného programu prania. Pri použití tejto funkcie nasypte prací prostriedok do prednej priehradky v zásuvke na prací prostriedok.

Ak chcete zvoliť túto funkciu, stlačte tlačidlo Predpieranie, ak sa na displeji zobrazuje symbol .

POZNÁMKA: Ak sa na obrazovke

nezobrazí symbol , keď chcete zvoliť funkciu predpierania, túto funkciu nie je možné použiť so zvoleným programom prania.

5A. Funkcia extra plákanie



Pomocou tejto dodatočnej funkcie môžete pridať tri doplňujúce plákania bielizne na konci zvoleného programu prania.

: Jedno ďalšie plákanie sa vykoná na konci prania.


: Na konci prania sa vykonajú dve doplnkové plákania.

: Na konci prania sa vykonajú tri doplnkové plákania.

Ak chcete pridať viac ako jedno plákanie, stláčajte tlačidlo , pokým neuvidíte požadovaný počet plákaní.

POZNÁMKA: Ak sa na obrazovke nezobrazí symbol , keď chcete zvoliť funkciu extra plákanie, túto funkciu nie je možné použiť so zvoleným programom prania.

5B.Anti-alergická funkcia



Pomocou tejto dodatočnej funkcie môžete pridať doplňujúce plákanie bielizne. Spotrebič vykoná všetky kroky plákania s horúcou vodou. Toto nastavenie odporúčame pre bielizeň nosenú na citlivej pokožke, detské oblečenie a spodnú bielizeň.

Ak chcete zvoliť túto funkciu, stláčajte tlačidlo , pokým sa na displeji zobrazí symbol .

POZNÁMKA: Ak sa na obrazovke nezobrazí symbol , keď chcete zvoliť dodatočnú funkciu antialergické, túto funkciu nie je možné použiť so zvoleným programom prania.

6. Výber úrovne znečistenia

Svoje nastavenia prania môžete upraviť podľa znečistenia vašej bielizne. Týmto sa mení množstvo času a teplota zvoleného programu prania.

Miera znečistenia je u niektorých programov nastavená automaticky. Môžete ich zmeniť podľa potreby.

POZNÁMKA: Ak nenastane žiadna zmena pri stlačení tlačidla úrovne znečistenia, túto funkciu nie je možné použiť pri vybranom programe prania.

Menej špinavé (bez predpierania)


Špinavé (v prípade potreby použite predpieranie)

Veľmi špinavé (v prípade potreby použite predpieranie)

PROGRAM	VÝBER NEČISTOTY	VÝROBNÉ NASTAVENIE	VOLITEĽNÉ ÚROVNE	
BAVLNA	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Menej špinavé
Eco 40-60	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Menej špinavé
BAVLNA 20 °C	NS	Menej špinavé	NS	NS
Syntetika	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Menej špinavé
VLNA	S	Menej špinavé	Špinavé	Veľmi špinavé
RUČNÉ PRANIE/ JEMNÉ	S	Menej špinavé	Špinavé	Veľmi špinavé
PLÁKANIE	NS	Menej špinavé	NS	NS
STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA	NS	Špinavé	NS	NS
ŽMÝKANIE	NS	Menej špinavé	NS	NS
RÝCHLY 60’	S	Špinavé	Menej špinavé	NS
RÝCHLY 12’	NS	Menej špinavé	NS	NS
PERINY	S	Menej špinavé	Špinavé	Veľmi špinavé
KOŠELE	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Menej špinavé
ŠPORTOVÉ ODEVY	S	Menej špinavé	Špinavé	Veľmi špinavé
NOČNÉ PRANIE	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Menej špinavé
S: Voliteľné NS: Nevolitelné				

*Energetický štítok - programy

7. Tlačidlo Štart/Pauza




Ak chcete spustiť vybraný program, stlačte tlačidlo Štart. Na obrazovke sa zobrazí symbol ▷.

Na pozastavenie vybratého programu, ak je v prevádzke, stlačte tlačidlo Štart. Na displeji bude blikať symbol ▷.

Vysvetlenie hlavných symbolov

- ▷ Symbol Štart/Pauza
- Zamknuté dvierka/Nezamknuté dvierka
- Zostávajúca dĺžka trvania programu prania (ak je v prevádzke) alebo odloženého štartu (ak je nastavený)
- Symbol odloženého štartu
- Symbol doplnkovej funkcie extra plákanie a antialergické
- Symbol zlyhanie čerpadla
- Symbol odpojenia vody
- Symbol úrovne znečistenia
- Symbol indikátora otáčok žmýkania
- Symbol ekonomickej teploty pri praní
- Symbol teploty prania

8. Detská zámka



Funkcia Detská zámka bráni spotrebiču v mimovoľnom ovládaní alebo ovládaniu deťmi bez dohľadu. Ak chcete detskú zámku aktivovať, súčasne stlačte a podržte tlačidlá 4 a 5 na aspoň 5 sekúnd. Na elektronickom displeji bude blikať „CL“, keď je detská zámka aktívna. Ak sa počas aktívnej detskej zámky stlačí ľubovoľné tlačidlo, zabliká symbol „CL“. Ak je funkcia detskej zámky aktivovaná a je spustený niektorý z programov, ovládač pre voľbu programov sa prepne do pozície STOP a zvolí sa iný program, pričom predtým zvolený program pokračuje tam, kde skončil. Na deaktivovanie detskej zámky súčasne stlačte a podržte na aspoň 5 sekúnd tlačidlo 4 a 5, pokým z elektronického displeja nezmizne symbol „CL“.


5.8 Zrušenie programu

Ak chcete zrušiť prebiehajúci program kedykoľvek:

1. Volič programu otočte do polohy „STOP“.
2. Spotrebič zastaví pranie a program sa zruší.
3. Na vypustenie vody zo spotrebiča otočte volič programu na ľubovoľný iný program.
4. Spotrebič vykoná potrebné vypustenie vody a zruší program.

Teraz môžete vybrať a spustiť nový program.

5.9 Ukončenie programu



Váš spotrebič sa zastaví akonáhle sa dokončí zvolený program.


- Na elektronickom displeji sa po 2 minút rozsvieti „KONIEC“ (END).
- Symbol zamknutých dvierok sa zobrazuje na obrazovke.
- Môžete otvoriť dvierka spotrebiča a vybrať bielizeň.
- Dvierka spotrebiča nechajte otvorené, aby mohla vnútorná časť vyschnúť.
- Volič programu prepnite do polohy STOP.
- Spotrebič odpojte.
- Zatvorte prívod vody.

6. VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

6.1 Upozornenie na odpojenie vody/nízky tlak vody

Ak sa na elektronickom displeji rozbliká symbol :

- Prívod vody môže byť zavretý. Skontrolujte to.
- Prívod vody môže byť odpojený. Skontrolujte to. Ak áno, volič programu otočte do polohy OFF. Ak je prívod vody dostupný, môžete vybrať program a práčku spustiť.
- Tlak vody môže byť nízky. Skontrolujte to.
- Hadica na prívod vody môže byť zamotaná. Skontrolujte to.
- Hadica na prívod vody môže byť upchatá. Vyčistite filtre hadíc na prívod vody. (*)
- Filter prívodu môže byť upchatý. Vyčistite filtre prívodu vody. (*)




(*) Pozri kapitolu týkajúcu sa údržby a čistenia práčky.

6.2 Upozornenie na upchatý filter čerpadla

Ak sa na elektronickom displeji rozbliká symbol :

- Filter čerpadla môže byť upchatý. Vyčistite filter čerpadla. (*)
- Hadica na vypúšťanie vody je zanesená alebo ohnutá. Skontrolujte hadicu na vypúšťanie vody.



(*) Pozri kapitolu týkajúcu sa údržby a čistenia práčky.

7. TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Teplota prania (°C)	Maximálna kapacita prania/ sušenia (kg)	Priehradka na prací prostriedok	Trvanie programu (min.)	Typ bielizne/Opisy
BAVLNA	90°	8,0	2	190	Veľmi špinavé, bavlnené a ľanové textílie. (Spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 4,0 kg), posteľná bielizeň atď.)
Eco 40-60	40°	8,0	2	211	Špinavý bavlnený a ľanový textil. (Spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 4,0 kg), posteľná bielizeň atď.)
BAVLNA 20 °C	20°	4,0	2	100	Menej špinavý bavlnený a ľanový textil. (Spodná bielizeň, obliečky, obrusy, uteráky (max. 2 kg), obliečka atď.)
Syntetika	40°	3,5	2	110	Veľmi špinavý alebo miešaný syntetický textil. (Nylonové ponožky, košele, blúzky, syntetické nohavice atď.)
VLNA	30°	2,5	2	48	Vlnený textil a textil z vlnených zmesí s označením na pranie v práčke
RUČNÉ PRANIE/ JEMNÉ	30°	2,5	2	88	Bielizeň odporúčaná na ručné pranie alebo jemná bielizeň.
PLÁKANIE	-	8,0	2	30	Zaisťuje dodatočné plákanie všetkých typov bielizne po cykle prania.
STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA	60°	4,0	2	219	Detské oblečenie s označením na pranie práčke.
ŽMÝKANIE	-	8,0	2	17	Zaisťuje dodatočný cyklus žmýkania všetkých typov bielizne po cykle prania.
* RÝCHLY 60’	60°	4,0	2	60	Špinavý, bavlnený, farebný a ľanový textil praný pri 60 °C za 60 minút.
** RÝCHLY 12’	30°	2,0	2	12	Mierne špinavý bavlnený, ľanový a farebný textil
PERINY	40°	3,5	2	99	V tomto programe môžete prať svoje vláknité prikrývky, ktoré majú označenie na pranie v práčke.
KOŠELE	60°	4,0	2	112	Špinavá bavlna, syntetické a miešané syntetické košele a blúzky sa môžu prať spolu.
ŠPORTOVÉ ODEVY	30°	3,5	2	79	Športové oblečenie.
(***) NOČNÉ PRANIE	90°	8,0	2	175	Veľmi špinavé, bavlnené a ľanové textílie. (Spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 4,0 kg), posteľná bielizeň atď.)

⚠ POZNÁMKA: TRVANIE PROGRAMU SA MÔŽE LÍŠIŤ PODĽA MNOŽSTVA BIELIZNE, TYPU VODY, OKOLITEJ TEPLOTY A VYBRANÝCH PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ.

(*) Program Denné 60 mins. môže prať vašu bielizeň na 30 minút v závislosti o vybranej úrovne znečistenia. Ak chcete mať svoju bielizeň opratú za 30 minút, vyberte možnosť „menej znečistené “ z výberu úrovní znečistenia.

(**) Z dôvodu krátkej doby prania tohto programu odporúčame použiť menej pracieho prostriedku. Program môže trvať dlhšie ako 12 minút, ak spotrebič zaznamená nerovnomerné naloženie. Dvierka práčky môžete otvoriť hneď po dokončení prania.

(***) Program nočného prania bude bielizeň prať ticho bez akejkoľvek fázy žmýkania počas prania. Ak je spotrebič blízko ukončenia prania, prejde do režimu spánku a bielizeň môže uchovať maximálne 10 hodín bez vypustenia vody zvnútra. Ak trvanie čakania programu prekročí 10 hodín, spotrebič automaticky vodu vypustí a spustí žmýkanie. Odkedy spotrebič prejde do tohto režimu čakania, môžete toto čakanie zrušiť a obnoviť program prania z aktuálneho bodu. Ak to chcete vykonať, opäť stlačte tlačidlo Štart/Pauza. (V režime spánku sa zostávajúci čas nepočíta na displeji, zostávajúci čas na displeji je len trvanie do vypustenia a žmýkania.)

Podľa nariadenia č. 1015/2010 a č. 1061/2010 je program 2 s výberom teploty 60e a 40e v danom poradí „štandardným programom pre bavlnu pri 60 °C“ a „štandardným programom pre bavlnu pri 40 °C“.

Pri programe Eco 40-60 môžete prať bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa má podľa štítka prať pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v rovnakom cykle, a tento program sa používa na posudzovanie dodržiavania súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.

- Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a s dlhším trvaním.
- Plnenie práčky pre domácnosť do objemu stanoveného výrobcom pre príslušné programy prispieva k úspore energie a vody.
- Trvanie programu a hodnoty spotreby energie a vody sa môžu líšiť v závislosti od hmotnosti a typu bielizne, zvolených extra funkcií, tečúcej vody a okolitej teploty.
- Pri programoch prania s nízkou teplotou sa odporúča používať tekutý prací prostriedok. Množstvo použitého pracieho prostriedku sa môže líšiť v závislosti od množstva bielizne a úrovne zašpinenia bielizne. Množstvo pracieho prostriedku použite podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku.
- Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti ovplyvňujú otáčky žmýkania. Čím sú vyššie otáčky žmýkania vo fáze žmýkania, tým väčší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.
- Ak sa informácie o modeli uchovávajú, prístup k databáze výrobku môžete získať načítaním QR kódu na energetickom štítku.

Názov programu	Menovitá kapacita kg	Spotreba energie kWh/cyklus			Trvanie programu Hodiny: Minúty			Spotreba vody litrov/cyklus			Max. teplota °C			Obsah zvyškovej vlhkosti % xxx ot./min.		
		Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne	Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne	Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne	Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne	Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne
Bavlna 90°C																
Bavlna 60°C																
Eco 40-60																
Syntetika																
Rýchly 60																
Bavlna 20°C																


7.1 Dôležitá informácia

- Používajte len pracie prostriedky, aviváže a iné prísady vhodné pre automatické práčky. Došlo k nadmernému peneniu a spustil sa automatický systém absorpcie peny z dôvodu použitia priveľa pracieho prostriedku.
- Odporúčame pravidelné čistenie práčky každé 2 mesiace. Na pravidelné čistenie používajte program na čistenie bubna. Ak práčka nemá program na čistenie bubna, použite program Bavlna 90. Ak je to potrebné, používajte odstraňovače vodného kameňa vyrobené špeciálne len pre práčky.
- Dvierka práčky v prevádzke nikdy neotvárajte nasilu. Dvierka spotrebiča môžete otvoriť 2 minúty po dokončení prania. *
- Dvierka práčky v prevádzke nikdy neotvárajte nasilu. Dvierka sa otvoria okamžite po skončení cyklu prania. *
- Postupy inštalácie a opravy musí vždy vykonávať autorizovaný servisný zástupca, aby sa predišlo možným rizikám. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia, ktoré vyplývajú z postupov vykonaných neoprávnenými osobami.

(*) Špecifikácie sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

8.1 Varovanie




Pred vykonávaním údržby a čistenia spotrebiča vypnite sieťové napájanie a zástrčku vyberte zo zásuvky.

Pred začatím údržby a čistenia spotrebiča zatvorte prívod vody.

⚠**POZOR:** Na čistenie práčky nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne čističe, čističe na sklo ani multifunkčné čistiace prostriedky. Mohli by poškodiť plastové povrchy a iné komponenty chemikáliami, ktoré obsahujú.

8.2 Filtre prívodu vody


Filtre prívodu vody zabraňujú vnikaniu špiny a cudzorodých materiálov do spotrebiča. Odporúčame vám tieto filtre vyčistiť, ak spotrebič nemôže získavať dostatok vody napriek tomu, že prívod vody aj ventil je otvorený. Filtre prívodu vody vám odporúčame čistiť každé 2 mesiace.



- Odskrutkujte hadice na prívod vody od práčky.
- Na odobratie filtra prívodu vody z ventilu prívodu vody použite pár klieští na vytiahnutie plastovej zábrany vo filtri.
- Druhý filter prívodu vody sa nachádza na konci hadice na prívod vody. Na odobratie druhého filtra prívodu vody použite pár klieští na vytiahnutie plastovej zábrany vo filtri.
- Filter dôkladne vyčistite pomocou jemnej kefky, umyte mydlovou vodou a dôkladne opláchnite. Filter jemne vložte späť zatlačením na jeho miesto.

⚠**POZOR:** Filtre na ventile prívodu vody sa môžu upchať z dôvodu kvality vody alebo nedostatku potrebnej údržby a môžu sa poškodiť. Môže to spôsobiť pretekanie vody. Na žiadne takéto poruchy sa záruka nevzťahuje.

8.3 Filter čerpadla



Filtračný systém čerpadla práčky predlžuje životnosť čerpadla zabránením vnikania žmolkov do spotrebiča.
Odporúčame filter čerpadla čistiť každé 2 mesiace.

Filter čerpadla sa nachádza za krytom v prednej časti v pravom dolnom rohu.

Vyčistenie filtra čerpadla:

1. Na otvorenie krytu čerpadla môžete použiť rýpadlo na prací prášok (*) dodávané so spotrebičom alebo list úrovne kvapalného prostriedku.
2. Koniec rýpadla na prášok alebo list úrovne kvapalného prostriedku vtlačte do otvoru krytu a jemne zatlačte naspäť. Kryt sa otvorí.

- Pred otvorením krytu filtra umiestnite pod kryt filtra nádobu na zber vody, ktorá v spotrebiči zostala.
- Filter uvoľnite otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho potiahnutím. Počkajte na vypustenie vody.

POZNÁMKA: V závislosti od množstva vody v spotrebiči môže byť potrebné vodu zozbieranú do nádoby niekoľkokrát vyliať.


3. Vyberte z filtra pomocou jemnej kefky všetky cudzorodé predmety.
4. Po čistení filter opäť osaďte jeho vložením a otočením v smere hodinových ručičiek.
5. Pri zatváraní krytu filtra dbajte na to, aby upevnenia v kryte pasovali do otvorov na prednej strane panelu.
6. Zatvorte kryt filtra.

VÝSTRAHA: Voda v čerpadle môže byť horúca, pred vykonávaním čistenia alebo údržby počkajte, pokým neochladne.

(*) Špecifikácie sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

8.4 Zásuvka na prací prášok

Používanie pracieho prostriedku môže časom spôsobiť usádzanie zvyšku pracieho prostriedku v zásuvke. Zásuvku odporúčame vybrať každé 2 mesiace na vyčistenie nahromadených zvyškov.




Vybratie zásuvky na prací prostriedok:

- Zásuvku potiahnite smerom von, pokým sa úplne nevysunie.
- Jemne zatlačte na zásuvku (podľa uvedeného zobrazenia) a vytiahnite ju z jej puzdra.
- Zásuvku vyčistite vodou a jemnou kefkou.
- Ak sa v puzdre zásuvky nachádzajú nejaké zvyšky, odstráňte ich pomocou kefky. Dbajte na to, aby žiadne zvyšky nespadli do spotrebiča.
- Zásuvku dôkladne osušte a zasuňte ju späť do puzdra.


Zásuvku na prací prostriedok neumývajte v umývačke riadu.

9. ZARÁŽKA/TELESO/BUBON



1. Zarážka

Zásuvku na prací prostriedok vyberte a rozmontujte zarážku. Dôkladne vyčistite s cieľom dokonale odstrániť všetky zvyšky aviváže. Po vyčistení zarážku opäť osaďte a skontrolujte, či je riadne založená.



2. Teleso

Použite mierny, neabrazívny čistiaci prostriedok alebo vodu s mydlom na vyčistenie vonkajšieho plášťa. Utrite dosucha jemnou utierkou.

3. Bubon

Kovové predmety, ako ihly, sponky, mince atď., nenechávajte v spotrebiči. Tieto predmety vedú k tvorbe škvŕn hrdze na bubne. Ak chcete tieto hrdzavé škvrny vyčistiť, použite čistiaci prostriedok bez chlóru a postupujte podľa pokynov výrobcu čistiaceho prostriedku. Na čistenie hrdzavých škvŕn nikdy nepoužívajte drôtenku ani podobne drsné predmety.

10. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Opravu vášho spotrebiča musí vykonať oprávnená servisná spoločnosť. Ak spotrebič potrebuje opravu alebo ak problém neviete vyriešiť s pomocou nižšie uvedených informácií, potom by ste mali:

- Spotrebič odpojiť od sieťového napájania.
- Zatvoriť prívod vody.

CHYBA	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič sa nespúšťa.	Spotrebič nie je zapojený do siete.	Zapojte spotrebič.
	Poistky sú chybné.	Vymeňte poistky.
	Žiadne napájanie energie.	Skontrolujte napájanie energie.
	Tlačidlo Štart/Pauza nie je stlačené.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Volič programu je v polohe „stop“.	Volič programu otočte do požadovanej polohy.
	Dvierka spotrebiča nie sú úplne zatvorené.	Zatvorte dvierka spotrebiča.
Spotrebič neprivádza vodu.	Prívod vody je zatvorený.	Otvorte prívod.
	Hadica na prívod vody môže byť zamotaná.	Skontrolujte hadicu na prívod vody a rozmotajte ju.
	Hadica na prívod vody je upchatá.	Vyčistite filtre hadíc pre prívod vody. (*)
	Filter prívodu je upchatý.	Vyčistite filtre prívodu. (*)
	Dvierka spotrebiča nie sú úplne zatvorené.	Zatvorte dvierka spotrebiča.
Spotrebič nevypúšťa vodu.	Vypúšťacia hadica je upchatá alebo zamotaná.	Skontrolujte vypúšťaciu hadicu, potom ju vyčistite alebo rozmotajte.
	Filter čerpadla je upchatý.	Vyčistite filter čerpadla. (*)
	Bielizeň je veľmi husto natlačená v bubne.	Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
Spotrebič vibruje.	Nožičky neboli nastavené.	Nastavte nožičky. (**)
	Prepravné skrutky osadené na prevoz neboli odstránené.	Odstráňte prepravné skrutky zo spotrebiča. (**)
	Malé naloženie bubna.	Nebráni to prevádzke spotrebiča.
	Spotrebič je preplnený bielizňou alebo bielizeň nie je rovnomerne rozložená.	Bubon neprepĺňajte. Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
	Spotrebič stojí na tvrdom povrchu.	Práčku neumiestňujte na tvrdý povrch.
V zásuvke na prací prostriedok sa tvorí nadmerná pena.	Použilo sa nadmerné množstvo pracieho prostriedku.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Ak chcete zastaviť penenie, jednu čajovú lyžičku aviváže rozrieďte v 1/2 litri vody a nalejte to do zásuvky na prací prostriedok. Po 5 – 10 minútach stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Použili ste nesprávny prací prostriedok.	Používajte len pracie prostriedky vyrobené pre automatické práčky.
Nedostatočný výsledok prania.	Bielizeň je veľmi špinavá pre zvolený program.	Na výber najvhodnejšieho programu využite informácie z tabuliek programov.
	Množstvo pracieho prostriedku nie je dostatočné.	Použite množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov na obale.
	V spotrebiči je priveľa bielizne.	Skontrolujte, či nebola prekročené maximálna kapacita zvoleného programu.

CHYBA	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Nedostatočný výsledok prania.	Tvrdá voda.	Zvýšte množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov výrobcu.
	Bielizeň je veľmi husto natlačená v bubne.	Skontrolujte rozloženie bielizne v bubne.
Hneď po napustení vody do spotrebiča sa voda vypustí.	Koniec vypúšťacej hadice na vodu je pre spotrebič veľmi nízko.	Skontrolujte, či je vypúšťacia hadica vo vhodnej výške. (**) .
Počas prania sa v bubne neobjavuje žiadna voda.	Žiadna chyba. Voda sa nachádza v časti bubna, ktorá nie je viditeľná.	. . . . .
Na bielizni zostáva prací prostriedok.	Na bielizni sa ako biele fľaky môžu objaviť nerozpustné častice niektorých pracích prostriedkov.	Uskutočnite dodatočné plákanie alebo bielizeň po jej uschnutí vyčistite kefkou.
Na bielizni sa objavujú sivé fľaky.	Na bielizni je neošetrený olej, krém alebo masť.	Pri ďalšom praní použite množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov na obale.
Cyklus žmýkania sa nevykonáva alebo sa vykonáva neskôr, ako je potrebné.	Žiadna chyba. Aktivácia systému na riadenie nerovnomerného naloženia.	Systém riadenia nerovnomerného naloženia sa bielizeň pokúsi rozložiť. Cyklus žmýkania sa spustí po rozložení bielizne. Pri ďalšom praní bubon naložte rovnomerne.

(*) Pozri kapitolu týkajúcu sa údržby a čistenia práčky.

(**) Pozrite si kapitolu o montáži spotrebiča.

11. AUTOMATICKÉ UPOZORNENIE NA PROBLÉM A KROKY, KTORÉ TREBA UROBIŤ

Práčka je vybavená zabudovaným systémom na zisťovanie porúch, ktoré sa signalizujú kombináciou rozsvietenia prevádzkových kontroliek prania. Nižšie sa uvádzajú najčastejšie kódy porúch.

KÓD CHYBY	MOŽNÁ PORUCHA	ČO ROBIŤ
E01	Dvierka spotrebiča nie sú riadne zatvorené.	Dvierka riadne zatvorte, pokým nebudete počuť zacvaknutie. Ak spotrebič naďalej signalizuje poruchu, vypnite ho, odpojte ho a ihneď kontaktujte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.
E02	Tlak vody alebo hladina vody vo vnútri spotrebiča môžu byť nízke.	Skontrolujte, či je prívod úplne otvorený. Prívod vody môže byť odpojený. Ak problém pretrváva, spotrebič sa po chvíli automaticky zastaví. Spotrebič odpojte, zatvorte prívod vody a kontaktujte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.
E03	Čerpadlo je chybné alebo filter čerpadla je upchatý, alebo je chybné elektrické spojenie čerpadla.	Vyčistite filter čerpadla. Ak problém pretrváva, kontaktujte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu. (*)
E04	V spotrebiči je nadmerné množstvo vody.	Spotrebič vodu vypustí sám. Po odčerpaní vody spotrebič vypnite a odpojte ho zo siete. Zatvorte prívod vody a kontaktujte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.

(*) Pozri kapitolu týkajúcu sa údržby a čistenia práčky.

KÓD CHYBY	MOŽNÁ PORUCHA	ČO ROBIŤ
	Odpojená voda alebo nízky tlak vody	- Prívod vody môže byť zavretý. Skontrolujte to. - Prívod vody môže byť odpojený. Skontrolujte to. - Ak áno, volič programu otočte do polohy 0. Po pripojení prívodu vody môžete vybrať program a práčku spustiť. - Tlak vody môže byť nízky. Skontrolujte to. - Hadica pre prívod vody môže byť zahnutá. Skontrolujte to. - Hadica pre prívod vody môže byť upchatá. - Vyčistite filtre hadíc pre prívod vody. - Filter prívodu môže byť upchatý. - Vyčistite filtre prívodu vody. Ak problém pretrváva, spotrebič odpojte, zatvorte ventil a kontaktujte najbližší autorizovaný servis.
	Čerpadlo je pokazené, je upchatý filter čerpadla, alebo je chybné elektrické pripojenie čerpadla.	- Filter čerpadlá môže byť upchatý. Vyčistite filter čerpadla. - Vypúšťacia hadica je zanesená alebo ohnutá. Skontrolujte vypúšťaciu hadicu. Ak problém pretrváva, kontaktujte najbližší autorizovaný servis.



www.romo.cz



52320967