SK **Návod na obsluhu**

RVD6031X / RVD6031W




Romo

OBSAH


KAPITOLA 1: POPIS PRODUKTU 4
Technické údaje 5
Súlad so smernicami a údaje o testoch 5
KAPITOLA 2: BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE A ODPORÚČANIA
Recyklácia 6
Bezpečnostné údaje 6
Odporúčanie 8
Predmety, ktoré sa nehodia do umývačky riadu 8
KAPITOLA 3: INŠTALÁCIA SPOTREBIČA
Umiestnenie spotrebiča 9
Zapojenie vody 9
Hadice na prívod vody 10
Vypúšťacej hadice 10
Elektrické pripojenie 11
Montáž spotrebiča 12
KAPITOLA 4: PLNENIE UMÝVAČKY 17
Zásuvka na riad 18
Plnenie do alternatívnych košíkov 21
KAPITOLA 5: POPIS PROGRAMU
Položky programu 22
KAPITOLA 6: ZAPNUTIE SPOTREBIČA A VÝBER PROGRAMU
Zapnutie spotrebiča 23
Doplnky programu 23
Zmena programu 23
Zmena programu s reštartom 24
Vypnutie spotrebiča 24

Vážený zákazník, naším cieľom vám ponúkať vysoko kvalitné produkty, ktoré prekročia vaše očakávania. Váš spotrebič je vyrobený v moderných závodoch a je starostlivo testovaný ohľadom kvality.Tento návod je pripravený tak, aby vám pomohol s použitím vášho spotrebiča, ktorý bol vyrobený pomocou najnovších technológií. Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod, ktorý obsahuje základné informácie o bezpečnej inštalácii, údržbe a použití. Ohľadom inštalácie svojho produktu kontaktujte najbližší autorizovaný servis. Pokyny na použitie sa vzťahujú na niekoľko modelov. Z toho dôvodu sa môžu objaviť rozdiely.

KAPITOLA 1: POPIS PRODUKTU



1.Pracovná plocha
2.Horný kôš s roštami
3.Horné rameno s tryskami
4.Dolný kôš
5.Spodné rameno s tryskami
6.Filtre
7.Typový štítok
8.Ovládací panel
9.Priehradka na čistiaci prostriedok a leštidlo
10.Kôš na nože
11.Priehradka na soľ
12.Západka horného koša



13. Jednotka na urýchlené sušenie:
Tento systém poskytuje lepší výkon pri sušení vášho riadu.

Technické údaje

Kapacita	15 súprav riadu
Výška	850 mm
Výška (bez hornej desky)	820 mm
Šírka	598 mm
Hĺbka	598 mm
Čistá hmotnosť	47 kg
Napájanie	220 - 240 V, 50 Hz
Celkový príkon	1900 W
Ohrievací výkon	1800 W
Príkon čerpadla	100 W
Príkon vypúšťacieho čerpadla	30 W
Tlak vody v rozvode	0.03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Prúd	10 A

Súlad s normami a skúšobné údaje/Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento produkt spĺňa všetky požiadavky príslušných smerníc EÚ s korešpondujúcimi štandardmi o harmonizácii, ktoré sú potrebné pre získanie označenia CE.
Navštívte stránky **www.sharphomeappliances.com**, kde nájdete elektronickú kópiu tohto návodu na obsluhu.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE A ODPORÚČANIA

Recyklácia

• Recyklovateľné materiály sa používajú v určitých komponentoch a obaloch.
• Plastové časti sú označené medzinárodnými skratkami: (> PE <,> PS <,> POM <,> PP <,)
• Kartónové časti boli vyrobené z recyklovaného papiera, ktorý musí byť zlikvidovaný na zbernom mieste papiera, za účelom ďalšej recyklácie.
• Takéto materiály nevhadzujte do bežného domáceho odpadu. Mali by ste ich odo-vzdať v príslušnom recyklačnom centre.
• Podrobnosti k spôsobu recyklácie použitej umývačky a obale dostanete u pre-dajcu alebo v recyklačnom centre.

Bezpečnostné údaje

Prevzatie vášho spotrebiča

• Ak uvidíte akékoľvek poškodenie obalu spotrebiča, kontaktujte autorizovaný servis.
• Obalový materiál odstráňte z výrobku a zlikvidujte ho podľa miestnych predpisov.

Body, ktorým treba počas inštalácie venovať pozornosť

• Na inštaláciu vyberte vhodné, bezpečné a rovné miesto.
• Inštaláciu a pripojenie výrobku urobte podľa návodu.
• Túto umývačku by mal inštalovať a opravovať len autorizovaný servis.
• Na opravy používajte výhradne originálne náhradné diely
• Pred inštaláciou sa uistite, že je výrobok odpojený od siete.
• Skontrolujte, či je elektrický systém v domácnosti zapojený v súlade so smernicami.
• Všetky elektrické zapojenia musí zodpovedať hodnotám na výrobnom štítku.
• Skontrolujte, či spotrebič nestojí na napájacom káb li.
• Na pripojenie nikdy nepoužívajte predlžovací kábel ani rozvodku v sieťovej zásuvke. Zástrčka musí byť po inštalácii ľahko dostupná.
• Po inštalácii spotrebič pustite bez riadu.

Pri každodennom použití

• Použitie umývačky na komerčné účely vedie k zrušeniu záruky.
• Ak sú dvere otvorené, nesadajte na ne, ani ich nezaťažujte predmetmi, spotrebič by sa mohol prevrátiť.
• Nikdy nepoužívajte iný čistiaci prostriedok a leštidlo, ktoré nie sú vyrobené priamo pre umývačky riadu. Naša spoločnosť v takomto prípade neponesie žiadnu zodpovednosť.
• Voda z umývačky už nie je pitná, preto ju nepite.
• Vzhľadom k nebezpečenstvu explózie nevkladajte do umývačky žiadne chemické látky, napríklad rozpúšťadlá.
• Pred umývaním skontrolujte, či sú plastové predmety teplu vzdorné.

KAPITOLA 2: BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A ODPORÚČANIA

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Det isa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Do košíka nevkladajte nevhodné a ťažké predmety. Naša spoločnosť nebude v takomto prípade zodpovedná za poškodenie vnútorných častí.
• Dvere nesmú byť počas prevádzky umývačky otvárané. Na tento prípad je umývačka vybavená bezpečnostným spínačom, ktorý zastaví činnosť umývačky.
• Aby ste predišli nehode, nenechávajte dvere otvorené.
• Nože a ostatné ostré príbory ukladajte do košíka na príbory ostrím dolu.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisného zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Ak je pri funkcii EnergySave zvolené "Áno", dvere sa otvoria na konci programu. 1 minútu sa nepokúšajte otvoriť dvere, aby ste predišli poškodeniu mechanizmu dverí. Aby sa zabezpečilo účinné sušenie, treba dvere otvoriť po 30 minútach. (modely so systémom automatického otvárania dverí) **Varovanie:** Potom, čo sa ozve signál oznamujúci automatické otvorenie, nestojte pred dvierkami.

Bezpečnosť detí

• Po vybalení umývačky sa uistite, že sú všetky obaly zlikvidované a nemôžu sa dostať deťom do rúk.
• Nenechajte deti hrať sa s umývačkou ani ju zapínať.
• Čistiace prostriedky uchovajte mimo dosahu detí.
• Pri otváraní umývačky udržiavajte deti mimo dosahu, umývací priestor môže obsahovať zvyšky umývacích prostriedkov.
• Po odstavení umývačky sa uistite, že nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre deti. Sú známe prípady detí, ktoré sa zamkli do starých spotrebičov. Aby ste takejto situácii predišli, rozbite zámku dverí starého spotrebiča a odrežte elektrické káble.

Čo robiť v prípade poruchy

• Akékoľvek opravy vykonávané kýmkoľvek iným, ako zamestnancami autorizovaného servisu, budú mať za následok zrušenie záruky na váš spotrebič.
• Pred akoukoľvek opravou umývačky sa uistite, že je odpojený prívod elektriny. Vypnite poistky alebo odpojte prívod od zásuvky. Pri odpájaní neťahajte za kábel. Vždy vypnite aj prívod vody.

KAPITOLA 3: INŠTALÁCIA VÝROBKU

Odporúčanie

• Aby ste dosiahli úsporu energie a vody, odstráňte hrubé nečistoty z riadu ešte predtým, ako ho vložíte do umývačky. Umývačku spúšťajte po jej úplnom zaplnení.
• Program predumývania používajte len ak je to nutné.
• Riad ako sú misy, poháre a hrnce dávajte do umývačky hore dnom.
• Odporúčame, aby ste do umývačky nedávali rôzne druhy riadu alebo viac riadu, ako je uvedené.

Predmety, ktoré do umývačky nepatria:

• Cigaretový popol, zvyšky sviečok, lak, farby, chemické látky, alobal;
• Príbory s drevenými, kostenými, slonovinovými či perleťovými časťami, lepené predmety a predmety pokryté brúsnymi, kyslými či zásaditými látkami;
• Plastové predmety, ktoré nie sú tepluvzdorné, ktoré sú medené alebo hliníkové.
• Hliníkové a strieborné predmety (môžu zmeniť farbu a stratiť lesk)
• Určité druhy jemného skla, potlačený porcelán, ktorého vzory sa môžu zmeniť aj po prvom umývaní, krištáľ, ktorý matnie postupne, lepené príbory, ktoré neodolajú teplu, poháre z olovnatého skla, dosky na krájanie, výrobky zo sklených vlákien;
• Nasiakavé predmety ako špongie, nie sú vhodné na umývanie v umývačke.

Varovanie: Pri nákupe nového riadu a kuchynského náradia dbajte na to, aby ho bolo možné umývať v umývačke.

INŠTALÁCIA VÝROBKU


Umiestnenie umývačky

Pri určení miesta inštalácie, dajte pozor na prístupnosť miesta, aby bolo vkladanie a vyberanie riadu ľahké.
Umývačku neumiestňujte do miest, kde môže dôjsť k poklesu teploty pod 0 °C.
Pred inštaláciou vybaľte umývačku a zbavte ju všetkých obalov podľa pokynov na obale.
Umývačku umiestnite do blízkosti prívodu vody a odpadu. Umiestnite ju tak, aby sa jej pripojenie už nemenilo ak je raz urobené.
Pri sťahovaní umývačky ju nedvíhajte za dvierka ani za predný panel.
Dajte pozor, aby ste dodržali určitú vzdialenosť od všetkých strán spotrebiča, aby ho bolo možné počas čistenia pohodlne vysunúť a zasunúť. Skontrolujte, že počas umiestnenia spotrebiča nedošlo k zachyteniu hadíc na prívod a odvod vody.
Taktiež sa uistite, že spotrebič nestojí na elektrickom kábli. Pomocou nastaviteľných nožičiek postavte umývačku do vodorovnej stabilnej polohy.
Správne umiestnenie spotrebiča zabezpečí bezproblémové otváranie a zatváranie dverí. Ak sa dvere spotrebiča správne nedovierajú, skontrolujte, či je spotrebič na rovnom povrchu, ak nie, nastavte nožičky a uistite sa, že je pozícia stabilná.

KAPITOLA 3: INŠTALÁCIA VÝROBKU


Pripojenie vody

Rozvod vody musí byť pre inštaláciu umývačky riadu vhodné. Tiež vám odporúčame, aby ste pri vstupe do bytu inštalovali filter a predišli tak poškodeniu spotrebiča z dôvodu kontaminácie (piesok, hlina, hrdza, atď.), Ktorý môže byť občas prenášaný vo vodovodnom potrubí alebo v domácich rozvodoch vody, a predišli tak sťažnostiam na zožltnutie a hromadeniu nečistôt




Prívodné potrubie

Nepoužívajte hadicu na prívod vody zo starého spotrebiča. Použite novú hadicu, ktorá je dodaná spoločne s vašim spotrebičom. Ak ku spotrebiču pripojíte novú alebo dlhú - nepoužitú hadicu, nechajte ňou chvíľu pred zapojením pretekať vodu. Hadicu pripojte priamo k vodovodnému ventilu. Tlak prívodu vody musí byť minimálne 0,03 Mpa a maximálne 1 Mpa. Ak je tlak vody nad 1 Mpa, je potrebné nainštalovať poistný ventil.



Po vykonaní zapojenia je potrebné kohútik plne otvoriť a skontrolovať, či z neho neuniká voda. Z dôvodu bezpečnosti vypnite prívod vody po dokončení každého programu.

POZNÁMKA: Niektoré modely používajú hadicu so zariadením Aquastop. V prípade použitia zariadenia Aquastop môže dôjsť k nebezpečnému pnutia. Nedovoľte, aby sa toto zariadenie ohlo.



Hadica na odvod vody

Vypúšťacia hadica môže byť pripojená buď priamo na vypúšťací otvor alebo do sifónu. Pomocou špeciálnej ohnutej rúrky (ak je k dispozícii) môžete vodu vypúšťať priamo do drezu prostredníctvom zaháknutia ohnutej rúrky cez okraj drezu. Toto pripojenie by malo byť vo výške 50 až 110 cm od podlahy.

Pripojenie vody:

Pozrite si informácie na prívodnej hadici!


Ak označenie na hadici 25°, teplota vody môže byť maximálne 25 °C (studená voda).


Pre všetky ostatné modely:

Uprednostňuje sa studená voda; horúca voda max. teplota 60 °C.

KAPITOLA -3: INŠTALÁCIA PRÍSTROJA

Výstraha: Ak použijete odtokovú hadicu, ktorá je dlhšia ako 4 m, riad môže zostať špinavý. V takom prípade naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť.





Pripojenie elektrického napjania

Trojpólová zástrčka umývačky musí byť zapojená do uzemnenej zásuvky so zodpovedajúcimi hodnotami napätia a prúdu. V prípade, že nie je vykonané žiadne uzemnenie, nechajte ho vykonať kompetentného elektrikára. Ak nie je použitá uzemnená inštalácia, naša spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody.

Zástrčka tohto spotrebiča môže byť vybavená 13A poistkou v závislosti na krajine používania (napríklad, Veľká Británia, Saudská Arábia).

Umývačka je určená pre menovité napätie 220 – 240 V. Ak je vo vašej sieti napätie 110 V, použite transformátor 110/220 V s výkonom 3 000 W. Počas zmien polohy umývačky odpojte sieťový prívod.

Pri nižšom napätí siete klesá účinnosť umývania.

Vždy používajte sieťový prívod s originálnou zástrčkou, ktorý je súčasťou umývačky.

Prívodný kábel umývačky môže meniť len autorizovaný servis alebo autorizovaný elektrikár. Môže dôjsť k nehode.

Z bezpečnostných dôvodov po skončení umývacieho programu vždy odpojte sieťový prívod od zásuvky.


KAPITOLA 3: INŠTALÁCIA VÝROBKU

Zástrčku nikdy neodpájajte mokrými rukami, hrozí úraz elektrickým prúdom.

Pri odpájaní zástrčky od zásuvky ťahajte vždy za zástrčku, nie za kábel. Nikdy neťahajte za sieťový prívod.

Zabudovanie umývačky pod pracovnú dosku

Ak si prajete vykonať montáž spotrebiča do kuchynskej linky, zaistite, aby ste mali dostatok priestoru a zistite, či máte k tomu vhodné rozvody. **1** Ak sa rozhodnete, že je priestor v kuchynskej linke vhodný na montáž spotrebič, zložte hornú dosku tak, ako je znázornené na obrázku. **2**




Varovanie: Časť stojana, ktorý použijete, bude po zložení hornej dosky stabilný.

Hornú dosku odoberte po povolení skrutiek na zadnej strane umývačky; potom zatlačte dosku o 1 cm spredu dozadu a zodvihnite ju.

KAPITOLA 3: INŠTALÁCIA VÝROBKU


Nožičky spotrebiča nastavte podľa sklonu podlahy. **3** Spotrebič zasuňte do linky a nedovoľte, aby došlo k ohnutiu alebo zaseknutie hadíc. **4**




Produkt			
	Bez izolácie	S izoláciou	
	Všetky produkty	2. kôš	3. kôš
Výška	820 mm	830 mm	835 mm

Varovanie: Po odobratí hornej dosky môže byť umývačka umiestnená v priestore s rozmermi vyznačenými na obrázku.

KAPITOLA 4: PRÍPRAVA SPOTREBIČA NA POUŽITIE





Použite soľ vyrobenú na použitie v umývačkách riadu. Pri pridaní soli najskôr zložte dolný kôš a otvorte priestor na soľ, viečko otočte proti smeru hodinových ručičiek.**(1) (2)** Pri prvom použití nasypte 1 kg soli a oplňte vodou **(3)**, až na vyznačenú úroveň. Použitie lievika **(4)** uľahčí plnenie. Dotiahnite viečko a zatvorte. Po každom 20.-30. umývaní pridajte do práčky soľ (približne 1 kg). K soli pridajte vodu len pri prvom použití. Odporúčame,



aby ste použili jemnozrnnú lebo práškovou soľ. Do umývačky nepoužívate stolovú soľ. V opačnom prípade sa môže funkcia zmäkčenia zhoršiť. Keď spotrebič spustíte, nádržka na soľ sa naplní vodou. Preto dajte soľ do spotrebiča pred spustením. Tak sa soľ, ktorá pretečie, vyčistí počas umývania. Ak nebudete mať v umývačke riad ihn nasypaní soli, potom spustite program krátkeho umývania, aby ste predišli korózii v umývačke, ku ktorému by mohlo dôjsť pri preplnení soľou. Aby ste porozumeli tomu, či je množstvo soli v umývačke dostatočné, skontrolujte priezor na viečku priestoru na soľ. Ak je zelený, soli je dostatok. Ak nie je zelený, je potrebné doplniť soľ.

Testovací prúžok

Účinnosť umývania vášho spotrebiča závis íod tvrdosti vody z vodovodu.. Z tohto dôvodu je váš spotrebič vybavený systémom, ktorý znižuje tvrdosť vody z vodovodu. Účinnosť umývania sa zvýši pri správnom nastavení systému. Aby ste zistili tvrdosť vody vo vašej lokalite, kontaktujte dodávateľa vody alebo zistite tvrdosť vody pomocou testovacieho prúžku (ak ho máte k dispozícii).

Testovací prúžok otvorte.	Vodu z kohútika nechajte 1 minútu odtekať.	Testovací prúžok ponorte do vody na 1 sekundu.	Po vybratí z vody testovací prúžok otraste.	Počkajte 1 minútu.	Nastavenie tvrdosti vody vykonajte podľa výsledku, ktorý sa zobrazí na testovacom prúžku.
					

Úroveň 1		Žiadny vodný kameň
Úroveň 2		Veľmi nízky obsah vodného kameňa
Úroveň 3		Nízky obsah vodného kameňa
Úroveň 4		Stredný obsah vodného kameňa
Úroveň 5		Obsah vodného kameňa
Úroveň 6		Vysoký obsah vodného kameňa


Nastavenie spotreby soli


Úroveň	Nemecké značenie dH	Francúzske značenie dF	Britské značenie dE	Indikátor
1	0 – 5	0 – 9	0 – 6	Na displeji sa zobrazí L1.
2	6 – 11	10 – 20	7 – 14	Na displeji sa zobrazí L2.
3	12 – 17	21 – 30	15 – 21	Na displeji sa zobrazí L3.
4	18 – 22	31 – 40	22 – 28	Na displeji sa zobrazí L4.
5	23 – 31	41 – 55	29 – 39	Na displeji sa zobrazí L5.
6	32 – 50	56 – 90	40 – 63	Na displeji sa zobrazí L6.

Systém na zmäkčenie vody.

Umývačka riadu je vybavená zmäkčovačom vody, ktorý znižuje tvrdosť v hlavnom prívode vody. Na zistenie úrovne tvrdosti vody z vodovodu kontaktujte svoju vodohospodársku spoločnosť alebo použite testovací prúžok (ak je dostupný).

KAPITOLA 4: PRÍPRAVA SPOTREBIČA NA POUŽITIE





Kombinované čistiace prostriedky
Kombinované čistiace prostriedky môžu mať rôzne vlastnosti. Pred použitím čistiaceho prostriedku je potrebné si dôkladne prečítať pokyny na jeho použitie. Všeobecne kombinované čistiace prostriedky dosahujú dostatočné výsledky len za určitých podmienok.
Body, ktoré je potrebné pri použití tohto typu produktu zvážiť:

- Skontrolujte, či ide o kombinovaný produkt alebo nie.
- Skontrolujte, či je použitý čistiaci prostriedok vhodný na tvrdosť vody.
- Dodržte pokyny uvedené na obale výrobku.
- Tablety vždy vkladajte len do priehradky pre čistiace prostriedky.
- Je potrebné, aby ste kontaktovali výrobcu a zistili vhodné podmienky použitia.
- Ak používate vhodné produkty, zabezpečia úsporu soli a / alebo vody použitej pri oplachovaní.
- Rozsah záruky vášho spotrebiča nezahŕňa žiadne sťažnosti týkajúce sa použitia takýchto typov čistiacich prostriedkov.

Odporúčané použitie: Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky vďaka použitiu kombinovaných čistiacich prostriedkov, pridajte soľ a leštidlo, a nastavte tvrdosť vody a nastavenie leštidla na najnižšiu úroveň.

Rozpustnosť čistiacich prostriedkov vo forme tabliet vyrobených rôznymi spoločnosťami sa líši v závislosti od teploty a času. Preto sa neodporúča používať také prostriedky v krátkodobých programoch.Pri takýchto programoch je vhodnejšie použiť práškové čistiace prostriedky.

Varovanie: V prípade problému, ku ktorému nedošlo predtým, a ktorý súvisí s použitím tohto typu čistiacich prostriedkov, kontaktujte priamo výrobcu čistiaceho prostriedku.
Keď sa vzdáte použitia kombinovaných čistiacich prostriedkov

- Naplňte nádržku na soľ a leštidlo.
- Tvrdosť vody nastavte na najvyššiu úroveň a spustite prázdnu umývačku.
- Nastavte úroveň tvrdosti vody.
- Urobte vhodné nastavenie leštidla.


- **Plnenie leštidla a nastavenie**


Pre naplnenie priehradky leštidla otvorte jej kryt. Naplňte ju leštidlom po úroveň MAX a zatvorte kryt. Buďte opatrný, aby ste priehradku nepreplnili, a zotrite prípadné rozliate zvyšky.

Pre zmenu úrovne leštidla postupujte podľa nasledovných krokov ešte pred spustením spotrebiča:

- Spotrebič zapnite stlačením tlačidla Vyp./Zap.
- Stlačte tlačidlo Program na minimálne 5 sekúnd ihneď po zapnutí spotrebiča.
- Uvoľnite tlačidlo Program po zobrazení „rA“. Nastavenie úrovne leštidla nasleduje nastavenie úrovne tvrdosti vody. Potom sa zobrazí posledná úroveň nastavenia.
- Úroveň nastavíte stlačením tlačidla programu.
- Ak chcete nastavenia uložiť, umývačku vypnite.
- Nastavenie výrobcu je „4“.

Ak riad neschne dostatočne alebo sú na ňom škvrny, zvýšte úroveň. Ak sa na riade objavia modré škvrny, znížte úroveň.





Úroveň	Dávka leštidla	Indikátor
1	Dávka leštidla nebola pridaná	Na displeji sa objaví r1.
2	1 dávka je naplnená	Na displeji sa objaví r2.
3	2 dávky sú naplnené	Na displeji sa objaví r3.
4	3 dávky sú naplnené	Na displeji sa objaví r4.
5	4 dávky sú naplnené	Na displeji sa objaví r5.

KAPITOLA 4: PLNENIE UMÝVAČKY RIADU


PLNENIE UMÝVAČKY RIADU

Umiestnite riad správne do umývačky. V umývačke sú k dispozícii dva oddelené koše na riad. Dolný kôš je na guľaté a hlboké nádoby. Horný kôš je určený pre tenký a úzky riad. Pre čo najlepší výsledok odporúčame používať mriežku na príbory. Aby sa zabránilo možným zraneniam, do košov umiestnite nože s dlhou rukoväťou a špicaté nože ich ostrými hrotmi smerom dolu alebo vodorovne.

Výstraha: Položte riad do umývačky tak, že nebude brániť hornému a dolnému ostrekovaciemu ramenu v otáčaní.


Odkvapkávač

Vďaka nastaviteľnej výške môžete pod tieto rošty umiestniť rôzne veľké poháre. Môžete použiť rošty v 2 rôznych výškach.



Skladacie rošty


Skladacie rošty na hornom koši sú navrhnuté tak, aby ste mohli ľahšie umiestniť veľké veci, ako sú hrnce, panvice, atď. Ak je to nutné, každá časť sa dá samostatne poskladať, alebo môžete poskladať všetky z nich a môžete získať väčšie priestory. Ak chcete upraviť skladacie rošty, buď ich zvýšte smerom hore, alebo ich zložte smerom dole.



Nastavenie výšky horného koša, keď je plný


Mechanizmus na nastavenie výšky horného koša je navrhnutý tak, aby umožnil upraviť výšku naplneného horného koša bez nutnosti vybratia koša z umývačky. Vďaka tomu môžete vytvoriť väčší priestor v hornej alebo dolnej časti umývačky. Kôš sa z výroby nachádza v hornej polohe. Ak chcete kôš zodvihnúť, uchopte ho na obidvoch stranách a zodvihnite. Ak chcete kôš naopak znížiť, uchopte ho opäť na obidvoch stranách a znížte ho. Ak je kôš plný, uistite sa, že sa obidve strany koša nachádzajú v rovnakej polohe (hore alebo dolu).


.




Funkcia priameho prania

Táto funkcia sa používa na umývanie. Táto funkcia sa používa na umývanie pohárov, lahví atď. Pri používaní okuliarov, lahví atď. Pri použití tejto funkcie voda smeruje nahor, voda smeruje nahor a náplň horného koša (tj. a výplň horného koša (tj. obrázok) je vo zvislej polohe. keď je obrázok) je vo zvislej polohe. Ak je batéria naložená vo vodorovnej polohe, voda naložená vo vodorovnej polohe ju nasmeruje nadol a pomôže jej umyť. Nasmeruje ju dole a pomôže umyť dolný kôš. Dolný kôš.









KAPITOLA-5: PLNENIE UMÝVAČKY RIADU

Horný kôš na príbory
Horný kôš na príbory je určený na vidličky, lyžice a nože, dlhé náradie a malé veci.



Keďže sa dá ľahko vybrať veci, umožňuje po umytí vybrať riad zo spotrebiča spolu s košom.



Horný kôš na príbory sa skladá z dvoch kusov; ak potrebujete v hornom koši vytvoriť priestor pre riad, môžete vybrať ľavú alebo pravú časť horného koša na príbory, aby ste získali viac priestoru.







Výstraha: Nože a ostatné ostré predmety umiestnite horizontálne do koša na príbory.

KAPITOLA-5: PLNENIE UMÝVAČKY RIADU

Alternatívne uloženie do koša
Dolný kôš




Horný kôš



Nesprávne naplnenie umývačky
Nesprávne naplnenie umývačky môže spôsobiť zníženie umývacieho a sušiaceho výkonu.Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, dodržujte prosím pokyny výrobcu.

Nesprávne naplnenia



Dôležitá poznámka pre testovacie laboratóriá
Podrobné informácie o výkonnostných testoch získate na tejto adrese: „dishwasher@standardtest.info“. Vo svojom e-maile uveďte názov modelu a sériové číslo (20 číslic), ktoré môžete nájsť na dvierkach umývačky.

TABUĽKA PROGRAMU

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Názov programu:	Mini 14 minút	Rýchly 30 minút	Eco	Dual Pro Wash 60°C	Super 50 minút	Inteligentný 30°C - 50°C	Inteligentný 50°C - 60°C	Inteligentný 60°C - 70°C
Typ znečistenia:	Najkratší program pre mierne znečistený a nedávno používaný riad, vhodný pre 4 sady riadu.	Na mierne špinavý riad a rýchle umytie.	Štandardný program pre bežne znečistený denne používaný riad so zníženou spotrebou energie a vody.	Program súčasne pre ľmierne znečistený krehký sklenený riad na hornej polici ajveľmi znečistený riad na spodnej polici.	Vhodný pre bežne špinavý riad, denné umývanie pri rýchlom programe.	Automatický program na bežne špinavý, jemný riad.	Automatický program na bežne špinavý riad.	Automatický program na veľmi špinavý riad.
Miera znečistenia:	Ľahká	Ľahká	Stredná	Silná	Stredná	Stredná	Stredná	Silná
"Množstvo čistiaceho prostriedku: A: 25 cm3 B: 15 cm3"	B	A	A	A	A	A	A	A
Trvanie programu (h:min):	00:14	00:30	04:30	01:53	00:50	01:31 - 01:12	01:47 - 02:02	01:49 - 02:59
Spotreba energie (kWh/ cyklus):	0.340	0.650	0.861	1.600	1.000	0.850 - 0.650	1.050 - 1.325	1.250 - 1.900
Spotreba vody (l/cyklus):	6.6	10.9	9.0	15.4	9.5	17.7 - 10.6	10.9 - 18.5	11.8 - 24.0

- Trvanie programu sa môže zmeniť podľa množstva riadu, teploty vody, teploty okolia a vybratých dodatočných funkcií.
- Hodnoty uvedené pre iné programy ako program eco sú len orientačné.
- Program Eco je vhodný na umývanie bežne znečistených riadov, ktorý je pri tomto použití najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody, a ktorý sa používa na splnenie súladu s právnymi predpismi na ekodizajn EÚ.
- Umývanie kuchynského riadu domácou umývačkou riadu zvyčajne spotrebováva menej energie a vody vo fáze používania ako ručné umývanie, ak sa domáca umývačka riadu používa podľa pokynov výrobcu.
- Práškový čistiaci prostriedok používajte len pri krátkych programoch.
- Krátke programy nezahŕňajú sušenie.
- Na uľahčenie sušenia odporúčame pootvoriť dvere po dokončení cyklu.
- Prístup k databáze výrobkov môžete získať načítaním QR kódu na energetickom štítku, v ktorej sa uvádzajú informácie o modeli.

POZNÁMKA: Podľa nariadení 1016/2010 a 1059/2010 sa hodnoty spotreby energie Eco programu môžu líšiť. Táto tabuľka je v súlade s nariadeniami 2019/2022 a 2017/2022.

7. OVLÁDACÍ PANEL



1. TlačidloVyp./Zap.
Spotrebič zapnite stlačením tlačidla Vyp./Zap. Kontrolka Vyp./Zap. svieti, ak je spotrebič zapnutý.

2. Tlačidlo voľby programu
Stlačením tlačidla Program si vyberte vhodný program.

3. Tlačidlo Odložený štart
Môžete odložiť čas spustenia programu od 1–2 až 24 hodín stlačením tlačidla odloženého spustenia **(3)** pred spustením programu. Ak chcete zmeniť čas odloženia, stlačte najskôr tlačidlo „Start/Pauza“, a potom tlačidlo odloženého spustenia na zvolenie nového času odloženia. Na spustenie nového času odloženia stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Ak chcete oneskorenie zrušiť, musíte prepnúť na 0 hodín pomocou ones-korenia, keď je spotrebič pozastavený.

4. Kontrolka Zostávajúci čas
Priebeh programu môžete sledovať pomo-cou kontroliek Umývanie, Oplachovanie, Sušenie, Koniec a kontrolku Zostávajúci čas. Spotrebič zostane pokojný na asi 40 –50 minút vzhľadom na priebeh vybraného programu.

5. . Tlačidlo Výber
Mžnosti môžete vyberať opakovaným stláčaním tlačidla Možnosti. Vybraná možnosť sa znázorní blikaním LED. Vyberte možnosť stlačením tlačidla Výber. LED na vybranú možnosť potom zostane svietiť.

6. . Tlačidlo Možnosti
Ak ste u pri poslednom použitom programe použili extra funkciu, táto funkcia zostane aktívna aj pri ďalšom programe. Ak chcete zrušiť túto funkciu pri novo zvolenom programe umývania, stlačte tlačidlo možnosti na prehliadanie možností a stlačte tlačidlo výberu na deaktivovanie súvisiacej možnosti alebo spotrebič vypnite tlačidlom Vyp./Zap. Ak by ste chceli použiť dodatočnú funkciu s novo vybraným programom, vyberte požadovanú funkciu.

7. Tlačidlo Štart / Pauza
Na spustenie programu stlačte tlačidlo Štart/ Pauza. Kontrolka umývania sa zapne a kontrolka zostávajúceho času zobrazí trvanie programu. Zároveň znázorňuje zostávajúci čas priebehu programu. Ak otvoríte dvierka spotrebiča, keď program prebieha, trvanie programu sa pozastaví, a potom LED svetlo Štart/Pauza bliká.

POZNÁMKA: Ak je hladina leštidla nízka, indikátor upozornenia na nedostatok leštidla sa zapne a musíte naplniť priehradku leštidla.

POZNÁMKA: V prípade nedostatku stolovej soli sa na naznačenie potreby doplnenia soli zapne indikátor upozornenia a mali by ste do priehradky doplniť soľ.

POZNÁMKA: Výberom možnosti polovičnej náplne môžete vykonať tri druhy umývania: oba koše, horný kôš a spodný košík. Tieto možnosti sú ideálne na menšie náplne, čo umývačke umožňuje vykonať menšie umývania so zníženou spotrebou.

POZNÁMKA: Pri použití kombinovaného čistiaceho prostriedku obsahujúceho soľ, leštidlo a extra funkcie, zvoľte možnosť Tableta.

POZNÁMKA: Môžete zvoliť Hygiene s cieľom dosiahnuť hygienickejší a čistejší proces umývania úpravou teploty vody a času umývania programu, ktorý ste si vybrali.


POZNÁMKA: Ak je zvolená možnosť Oplachovanie, kroky umývanie-oplachovanie sa doplnia do zvoleného programu, aby ste sa uistili, že váš riad bude extra čistý a lesklý.


POZNÁMKA: Ak svieti kontrolka Sušenie, kroky extra ohrevu a sušenia sa pridajú do vybraného programu, aby bol váš riad dokladnejšie osušený.


POZNÁMKA: Detská poistka sa aktivuje/deaktivuje stlačením tlačidla výberu **(5)** na asi 3 sekundy. Ak je aktivovaná, všetky LED svetlá blikajú a „CL“ raz sa zobrazí na kontrolke Zostávajúci čas.

POZNÁMKA: Ak spotrebič prepnete do polohy vypnutia po výbere času oneskorenia a program sa spustil, čas oneskorenia sa zruší.


7.1. Zmena programu
Ak chcete zmeniť program, keď je spotrebič už v prevádzke.








7.2. Zrušenie programu
Ak chcete program zrušiť počas prevádzky.





7.3. Vypnutie spotrebiča



POZNÁMKA: Neotvárajte dvierka, pokým program neskončí.

POZNÁMKA: Na konci programu umývania môžete nechať dvierka spotrebiča pootvorené na urýchlenie sušenia.

POZNÁMKA: Ak sa dvierka spotrebiča otvoria alebo pri výpadku prúdu počas umývania bude program pokračovať po zatvorení dverí alebo obnovení prúdu.

KAPITOLA 9: KÓDY ZLYHANIA A ČO ROBIŤ V PRÍPADE ZLYHANIA

AUTOMATICKÉ UPOZORNENIE NA CHYBY A ČO ROBIŤ

KÓD CHYBY	POTENCIÁLNA CHYBA	ČO ROBIŤ
FF	Porucha systému na prívod vody	Uistite sa, či je ventil prívodu vody otvorený a voda prúdi.
		Odpojte prívodovú hadicu od ventilu a vyčistite filter v hadici.
		Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.
F5	Porucha tlakového systému	Kontaktujte servisné stredisko.
F3	Nepretržitý prívod vody	Zatvorte ventil a kontaktujte servisné stredisko
F2	Vodu nie je možné vypustiť	Hadica na vypustenie vody a filtre môžu byť upchaté.
		Zrušte program.
		Ak chyba pretrváva, kontaktujte servis.
F8	Chyba ohrevu	Kontaktujte servisné stredisko.
F1	Pretekanie	Spotrebič odpojte a zatvorte ventil.
		Kontaktujte servisné stredisko.
FE	Chybná elektronický panel	Kontaktujte servisné stredisko.
F7	Prehrievanie	Kontaktujte servisné stredisko.
F9	Chyba umiestnenia prepážky	Kontaktujte servisné stredisko.
F6	Poškodený senzor ohrievania	Kontaktujte servisné stredisko.
HI	Porucha vysokého napätia	Kontaktujte servisné stredisko.
LO	Porucha nízkeho napätia	Kontaktujte servisné stredisko.

Postup montáže a opravy by mal vždy vykonávať autorizovaný servisný pracovník s cieľom zamedziť možným rizikám. Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré vyplývajú z postupov vykonaných neoprávnenými osobami. Opravy môže vykonávať len technik. Ak sa vyžaduje výmena komponentu, dbajte na použitie originálnych náhradných dielov.

Nesprávne opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môže spôsobiť značné poškodenie a spôsobiť používateľovi značné nebezpečenstvo.

Kontaktné údaje na zákaznícku službu môžete nájsť na zadnej strane tohto dokumentu.

Hlavné funkčné originálne náhradné diely môžete podľa príslušného nariadenia o ekodizajne získať od zákazníckej služby počas obdobia minimálne 10 rokov od dátumu, kedy bol spotrebič uvedený na trh Európskeho hospodárskeho priestoru.

LIKVIDÁCIA STARÉHO SPOTREBIČA

Tento symbol na výrobku alebo balení znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domácim odpadom. Namiesto toho musí byť dopravený na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Predídete tak možným nežiaducim následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Recyklácia materiálov pomôže chrániť prírodné bohatstvo. Viac informácií ohľadom recyklácie tohto produktu získate na miestnom úrade, v spoločnosti pre likvidáciu domácich odpadov alebo v obchode, v ktorom ste produkt kúpili.

PP miska filtra v umývačke riadu obsahuje biocídny prostriedok na zabránenie množeniu baktérií.
Aktívna látka: pyrition zinočnatý (č. CAS: 13463-41-7)

Výhradný distribútor značky Romo pre Slovensko:
ELEKTRO STORE SK, s.r.o.
Horná 116
022 01 Čadca
Slovenská republika

Záručný a pozáručný servis:
tel.: +421 915 473 787
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov: tel:
+421 915 473 787
email: servis@elmax.cz

www.romo.sk



55555555