CS NÁVOD K POUŽITÍ


MIKROVLNNÁ TROUBA

DME7121A/W/X
DME7120X


De Dietrich

• 1


A




B


x1
x2
3.5 x 9.5 mm
x1
x2
4 x 13 mm
100
600
120
331
23
540.5
390
380
592


C


≥ 100 mm
≥ 100 mm
380
450
≥100 mm
≥ 850
≥ 100 mm


D




E



A



B



CS

VÁŽENÁ ZÁKAZNICE,
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

s výrobky společnosti De Dietrich zažijete jedinečné chvíle.
Vaši pozornost si získají již na první pohled. Kvalita designu
je dána nadčasovou estetikou a pečlivou povrchovou úpravou, jež činí
každý předmět elegantním a
v dokonalé harmonii s ostatními. Poté přichází neodolatelná touha po
dotyku.
Design značky De Dietrich si zakládá na kvalitních a prestižních
materiálech; dává přednost autentičnosti. Spojením nejvyspělejší
technologie a ušlechtilých materiálů značka
De Dietrich zajišťuje zhotovení
výrobků se špičkovým provedením ve službách kulinářského umění, vášně
všech milovníků kuchyně. Přejeme Vám, abyste byli s používáním svého
nového zařízení velmi spokojeni.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

De Dietrich

OBSAH

CS

Bezpečnost a důležitá varování 3

Životní prostředí 6

Instalace a připojení k elektrické síti 7

Popis trouby.....8
Zařízení 8
Příslušenství 8
Ovládací panel.....9
Displej 10

Nastavení 11
Nastavení hodin.....11
Seřízení hodin 11
Použití funkce minutky.....
11
Uzamčení ovládacího panelu.....11
Nabídka nastavení 11

Pečení 12
Princip fungování 12
Funkce pečení 13
Funkce mikrovlnná trouba 13
Programování 13
Funkce automatické pečení 14
Funkce automatické rozmrazování..... 15
Funkce Paměti.....15

Údržba.....16

Řešení případných problémů 16

Funkční způsobilost 17

Servisní oddělení 18

BEZPEČNOST A DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tento návod je k dispozici ke stažení na internetových stránkách značky.



Důležité upozornění:

Než přístroj spustíte, pozorně si přečtěte tento montážní návod, abyste se rychleji seznámili s jeho funkcemi. Tento návod k použití uskladněte u přístroje. Pokud přístroj prodáte nebo předáte jiné osobě, zajistěte, aby s přístrojem obdržela i návod k použití.

Seznamte se s těmito radami, než přístroj nainstalujete a použijete. Jsou sepsány pro Vaši bezpečnost a bezpečnost dalších osob.

— Tento přístroj je určen k použití v domácích a podobných podmínkách, jako jsou:

kuchyňské kouty vyhrazené pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných pracovních prostředí; farmy; použití hosty hotelů, motelů a jiných prostředí obytného charakteru; prostředí typu hostinských pokojů.

— Děti do 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnou zkušeností či znalostmi mohou toto zařízení používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo obdrží předchozí informace o používání zařízení a pochopí případná rizika. Děti si nesmějí hrát se zařízením. Postup čištění a údržby nesmí provádět děti bez dozoru.

— Dávejte pozor, aby si se spotřebičem nehrály děti.

UPOZORNĚNÍ:

Přístroj a jeho dostupné části jsou při používání teplé. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných prvků. Děti do 8 let věku musejí být udržovány v bezpečné vzdálenosti, nebo musejí být pod stálým dohledem.

Je nebezpečné, aby kdokoli jiný než kompetentní osoba prováděl údržbu nebo opravy na zařízení včetně snímání krytu bránícího vystavení mikrovlnné energii.

VÝSTRAHA: Funguje-li trouba v kombinovaném režimu,

doporučujeme, aby ji děti z důvodu vysoké teploty používaly pouze pod dohledem dospělých.

— Používejte výhradně nádobí vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.

— Při ohřívání pokrmů v plastových nebo papírových nádobách na troubu dohlížejte, aby nedošlo ke vznícení.

— Objeví-li se kouř, vypněte nebo odpojte troubu a nechte dvířka zavřená, aby se udusily případné plameny.

VÝSTRAHA: Tekutiny nebo jiné potraviny nesmí být ohřívány v hermeticky uzavřených nádobách, protože by mohly explodovat.

Při mikrovlnném ohřevu potravin nebo nápojů nepoužívejte kovové nádoby.

— Ohřívání nápojů v režimu mikrovlnného ohřevu může způsobit náhlé i pozdější vykypění vroucího nápoje, je tedy třeba s nádobou manipulovat velmi opatrně.

— Obsah sacích lahví a nádobek s dětskými výživami promíchejte nebo protřepejte a před konzumací zkontrolujte teplotu tak, aby nedošlo k popálení.

— Nedoporučujeme vařit v mikrovlnné troubě vejce ve skořápce a ohřívat celá vejce natvrdo, protože hrozí riziko exploze, a to i po uvaření.

— Tento přístroj je zkonstruován pro vaření se zavřenými dvířky.

— Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání potravin a nápojů.

Sušení potravin nebo prádla a nahřívání vyhřívacích polštářů, bačkor, mycích hub, mokrého prádla a jiných podobných předmětů může způsobit poranění, vznícení nebo požár.


VÝSTRAHA:
Pokud dojde k poškození dvířek nebo těsnění dvířek, troubu je nutno nejprve nechat opravit u kompetentní osoby, než ji uvedete do provozu.

Doporučujeme troubu pravidelně čistit, vždy odstraňte veškeré usazeniny.

BEZPEČNOST A DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ

— Pokud zařízení není udržováno v dobrém a čistém stavu, jeho povrch by se mohl poškodit a zásadně tak ovlivnit životnost přístroje se zvýšeným rizikem nebezpečné situace.

Na čištění skleněných dvířek trouby nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé kovové škrabky, protože byste mohli poškrábat jejich povrch a sklo by mohlo prasknout.

Nepoužívejte zařízení pro parní čištění.

Elektrická zásuvka musí být po instalaci přístupná.

Musí být možné odpojit přístroj od napájecí sítě, ať už pomocí zástrčky, je-li jí přístroj vybaven, nebo pomocí jističe ve stálých rozvodech v souladu s pravidly pro elektroinstalace.

Je-li napájecí kabel poškozený, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, jeho servisní oddělení nebo oprávněná osoba.

Umístěte troubu do nábytku tak, aby byla zajištěna minimální vzdálenost 10 mm od sousedního kusu nábytku. Materiál nábytku, do kterého vestavíte troubu, musí být odolný vůči teplu (nebo musí být povrstvený takovým materiálem). Pro větší stabilitu upevněte troubu 2 šrouby, které zasunete do otvorů určených k tomu účelu.

UPOZORNĚNÍ:

Nedovolte dětem použít troubu bez dozoru, aniž by jim byly dány patřičné pokyny umožňující dítěti použít troubu bezpečným způsobem a rozumět rizikům vyplývajícím z nesprávného použití.

Tento přístroj není navržen, aby mohl pracovat nad troubou v režimu pyrolýzy.

Tento přístroj musí být instalován ve výšce větší než 850 mm nad podlahou.

Tento přístroj lze nainstalovat do patrového nábytku, jak je uvedeno na instalačním schématu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Obalové materiály tohoto zařízení jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí. Likvidujte je v příslušných kontejnerech určených k tomuto účelu.

Váš spotřebič obsahuje i mnoho recyklovatelných materiálů. Je proto označen tímto logem, které vám sděluje, že se vyřazené spotřebiče nemají mísit s jiným typem odpadů.

Recyklace spotřebičů, kterou zajišťuje výrobce, se tak provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadech z elektrických a elektronických zařízení.

Obraťte se na obecní úřad nebo na prodejce, kde zjistíte umístění sběrných dvorů pro použité spotřebiče co nejblíže vašemu bydlišti.

Děkujeme vám za spolupráci při ochraně životního prostředí.

• 1 INSTALACE



VYBALENÍ

Při převzetí spotřebič ihned vybalte nebo nechte vybalit. Zkontrolujte jeho celkový vzhled. Případné výhrady uveďte písemně na dodací list a ponechte si jeho kopii. Odstraňte všechny ochranné prvky. Zkontrolujte a dodržujte technické parametry spotřebiče uvedené na výrobním štítku **(obr. A)**.

VÝBĚR UMÍSTĚNÍ A VESTAVBA

Toto zařízení je nutno nainstalovat do patrového nábytku, jak je uvedeno na instalačním schématu **(obr. B-C-D-E)**.

Zařízení nepoužívejte bezprostředně po přepravě ze studeného do teplého prostředí (vyčkejte 1 až 2 hodiny), neboť kondenzace může způsobit závadu.

Umístěte troubu do nábytku tak, aby byla zajištěna minimální vzdálenost 10 mm od sousedního kusu nábytku. Materiál nábytku, do kterého vestavíte troubu, musí být odolný vůči teplu (nebo musí být povrstvený takovým materiálem).

Pro větší stabilitu upevněte troubu 2 šrouby, které zasunete do otvorů určených k tomu účelu.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Důležité upozornění:
Instalaci smí provádět výhradně elektroinstalatér nebo kvalifikovaný technik.

Bezpečnost elektroinstalace musí být zaručena správným zabudováním. Připojení k elektrické síti je nutno provést před umístěním spotřebiče na místo.

Ověřte, zda:

- je výkon instalace dostatečný (16 ampérů),

Pokud elektroinstalace vašeho bytu vyžaduje úpravu pro připojení přístroje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

Během údržby musí být přístroj odpojen od elektrické sítě, pojistky musejí být odpojené nebo vyjmuté.


Upozornění:
Ochranný vodič (zeleno-žlutý) je propojen se svorkou ⏚ zařízení a musí být připojen k uzemnění instalace.

Pokud trouba vykazuje nějakou poruchu, odpojte zařízení nebo vyjměte příslušnou pojistku z napájecího vedení trouby.

Upozornění:
Neneseme odpovědnost za nehody způsobené chybějícím, vadným nebo nesprávným uzemněním.

• 2 POPIS TROUBY

ZAŘÍZENÍ



A Výrobní štítek
B Unášeč
C Podpěra s kolečky
D Otočný talíř
E Ovládací panel

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• **Otočný talíř**: umožňuje rovnoměrný ohřev potravin bez nutnosti manipulace. Otáčí se v obou 2 směrech. Pokud se neotáčí, prověřte, zda všechny nosné prvky jsou správně umístěny.
Tento otočný talíř lze použít jako varnou nádobu. Vyjměte ho uchopením za jamky určené k tomuto účelu **(obr. A)**. Nepokoušejte se otáčet podpěrou ručně, protože byste mohli poškodit hnací systém.


• **Unášeč** : umožňuje otáčení skleněného talíře **(obr. B)**.
Vyjmete-li unášeč, dbejte na to, aby do otvoru osy motoru nepronikla voda.
Nezapomeňte vrátit zpět na místo unášeč, držák s kolečky a otočný talíř. Nepokoušejte se otáčet podpěrou ručně, protože byste mohli poškodit hnací systém.

• **Podpěra s kolečky** : Pokud se otočný talíř otáčí špatným směrem, je nutné prověřit, zda se v prostoru pod ním nenachází žádné cizorodé předměty.

• **Talíř v poloze vypnuto**: umožňuje použití velkých nádob na celé ploše trouby. V tomto případě je nutno nádobu obrátit či její obsah promíchat v polovině programu.

• 2 POPIS TROUBY

OVLÁDACÍ PANEL



A **Displej:**
usnadňuje nastavení programů tím, že zobrazuje:
funkci, délku programu, hmotnost nebo čas.

B **Otočný volič:**
umožňuje zvolit funkci pečení.

C **Tlačítko otevření dvířek:**

Tlačítko hodin:
umožňuje nastavit hodiny nebo obsluhovat funkci minutka.

Tlačítka + a -:
umožňují nastavit hmotnost, délku programu pečení, minutku a zvolit jednu paměť.

Tlačítko Paměť 1-2-3:
umožňuje uložit program tepelné úpravy do paměti (max. 3).


Tlačítko Zrušení :
dlouhým stiskem tohoto tlačítka se tepelná úprava nebo probíhající program zastaví.

Tlačítko Zastavení talíře :
umožňuje zastavení a opětovné spuštění otočného talíře.

Tlačítko start :
umožňuje zahájení jakéhokoli programu.

• 2 POPIS TROUBY

DISPLEJ



1 Ukazatel mikrovln.
2 Ukazatel nastavené doby a hodin.
3 Zobrazení mikrovlnného výkonu, času, hmotnosti a doby pečení.
4 Ukazatel hmotnosti.
5 Ukazatel minutky.

6 Ukazatel programů uložených do paměti.

• 3 NASTAVENÍ

NASTAVENÍ HODIN

Při zapnutí nebo po přerušení dodávky proudu na displeji bliká 12:00.

Nastavte čas pomocí tlačítek + a - a potvrďte stiskem tlačítka ◷.

SEŘÍZENÍ HODIN

Držte stisknuté tlačítko ◷, dokud nezačnou hodiny blikat. Nastavení času upravte pomocí tlačítek + a - a potvrďte stiskem tlačítka◷.
Čas na vašem zařízení je nyní nastaven.

POUŽITÍ MINUTKY

Stiskněte tlačítko ◷, zobrazí se ukazatel minutky 🔔 a bliká doba nastavení.


Nastavte čas pomocí tlačítek + a - a potvrďte stiskem tlačítka ▷. Po uplynutí času se spustí zvukový signál, stiskem tlačítka zvonění vypnete.

Funkce minutka je dostupná pouze bez zapnuté trouby.

UZAMČENÍ OVLÁDACÍHO PANELU

Dětská pojistka

Tiskněte tlačítko 🔒, dokud se nezobrazí symbol .

Pro odemknutí panelu tiskněte tlačítko 🔒, dokud z displeje nezmizí symbol .

NABÍDKA NASTAVENÍ

Můžete určit různé parametry trouby: zvuky a demo režim.
Stačí několik sekund podržet stisknuté tlačítko - nebo +, aby se otevřela nabídka nastavení.
Podrobnosti najdete v následující tabulce:

Standardně nainstalované parametry	
	**Zvuky tlačítek – pípání**: Poloha ZAP – zvuky jsou zapnuté. Poloha VYP – zvuky jsou vypnuté.
	**Režim DEMO**: Poloha ZAP – režim je aktivní. Poloha VYP – normální režim trouby.

Chcete-li případně zvolit jednotlivé parametry, stiskněte tlačítko ▷ a stisknutím tlačítka + provedete úpravu výběru.
Nabídku nastavení můžete kdykoli opustit stisknutím tlačítka ⏻.

• 4 PEČENÍ



PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Mikrovlny používané k ohřevu jsou elektromagnetické vlny. V našem okolí běžně existují jako radioelektrické vlny, světlo či infračervené paprsky.
Jejich frekvence se nachází v pásmu 2450 MHz.
Jejich vlastnosti:

- Jsou odráženy kovy.
- Procházejí všemi ostatními materiály.
- Jsou pohlcovány molekulami vody, tuku a cukru.

Jakmile je mikrovlnám vystavena nějaká potravina, dochází k rychlému pohybu molekul, což vyvolává ohřívání.
Hloubka průniku vln v potravině je přibližně 2,5 cm, je-li potravina silnější, vaření uprostřed probíhá vedením jako při tradičním vaření.
Je dobré vědět, že mikrovlny způsobují v potravině jednoduchý tepelný jev a že nejsou zdraví škodlivé.

• 4 VAŘENÍ

FUNKCE VAŘENÍ

Poloha	Použití
900 W	Pro vaření všech druhů zeleniny a polévek. Pro ohřívání všech tekutin.
700 W	K ohřívání hotových čerstvých nebo mražených pokrmů. K ohřívání připravených pokrmů a mražené zeleniny.
500 W	Pro všechny druhy ryb a drůbeže Pro dokončení tepelné úpravy pokrmů nejprve připravovaných při „SILNÉM OHŘEVU“, jako jsou fazole, čočka, mléčné výrobky.
350 W	Pro dokončení tepelné úpravy pokrmů, které se začaly připravovat při „SILNÉM OHŘEVU“, u nichž hrozí, že se budou připalovat na povrchu, jako jsou telecí či vepřové pečeně.
❄ 150 W	Rozmrazování masa, ryb, ovoce, chleba nebo křehkých potravin.
	Vaření čerstvé zeleniny.
	Vaření ryb.
	Rozmrazování hotových pokrmů.
	Rozmrazování masa a drůbeže.
	Rozmrazování pečiva, cukrářských výrobků a dortů.
	Rozmrazování zeleniny.
☆	Přístup k programu MEMO

FUNKCE MIKROVLNNÁ TROUBA

Otevřete dvířka. Umístěte do spotřebiče potraviny a dvířka zavřete.

⚠ Pokud nejsou dvířka správně zavřená, spotřebič nebude fungovat.

Pokud se domníváte, že se talíř nemůže otáčet, použijte tlačítko zastavení talíře před nebo během programu.

K dispozici máte 5 mikrovlnných výkonů:

❄ 150 W 350, 500, 700 a 900 wattů.

Naprogramování ohřevu:

1. Pomocí voliče funkcí zvolte výkon (např.: 900 W – silný ohřev).
2. Nastavte délku programu pomocí tlačítek **+** a **-** (například 5 minut).
3. Stiskněte tlačítko start ▷.

• 4 PEČENÍ

Program se spustí, otočný talíř se začne točit a rozsvítí se vnitřní osvětlení.
Na konci programu zazní trojitý zvukový signál.
Tento signál se opakuje každou minutu po dobu deseti minut, dokud dvířka nebudou otevřena.

Během programu:

- Můžete změnit výkon pomocí voliče.

Nastavení programu rozmrazování:

Postupujte obdobně a zvolte funkci rozmrazování 150 W .

1. Pomocí tlačítek **+** a **-** nastavte délku programu (např.: 10 minut).
2. Stiskněte tlačítko start ▷.

Při funkci rozmrazování (150 W) zazní v polovině nastavené doby programu zvukový signál a na displeji se zobrazí nápis TURN , který vás upozorňuje, že je třeba potraviny otočit pro dosažení nejlepšího výsledku. Dvířka znovu zavřete a stiskněte tlačítko ▷ pro pokračování rozmrazování.

Během programu:

- Stiskem tlačítka můžete otáčení otočného talíře zastavit a znovu spustit.

Na displeji bliká symbol s nápisem VYP signalizujícím zastavení talíře.
Pro opětovné spuštění otočného talíře stiskněte tlačítko .
Na displeji bliká symbol s nápisem ZAP signalizujícím opětovné spuštění otočného talíře.

- Otevřete-li dvířka před koncem programu, znovu je zavřete a pro pokračování ohřevu stiskněte tlačítko .
- Pro zajištění ochlazení trouby může být ventilátor v provozu i po ukončení programu. Vypne se automaticky.

FUNKCE AUTOMATICKÉ PEČENÍ

Funkce automatické pečení za vás vyberou vhodné parametry pečení odpovídající připravovanému pokrmu a jeho hmotnosti. Zvolte jednu z následujících dvou funkcí automatického pečení:

 : Čerstvá zelenina*.

 : Ryby.

Zvolte funkci.
Nabízená hmotnost bliká na displeji.
Zadejte hmotnost potraviny pomocí tlačítek + a -, poté potvrďte stisknutím ▷
Trouba se zapne.

** V polovině nastavené doby programu zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí nápis TURN , který vás upozorňuje, že je třeba potraviny otočit pro dosažení nejlepšího výsledku. Dvířka znovu zavřete a stiskněte tlačítko ▷ pro pokračování pečení.*

• 4 PEČENÍ

FUNKCE AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ

Automatické funkce za vás vyberou vhodné parametry rozmrazení odpovídající připravovanému pokrmu a jeho hmotnosti. Zvolte přednastavenou potravinu v následujícím seznamu pokrmů:


: Rozmrazování hotových pokrmů.


: Rozmrazování masa a drůbeže*.


: Rozmrazování pečiva, cukrářských výrobků a dortů*.


: Rozmrazování zeleniny.

Zvolte funkci automatického rozmrazování a pomocí tlačítek + a - (s krokem 50 g) zadejte hmotnost potraviny a potvrďte stisknutím ▷ . Trouba se zapne.

** V polovině nastavené doby programu zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí nápis TURN , který vás upozorňuje, že je třeba potraviny otočit pro dosažení nejlepšího výsledku. Dvířka znovu zavřete a stiskněte tlačítko ▷ pro pokračování rozmrazování.*

FUNKCE PAMĚTI

Funkce Paměti umožňují do paměti uložit 3 často používané programy, které lze později vyvolat výběrem funkce ☆ pomocí voliče funkcí.

Do paměti lze uložit všechny programy.
Příklad:
Při nastavení programu postupujte jako u okamžité přípravy pokrmu:

1. Zvolte požadovanou funkci mikrovlnné trouby, např. SILNÝ OHŘEV (900 W).
2. Nastavte délku programu, např. 2 minuty.
3. Místo stisku tlačítka start stiskněte dlouze tlačítko paměti ☆.
Na displeji se zobrazí MEM1.
Pomocí tlačítek**+** a **-** zvolte MEM1, MEM2 nebo MEM3.
Stiskněte tlačítko start. ▷
Zvukový signál (pípnutí) potvrdí uložení vašeho individuálně upraveného programu.

Spuštění programu uloženého do paměti:
Pomocí voliče funkcí nastavte funkci paměť ☆.
Pomocí tlačítek**+** a **-** zvolte MEM1, MEM2 nebo MEM3.
Poté stiskněte tlačítko start ▷, program se spustí.

• 5 ÚDRŽBA



ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO POVRCHU

Doporučujeme troubu pravidelně čistit a odstraňovat veškeré usazeniny potravin uvnitř i vně trouby. Použijte vlhkou houbu se saponátem. Pokud zařízení není udržováno v čistém stavu, jeho povrch by se mohl poškodit a zásadně ovlivnit životnost přístroje s rizikem nebezpečné situace.
Pokud dojde k poškození dvířek nebo jejich těsnění, nelze troubu používat a před opětovným používáním ji je třeba nechat opravit kompetentní osobou.
Nepoužívejte brusné čisticí prostředky, alkohol či ředidlo, mohly by zařízení poškodit.
Pokud je trouba znečištěná a zapáchá, svařte uvnitř vodu s citronovou šťávou v hrnku po dobu alespoň 2 minut a stěny vyčistěte s trochou tekutého přípravku na mytí nádobí.
V zájmu snazšího čištění lze vyjmout talíř. Proveďte to uchopením za oblasti k tomu určené. Vyjmete-li unášeč, dbejte na to, aby do otvoru osy motoru nepronikla voda. Nezapomeňte vrátit zpět na místo unášeč, držák s kolečky a otočný talíř.

• 6 ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ



Zařízení nelze spustit.
Zkontrolujte elektrické připojení zařízení.
Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby správně zavřená.

Přístroj dělá hluk.
Talíř se netočí správně.
Vyčistěte kolečka a jejich okolí pod otočným talířem.
Ověřte, zda jsou kolečka na správném místě.

Na skle najdete páru.
Otřete vysráženou vodu na stěnách hadříkem.
Pokrm se v programu mikrovlnného ohřevu neohřeje.
Zkontrolujte, zda je použité nádobí vhodné do mikrovlnné trouby a že jste zvolili odpovídající výkon.
Zkontrolujte, zda není na troubě nastavený režim „DEMO“ (viz str. 11).

Zařízení jiskří.
Pečlivě ho vyčistěte: odstraňte tuky, zbytky potravin...
Ze stěn trouby odstraňte jakékoli kovy.

• 7 FUNKČNÍ ZPŮSOBILOST

Testy funkční způsobilosti podle norem IEC/EN/NF EN 60705;

Mezinárodní elektrotechnická komise SC.59K zpracovala normu o komparativních zkouškách výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tento přístroj doporučujeme:

Zkouška	Hmotnost	Přibližný čas	Stupeň výkonu	Nádoby/Doporučení
Vaje ný krém (12.3.1)	1000 g	16–18 min	500 W	Varné sklo 227 Na oto ném talí i
Savojský kolá (12.3.2)	475 g	7–8 min	700 W	Varné sklo 827 Na oto ném talí i
Kus masa (12.3.3)	900 g	12–15 min	700 W	Varné sklo 838 Zakryjte plastovou fólií. Na oto ném talí i
Rozmrazování masa (13.3)	500 g	14–15 min	150 W	Na m lkém talí i Na oto ném talí i
Rozmrazování malin (B.2.1)	250 g	7–8 min	150 W	Na m lkém talí i Na oto ném talí i

• 8 SERVISNÍ ODDĚLENÍ

POZNÁMKA:

• Ve snaze trvale naše výrobky zlepšovat si vyhrazujeme právo provádět u jejich technických, funkčních či estetických vlastností jakékoli změny související právě s technickým vývojem.
• Doporučujeme vám zapsat si údaje o svém přístroji zde, abyste je mohli snadno vyhledat.

ZÁSAHY

Případné zásahy na Vašem přístroji musí provádět kvalifikovaný odborník s výhradním zastoupením značky. Pokud nám budete telefonovat, mějte při ruce veškeré potřebné údaje týkající se vašeho přístroje (obchodní označení, servisní označení, sériové číslo), urychlíte tak vyřízení své žádosti. Tyto informace naleznete na typovém štítku.

