SK NÁVOD NA POUŽITIE

INDUKČNÁ VARNÁ PLATŇA

DPI7650

DPI7654

De Dietrich




a



b


Power Management

c




Horizone[tech]

d




Duozone

e




• 1

1.1




1.1.1




1.2


1.2.1




1.2.2




1.2.3




1.2.3



1.2.4




1.2.5




1.2.6

1.3




1.3.1




1.3.2


Podrobný postup pro zapojení indukčních desek je k dispozici na stránkách www.de-dietrich.cz


2.1







2.1.1






2.1.2







2.1.3

2.3







2.3.1




2.3.2




2.3.3


2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
BOOST
2.5.1
BOOST
2.5.2
2.6
2.6.1
2.7
BOOST
2.7.1
BOOST
2.7.2
2.7.3
2.7.4


2.8






2.8.1


2.9







2.9.1

2.10






2.10.1




2.10.2


2.11




2.12




2.13



2.13.1




2.13.2




2.13.3


2.14



2.14.1



2.14.2




2.14.3


• 3



• 4



• 5



SK

VÁŽENÁ ZÁKAZNÍČKA, VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

Objavovať výrobky De Dietrich znamená vychutnať si jedinečné chvíle.
Sú pôvabné už na prvý pohľad. Kvalita dizajnu
sa prejavuje nadčasovou estetikou a prepracovanými konečnými úpravami,
ktoré každému predmetu dodajú eleganciu a vycibrený vzhľad,
aby navzájom spolu ladili. Máte neodolateľnú chuť dotknúť sa ich.
Dizajn De Dietrich si zakladá na kvalitných a prestížnych
Materiáloch; Dáva prednosť autentickosti. Spoločnosť De Dietrich sa snaží
spojením najnovších technológií
a ušľachtilých materiálov zabezpečiť výrobu prestížnych
výrobkov určených pre kulinárske umenie, vášeň,
ktorú zdieľajú všetci milovníci kuchyne. Želáme vám, aby ste boli spokojní s
používaním tohto nového zariadenia.
Ďakujeme vám za vašu dôveru.

De Dietrich

OBSAH

SK

Dôležité bezpečnostné pokyny a preventívne opatrenia 37

Inštalácia 40
Vybaľovanie 40
Zabudovanie 40
Pripojenie 40

Použitie 41
Legenda ovládacieho panela 41
Správa výkonu 42
Výber nádoby 42
Výber varnej zóny 42
Zapnutie/vypnutie 43
Regulácia výkonu 43
Horizone/Dvojitá zóna 44
Nastavenie časovača 44
Tlačidlo Elapsed time (Uplynulá doba) 44
Zamknutie ovládacích prvkov 45
Funkcia Clean lock (Zamknutie pri čistení) 45
Funkcia ICS 45
Funkcia Recall (Obnoviť) 45
Funkcia Switch (Prepnúť) 46
Funkcia Boil (Prevariť) 46
Bezpečnostné pokyny a odporúčania 46

Údržba 48

Anomálie 49

Životné prostredie 50

Oddelenie služieb zákazníkom 51

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PREVENTÍVNE OPATRENIA

Tento návod je dostupný na webovej lokalite spoločnosti.
Pred inštaláciou a použitím zariadenia sa oboznámte s týmito pokynmi. Boli vypracované pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných osôb. Tento návod na použitie uschovajte spolu s daným zariadením. Pokiaľ by ste zariadenie predávali alebo prenechávali inej osobe, zabezpečte, aby obsahoval aj tento návod na použitie.
• Kvôli neustálemu zlepšovaniu našich výrobkov si vyhradzujeme právo vykonať akékoľvek zmeny týkajúce sa technických, funkčných alebo estetických vlastností vyplývajúcich z technického vývoja.
• Odporúčame vám, aby ste si referencie zariadenia opísali na stranu „Oddelenie služieb zákazníkom a vzťahy so zákazníkmi“, aby ste ich v budúcnosti ľahšie našli.

Toto zariadenie môžu používať deti mladšie ako 8 rokov, ako aj osoby, ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo vedomosti, ak budú poučené o bezpečnom používaní tohto zariadenia a rizikách, ktoré z toho vyplývajú, alebo ak budú vyškolené na jeho používanie. Dbajte na to, aby sa deti s týmto zariadením nehrali.
Čistenie a údržbu, ktorú vykonáva používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali nachádzať mimo dosahu, ak nie sú pod neustálom dohľadom.

Zariadenie a jeho dostupné časti sa môžu počas používania zohrievať.
Je potrebné prijať preventívne opatrenia, aby sa deti nemohli dotknúť teplých častí.
Na povrch sa nesmú klásť kovové predmety, ako napríklad nože, vidličky, lyžičky a pokrievky, pretože sa môžu zohrievať.
Táto varná platňa je vybavená detskou bezpečnostnou poistkou, ktorá blokuje jej používanie pri vypnutí alebo počas varenia (pozri kapitolu: používanie detskej bezpečnostnej poistky).

Toto zariadenie je vyrobené v súlade s európskymi smernicami a predpismi, ktoré sa ho týkajú.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PREVENTÍVNE OPATRENIA

Aby nedošlo k interferencii medzi varnou platňou a srdcovým stimulátorom, je potrebné, aby bol stimulátor zhotovený a nastavený v súlade s príslušnými predpismi. Poraďte sa s výrobcom stimulátora alebo ošetrujúcim lekárom.

Ak sa pri varení na tejto varnej platni používa olej alebo iné tuky, ponechanie varnej platne bez dozoru môže byť nebezpečné a môže dôjsť k požiaru. Oheň NIKDY nehaste vodou, ale vypnite napájanie zariadenia a plameň zakryte napríklad pokrievkou alebo protipožiarnou prikrývkou.

UPOZORNENIE: Na varenie je potrebné dohliadať. Krátke varenie si vyžaduje neustály dohľad.

Riziko požiaru: Na varných zónach neskladujte žiadne predmety.

V prípade, že je povrch prasknutý, zariadenie odpojte od napájania, aby sa predišlo akémukoľvek riziku úrazu elektrickým prúdom.

Varnú platňu nepoužívajte skôr, ako sa vymení sklenený vrch.

Dbajte na to, aby nedošlo k nárazom nádob: sklokeramický povrch je veľmi odolný, avšak nie je nerozbitný.

Teplú pokrievku neklaďte na varnú platňu. „Prísavný“ jav by mohol poškodiť sklokeramický povrch. Nádoby nešúchajte, pretože časom by sa mohla znehodnotiť úprava sklokeramického povrchu.

Na varenie nikdy nepoužívajte alobal. Na varnú platňu nikdy nedávajte výrobky zabalené do alobalu alebo v hliníkovej tácke. Alobal by sa roztopil a natrvalo by poškodil varnú platňu.

Do skrinky umiestnenej pod varnou platňou nedávajte čistiace prostriedky ani horľavé výrobky.

Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho popredajný servis alebo osoby

s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
Overte, či sa napájací kábel elektrického zariadenia zapojeného v blízkosti varnej platne nedotýka varných zón.

Na čistenie varnej platne nikdy nepoužívajte parný čistič.
Toto zariadenie sa nesmie napájať na externý časovač ani na samostatný diaľkový ovládací systém.

Po použití varnú dosku vypnite ovládačom a nespoliehajte na detektor hrnca.

UPOZORNENIE: Používajte iba ochranné prvky pre varné platne vyrobené výrobcom varného zariadenia, ktoré sú uvedené v návode na použitie ako vhodné alebo integrované do zariadenia. Používanie nevhodných ochranných prvkov môže viesť k nehodám.

• 1 INŠTALÁCIA



1.1 VYBAĽOVANIE

Odstráňte všetky ochranné prvky. Skontrolujte vlastnosti zariadenia uvedené na výrobnom štítku a dodržiavajte ich **(1.1.1)**.
Do nižšie uvedených rámčekov si poznačte referencie servisu a typu, ktoré sa nachádzajú na tomto štítku, pre budúce použitie.

Service:	Type:

1.2 ZABUDOVANIE DO LINKY

Skontrolujte, či sú vstupy a výstupy vzduchu uvoľnené **(1.2.1).** Berte do úvahy indikácie o rozmeroch (v milimetroch) linky, do ktorej má byť varná platňa zabudovaná.

- Montáž na pracovnú dosku
Pozri schému (**1.2.2**.)

- Zapustenie do pracovnej dosky
Pozri schému (**1.2.3).**

Skontrolujte, či vzduch správne cirkuluje medzi prednou a zadnou stranou varnej platne.
V prípade inštalácie varnej platne nad zásuvku **(1.2.3)** alebo nad zabudovanú rúru **(1.2.4),** dodržiavajte rozmery uvedené na obrázkoch, aby sa zaručilo dostatočné odvádzanie vzduchu cez prednú stranu. Na celý okraj varnej platne nalepte tesnenie **(1.2.5)**.
Varnú platňu vložte do linky **(1.2.6)**.

Ak sa rúra nachádza pod varnou platňou, tepelné bezpečnostné systémy varnej platne nedovoľujú súčasné používanie varnej platne a rúry vo funkcii pyrolýzy. Varná platňa je vybavená bezpečnostným systémom proti prehriatiu. Tento bezpečnostný systém sa môže aktivovať napríklad v prípade inštalácie na nedostatočne izolovanú rúru. Vtedy sa v oblasti ovládačov varných zón zobrazí kód „F7“. V danom prípade odporúčame zvýšiť prúdenie vzduchu varnej platne pomocou otvoru (8 cm x 5 cm) na boku linky.


1. 3 PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI

Tieto varné platne sa musia zapájať do siete pomocou zariadenia, ktoré umožní ich odpojenie na všetkých póloch, v súlade s platnými inštalačnými predpismi. Odpojovací systém musí byť zabudovaný do pevného vedenia.

Zistite typ kábla varnej platne podľa počtu vodičov a farieb:
- 5-vodičový kábel **(1.3.1** a **1.3.2):**
a) zelená-žltá, b) modrá, c) hnedá, d) čierna, e) sivá.

Pri zapnutí varnej platne alebo po dlhšom výpadku prúdu sa na ovládacom paneli objaví svetelný kód. Pred použitím varnej platne počkajte asi 30 sekúnd, kým nezmiznú tieto informácie (toto zobrazenie je normálne a je určené prípadne pre servisnú službu). V každom prípade ho používateľ varnej platne nemusí brať na vedomie.

• 2 POUŽITIE



Legenda ovládacieho panela

- a = Zapnutie/vypnutie
- b = Zamknutie/Clean lock (Zamknutie pri čistení)
- c = Výber varnej zóny
- d = Dvojitá zóna alebo Horizone
- e = Displej
- f = Predvoľba
- g = Nastavenie výkonu/doby
- h = Časovač
- i = Funkcia Elapsed time (Uplynulá doba)
- j = Funkcia ICS
- k = Funkcia Recall (Obnoviť)
- l = Funkcia Switch (Prepnúť)
- m = Funkcia Boil (Prevariť)

• 2 POUŽITIE

2.1 SPRÁVA VÝKONU

__Power Management__

Iba pre model C

Celkový výkon varnej platne sa musí prispôsobiť elektrickej inštalácii.

Predvolene je výkon varnej platne nastavený na najvyššiu úroveň.

Zvýšenie alebo zníženie úrovne výkonu:

- Pri prvom uvedení pod napätia (do 30 sekúnd) stlačte ktorékoľvek tlačidlo a zobrazí sa maximálna výkonnostná úroveň **(2.1.1)**.

Ak chcete výkon znížiť, stláčajte tlačidlo **- (2.1.2)** , kým sa nenastaví požadovaný výkon.

Nastavenie potvrdíte krátkym stlačením tlačidla BOOST a súčasně **(2.1.3)**.

- Ak je varná platňa v pohotovostnom režime (s funkciou zvyškového tepla alebo bez nej), môžete ju kedykoľvek zapnúť dlhým stlačením tlačidla BOOST a súčasne za účelom úpravy výkonu.

Dostupné úrovne výkonu:

Výkon varnej platne kW	maximálna intenzita (A)
7,4	32
4,6	20
3,6	16
3	13

Skontrolujte, či nastavený výkon vyhovuje poistkám elektrickej siete.

Rozdelenie výkonov medzi varnými zónami sa upraví v závislosti od vybraného celkového výkonu.

2.2 VÝBER NÁDOBY

Väčšina nádob je kompatibilná s indukčnou technológiou. Len sklo, hlina, hliník bez špeciálneho dna, meď a niektoré nemagnetické nehrdzavejúce ocele nie sú kompatibilné s indukčnou technológiou.

Odporúčame vám používať nádoby s hrubým a rovným dnom. Teplo sa lepšie rozloží a varenie bude homogénnejšie. Na varnej platni nikdy nenechávajte prázdnu nádobu bez dozoru.

Dbajte na to, aby ste nádoby nedávali na ovládací panel.

2.3. VÝBER VARNEJ ZÓNY

K dispozícii je niekoľko varných zón, na ktoré je možné ukladať varné nádoby. Vyberte tú, ktorá najviac vyhovuje v závislosti od veľkosti nádoby. Ak je dno nádoby veľmi malé, indikátor výkonu začne blikať a varná zóna nebude fungovať, ani napriek tomu, že je materiál varnej nádoby vhodný pre indukčnú platňu. Dbajte na to, aby ste nepoužívali nádoby s priemerom menším ako je varná zóna (pozri tabuľku).

Priemer varnej zóny cm	Max. výkon varnej zóny (Watt)	výkon varnej d	Priemer dna nádoby cm
16	2000	2400	10 - 18
18	2800		11 - 22
23	3100	3700	12 - 24
28	3700		15 - 32
Horizone	3700	3700	18 - oválna panvica na ryby
Duozone	3700		18 - oválna panvica na ryby
1/2 zone	2800	2800	11 - 22

• 2 POUŽITIE

Iba pre model C
Dostupná úroveň výkonu:

Výkon varnej platne kW	Varná zóna 16 cm	Varná zóna 18 cm	Varná zóna 23 cm
7,4	2000 W	2800 W	3100 W
4,6	2000 W	2550 W	2800 W
3,6	2000 W	2400 W	2600 W
3	2000 W	2100 W	2200 W

Pri súčasnom používaní viacerých varných zón varná platňa reguluje rozdeľovanie výkonu, aby sa neprekročil celkový výkon.
Pri používaní maximálneho výkonu (Boost (Zosilniť)) na viacerých varných zónach súčasne dbajte na to, aby ste zaručili čo najlepšie umiestnenie nádob a aby sa predišlo konfigurácii (**2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.3**)

2.4 ZAPNUTIE - VYPNUTIE

Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť a .
Pri každej varnej zóne začne blikať „0“ po dobu 8 sekúnd **(2.4.1)**. Ak nedôjde k zdetegovaniu nádoby, vyberte si varnú zónu **(2.4.2)**. Ak je nádoba zdetegovaná, „0“ bliká s jednou bodkou. Vtedy môžete nastaviť požadovaný výkon. Bez nastavenia výkonu sa varná zóna automaticky vypne.

Vypnutie varnej zóny/varnej platne

Dlho stlačte tlačidlo varnej zóny c, zaznie dlhé zvukové znamenie a displej zhasne alebo sa zobrazí symbol **„H“** (zvyškové teplo).
Stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť sa vypne celá varná platňa.

2.5 NASTAVENIE VÝKONU

Výkon nastavte pomocou tlačidla **+** alebo **-** g **(2.5.1)** od 1 do 19 alebo od 1 do 14 (model C).
Pri zapnutí môžete prejsť priamo na maximálny výkon (okrem funkcie boost (Zosilniť)) stlačením tlačidla **„-“** varnej zóny.

Predvoľba výkonu:

K dispozícii sú štyri tlačidlá f na priamy prístup k predvoleným úrovniam výkonu:

= výkon 2 - Udržiavať v teple
= výkon 10 - Dusiť
= výkon 19 - Prudko opekať
BOOST (Zosilniť) = maximálny výkon **(2.5.2)**
Tieto hodnoty výkonu je možné upraviť, okrem funkcie BOOST (ZOSILNIŤ).
Postup:
Varná platňa musí byť vypnutá.
- Jedným dlhým stlačením vyberte alebo alebo .
- Nový výkon nastavte stlačením tlačidiel **+** alebo **-** .
- Po istej chvíli zvukové znamenie potvrdí váš úkon.
Poznámka: Výkony sa musia nachádzať v rozsahu od

1 do 3 pre
4 do 11 pre
12 do 19 pre

Pri modeli C sú k dispozícii nasledujúce predvolené úrovne výkonov:

= výkon 2 - Udržiavať v teple
= výkon 8 - Dusiť

• 2 POUŽITIE

= výkon 14 - Prudko opekať

2.6 HORIZONE/DVOJITÁ ZÓNA

Horizone[tech] / Duozone

Voľnú varnú zónu je možné vybrať pomocou tlačidla d **(2.6.1)**. Nastavenie výkonu a časovača sa vykonáva ako pri normálnej varnej zóne. Ak chcete zónu vypnúť, dlho stlačte tlačidlo d, zaznie dlhé zvukové znamenie a displeje zhasnú alebo sa objaví symbol „H“.
Stlačením tlačidla prednej alebo zadnej varnej zóny sa deaktivuje funkcia a nastavenia sa presunú na vybranú varnú zónu.

2.7 NASTAVENIE ČASOVAČA

Pri každej varnej zóne je k dispozícii časovať. Je možné ho zapnúť, keď je príslušná varná zóna zapnutá.
Ak ho chcete zapnúť alebo upraviť, stlačte tlačidlo časovača h **(2.7.1)**, potom tlačidlo **+** ou **-** g **(2.7.2)**.
Ak chcete zjednodušiť nastavenie veľmi dlhej doby, môžete priamo hneď na začiatku zadať 99 minút stlačením tlačidla **-**.
Na konci varenia sa na časovači zobrazí 0 a zaznie zvukové znamenie. Tieto informácie môžete odstrániť stlačením ktoréhokoľvek ovládacieho tlačidla príslušnej varnej zóny. V opačnom prípade sa vypnú po uplynutí niekoľkých minút.
Časovač je možné vypnúť počas varenia súčasným stlačením tlačidla **+** a **-,** alebo návrato.

Nezávislý časovač

Táto funkcia slúži na časové nastavenie udalosti bez toho, aby došlo k vareniu.
- Vyberte nepoužívanú varnú zónu (2.7.3).
- Skontrolujte, či je klávesa stlačená h
- Pomocou tlačidiel g nastavte dobu. Na displeji bude blikať „**t**“ (2.7.4).
- Po ukončení nastavenia „**t**“ zostane svietiť a čas sa začne odpočítavať.

Aktuálne odpočítavanie času môžete zastaviť jedným dlhým stlačením tlačidla na výber príslušnej varnej zóny.

2.8 Tlačidlo ELAPSED TIME (Uplynulá doba)

Táto funkcia slúži na zobrazenie doby, ktorá uplynula od poslednej úpravy výkonu vybranej varnej zóny.
Používanie tejto funkcie stlačte tlačidlo i. Uplynulá doba bliká na displeji časovača vybranej varnej zóny **(2.8.1)**.
Ak chcete, aby sa varenie ukončilo v nastavenú dobu, stlačte tlačidlo i a následne do 5 sekúnd stláčajte tlačidlo **+** časovača, aby ste zvýšili dobu varenia na požadovanú dobu. Uplynulá doba sa bude zobrazovať 3 sekundy a následne sa zobrazí zvyšná doba. Zvukové znamenie potvrdí vaše nastavenie.
Táto funkcia je k dispozícii s funkciou časovača alebo bez nej.
Poznámka: V prípade, že sa na časovači zobrazuje doba, túto dobu nie je možné zmeniť skôr ako po 5 sekundách po stlačení tlačidla i. Po uplynutí týchto 5 sekúnd je túto dobu možné upraviť.

2.9 ZAMKNUTIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

Detská bezpečnostná poistka

Táto varná platňa je vybavená detskou bezpečnostnou poistkou, ktorá blokuje ovládače pri vypnutí alebo v priebehu varenia (na zachovanie nastavení). Z bezpečnostných dôvodov sú aktívne iba tlačidlo vypnutia a tlačidlá na výber varných zón a umožňujú vypnutie varnej platne alebo vypnutie varnej zóny.

Zamknutie

Tlačidlo b (zámok) stláčajte dovtedy, kým sa symbol zamknutia „bloc“ (Blokovanie) nezobrazí na displejoch a kým tento úkon nepotvrdí zvukové znamenie **(2.9.1)**.

Zamknutá zapnutá varná platňa

Displej používanej varnej zóny striedavo zobrazuje výkon a symbol zamknutia.
Pri stlačení tlačidiel výkonu alebo časovača používaných varných zón:
sa na 2 sekundy zobrazí „bloc“ (Blokovanie) a potom zmizne.

Odomknutie

Tlačidlo b stláčajte dovtedy, kým symbol zamknutia „bloc“ (Blokovanie) nezmizne z displejov a kým tento úkon nepotvrdí zvukové znamenie.

Funkcia CLEAN LOCK (Zamknutie pri čistení)

Táto funkcia slúži na dočasné zamknutie varnej platne počas čistenia.
Aktivácia funkcie Clean lock (Zamknutie pri čistení):
Krátko stlačte tlačidlo b (zámok). Zaznie jedno zvukové znamenie a na displeji bliká symbol „bloc“ (Blokovanie). Po uplynutí vopred definovanej doby sa zamknutie automaticky zruší. Zaznie dvojité zvukové znamenie a symbol „bloc“ (Blokovanie) zmizne. Funkciu Clean lock (Zamknutie pri čistení) je možné vypnúť kedykoľvek dlhým stlačením tlačidla b.

2.10 FUNKCIA ICS

Intelligent Cooking System

Táto funkcia slúži na optimalizáciu výberu varnej zóny v závislosti od priemeru používaných nádob.
Postup:
Nádobu položte na varnú zónu (napríklad: Ø 28 cm).
Vyberte funkciu Boost (Zosilniť) a prípadne dobu.

Stlačte tlačidlo j. Na displeji sa zobrazí symbol „ICS“ **(2.10.1):**
- buď je vybraná varná zóna najvhodnejšia pre danú nádobu a symbol „ICS“ zmizne, aby sa zobrazili počiatočné varné parametre;
- alebo vybratá varná zóna nie je najvhodnejšia pre danú nádobu a na displeji sa zobrazí najvhodnejšia varná zóna a nastavenia sa automaticky prenesú na danú varnú zónu (**2.10.2**).

POZNÁMKA: Táto funkcia sa smie používať iba pri chladnej varnej platni.

2.11 FUNKCIA RECALL (OBNOVIŤ)

Táto funkcia slúži na zobrazenie posledných nastavení „výkonu a časovača“ všetkých varných zón vypnutých minimálne 3 minúty.
Používanie tejto funkcie si vyžaduje odomknutie varnej platne. Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť a potom krátko stlačte tlačidlo **(2.11)** k.

Keď je varná platňa zapnutá, táto funkcia slúži na obnovenie nastavení výkonu a časovača varných zón vypnutých minimálne 30 sekúnd.

2.12 FUNKCIA SWITCH (PREPNÚŤ)
Táto funkcia slúži na premiestnenie nádoby z jednej varnej zóny na druhú, pričom sa zachovajú počiatočné nastavenia (výkon a doba).

Krátko stlačte tlačidlo ❶, a na displeji sa zobrazia symboly ====. Vyberte varnú zónu, na ktorú chcete nádobu presunúť. Nastavenia sa presunú na vybranú varnú zónu a vy môžete presunúť nádobu na novú varnú zónu.

2.13 FUNKCIA BOIL (PREVARIŤ)
Táto funkcia slúži na prevarenie vody a udržiavanie vody na bode varu napríklad pri varení cestovín.

Vyberte varnú zónu a krátko stlačte tlačidlo „Boil“ (Prevariť) **(2.13.1)** ⓜ.
Predvolene je množstvo vody nastavené na 2 litre, ale je možné ho upraviť pomocou tlačidla + alebo **-** ❾ **(2.13.2)**.
Nastavte požadované množstvo vody (0,5 až 6 litrov).
Výber potvrďte stlačením symbolu „Boil“ (Prevariť) alebo počkajte niekoľko sekúnd a potvrdenie sa vykoná automaticky.
Spustí sa varenie.
Keď voda dosiahne bod varu, zaznie zvukové znamenie a na displeji sa objaví symbol „Boil“ (Prevariť) **(2.13.3)**.
Vložte cestoviny a úkon potvrďte stlačením tlačidla „Boil“ (Prevariť).
Na displeji sa zobrazí predvolený výkon a doba varenia 8 minút.
Avšak ponúkaný výkon a dobu varenia je možné upraviť.
Na konci varenia zaznie zvukové znamenie.

POZNÁMKA: Je dôležité, aby mala voda na začiatku varenia teplotu prostredia, pretože sa tým môže ovplyvniť konečný výsledok.
Pri tejto funkcii nepoužívajte zliatinové nádoby.
Táto funkcia sa môže používať aj na varenie akýchkoľvek potravín vyžadujúcich varenie vo vriacej vode.

Rady na úsporu energie
Ak sa pri varení používa vhodná pokrievka, je možné dosiahnuť úsporu energie. Pri používaní sklenenej pokrievky je možné varenie dobre kontrolovať.

2.14 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ODPORÚČANIA
Zvyškové teplo
Po intenzívnom používaní môže byť varná zóna, ktorú ste použili, teplá ešte niekoľko minút po vypnutí.
Počas tejto doby sa zobrazí symbol „H“ **(2.14.1)**.
Nedotýkajte sa teda týchto varných zón.

Regulátor teploty
Každá varná zóna je vybavená bezpečnostným snímačom, ktorý neustále kontroluje teplotu dna nádoby. V prípade zabudnutia prázdnej nádoby na zapnutej varnej zóne tento snímač automaticky prispôsobí výkon platne,čím sa predíde riziku poškodenia riadu alebo varnej platne.

Ochrana v prípade preliatia
K vypnutiu varnej platne môže dôjsť v 3

nasledujúcich prípadoch:
- preliatie, ktoré pokryje ovládacie tlačidlá **(2.14.2)** .
- mokrá handra položená na tlačidlách;
- kovový predmet položený na ovládacích tlačidlách **(2.14.3)** .

Predmet odstráňte alebo ovládacie tlačidla očistite a utrite a následne znova spustite varenie.

V týchto prípadoch sa zobrazí symbol **–** a zaznie aj zvukové znamenie.

Systém „Auto-Stop“ (Automatické vypnutie)

Ak zabudnete vypnúť varnú zónu pod nádobou s jedlom, táto varná platňa je vybavená bezpečnostnou funkciou „Automatické vypnutie“, ktorá po uplynutí vopred definovanej doby (1 až 10 hodín podľa používaného výkonu) automaticky vypne zabudnutú varnú zónu.

V prípade aktivácie tejto bezpečnostnej funkcie sa vypnutie varnej zóny signalizuje zobrazením „A“ ovládanej zóny a zvukovým znamením, ktoré je aktivované približne 2 minúty. Stačí stlačiť ktorékoľvek ovládacie tlačidlo a zvukové znamenie sa vypne.

Môžete počuť zvuky podobné tikajúcim hodinám.

Tieto zvuky sa aktivujú vtedy, keď je varná platňa zapnutá, a zmiznú alebo sa ich intenzita zníži pri funkcii konfigurácie ohrevu. V závislosti od modelu a kvality nádoby je možné počuť aj syčanie. Opísané zvuky sú normálnym javom a sú súčasťou technológie indukčnej varnej platne a nesignalizujú poruchu.

Neodporúčame ochranné prvky na ochranu varnej platne.

• 3 ÚDRŽBA



Pri miernom znečistení používajte sanitárnu špongiu. Teplou vodou dobre navlhčite varnú zónu, ktorú chcete čistiť, a potom ju utrite.

V prípade nahromadenia nečistôt, ich pripečenia, vyliatia sladkých jedál, roztaveného plastu používajte sanitárnu špongiu a/alebo špeciálnu škrabku na sklo. Teplou vodou dobre navlhčite varnú zónu, ktorú chcete čistiť, použite špeciálnu škrabku na sklo na väčšie nečistoty, ukončite sanitárnej špongie a potom ju utrite.

V prípade kruhových stôp a nánosov vodného kameňa nečistoty navlhčite teplým bielym octom, nechajte pôsobiť a utrite jemnou handričkou.

Pri lesklom kovovom sfarbení a týždennej údržbe používajte špeciálny prípravok na sklokeramickú varnú platňu. Na sklokeramickú varnú platňu naneste špeciálny prípravok (ktorý obsahuje silikón a ktorý má podľa možnosti ochranný účinok).

Dôležitá poznámka: Nepoužívajte prášky ani drsné špongie. Uprednostňujte krémy a špeciálne špongie na jemný riad.

• 4 ANOMÁLIE

?

Pri uvádzaní do prevádzky

Zistili ste, že sa rozsvietil svetelný displej Ide o normálny jav, ktorý zmizne do 30 sekúnd.

Vaša inštalácia sa vypína alebo funguje iba jedna strana Zapojenie varnej platne je chybné. Skontrolujte jeho súlad (pozri kapitolu o zapojení).

Varná platňa zapácha pri prvých vareniach. Zariadenie je nové. Každú varnú zónu zapnite na pol hodiny a položte na ňu hrniec plný vody.

Pri zapínaní

Varná platňa nefunguje a svetelné displeje na ovládacom paneli sú zhasnuté.
Zariadenie nie je zapojené. Je chybné napájanie alebo zapojenie. Skontrolujte poistky a elektrický istič.

Varná platňa nefunguje a je zobrazené iné hlásenie. Elektronický obvod funguje nesprávne. Obráťte sa na popredajný servis.

Varná platňa nefunguje, zobrazí sa informácia „bloc“ (blokovanie). Odomknite detskú bezpečnostnú poistku.

Chybový kód F9: napätie je nižšie ako 170 V.

Chybový kód F0: teplota je nižšia ako 5 °C.

Počas používania

Varná platňa nefunguje a na displeji sa zobrazuje – a aktivuje sa zvukové znamenie.
Niečo vykypelo alebo je ovládací panel zakrytý nejakým predmetom. Očistite alebo odstráňte predmet a znovu spustite varenie.

Zobrazí sa kód F7.
Elektronické obvody sa prehriali (pozri kapitolu o zabudovaní varnej platne).

Počas používania varnej zóny kontrolné svetlá na ovládacom paneli vždy blikajú.
Použitá nádoba nie je vhodná.

Počas varenia nádoby vydávajú hluk a varná platňa začne ťukať (pozri rady „Bezpečnostné pokyny a odporúčania“).
Ide o normálny jav. Pri niektorých typoch nádob to spôsobuje prechod energie z varnej platne do nádoby.

Ventilácia pokračuje niekoľko minút po vypnutí varnej platne.
Ide o normálny jav. Týmto spôsobom sa chladí elektronický systém.

V prípade pretrvávajúceho problému.
Varnú platňu odpojte od napájania po dobu 1 minúty. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na popredajný servis.

• 5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Baliace materiály tohto zariadenia sú recyklovateľné. Podieľajte sa na recyklácii a prispievajte k ochrane životného prostredia a uložte ich do komunálnych kontajnerov určených na tento účel.



Toto zariadenie obsahuje tiež mnoho recyklovateľných materiálov. Je označené týmto logom, ktorý označuje, že opotrebované zariadenia sa nesmú miešať s ostatnými odpadmi.

Výrobca bude zariadenia recyklovať v najlepších podmienkach v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

Podrobné informácie o najbližších zberných miestach opotrebovaných zariadení získate od mestského úradu alebo predajcu.

Ďakujeme vám za vašu spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia.

• 6 ODDELENIE SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM



Prípadné zásahy na zariadení musí vykonať kvalifikovaný odborník spoločnosti. Počas telefonátu si pripravte všetky potrebné referencie zariadenia (obchodná referencia, referencia servisu, sériové číslo), aby sa zjednodušil proces vybavovania žiadosti. Tieto informácie sa nachádzajú na výrobnom štítku (1.1.1).

CZ5703295_01 06/17