CS NÁVOD K OBSLUZE

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

DPI2878

De Dietrich

CS

VÁŽENÁ ZÁKAZNICE, VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU.

S výrobky společnosti De Dietrich zažijete jedinečné chvíle. Vaši pozornost si získají již na první pohled. Kvalita designu je dána nadčasovou estetikou a pečlivou povrchovou úpravou, jež činí každý předmět elegantním a v dokonalé harmonii s ostatními. Poté přichází neodolatelná touha po dotyku. Design značky De Dietrich si zakládá na kvalitních a prestižních materiálech; Dává přednost autentičnosti. Spojením nejvyspělejší technologie a ušlechtilých materiálů značka De Dietrich zajišťuje zhotovení výrobků se špičkovým provedením ve službách kulinářského umění, vášně všech milovníků kuchyně. Přejeme Vám, abyste byli s používáním svého nového přístroje velmi spokojeni.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

De Dietrich

OBSAH

CS

Bezpečnost a důležitá varování 19

Instalace 22
Vybalení 22
Zabudování 22
Připojení 22

Použití 23
Legenda tlačítek 23
Výběr nádobí 24
Výběr plotýnky 24
Spuštění/Vypnutí 24
Nastavení výkonu 24
Horizóna 25
Nastavení časovače 25
Tlačítko Uplynulého času 25
Zablokování ovládacích tlačítek 26
Funkce Zámku při čištění 26
Funkce Zpětného zobrazení nastavení 26
Funkce Kontroly varu 26
Bezpečnost a doporučení 27

Údržba 28

Neobvyklé situace 29

Životní prostředí 30

Služby spotřebitelům 31

Bezpečnost a důležitá varování

Tento návod je také k dispozici na webových stránkách značky.
Děkujeme Vám, že se před instalací a používáním přístroje seznámíte s těmito pokyny. Slouží pro Vaši bezpečnost a bezpečnost dalších osob. Tento návod k použití uskladněte u přístroje. Pokud by se měl přístroj prodávat nebo předávat jiné osobě, zajistěte, aby byl předán i návod k použití.
Ve snaze trvale naše výrobky zlepšovat si vyhrazujeme právo provádět u jejich technických, funkčních či estetických vlastností jakékoli změny související právě s technickým vývojem.
Doporučujeme Vám zapsat si údaje o svém přístroji na stránku „Servis a vztahy se zákazníky», abyste je mohli později snadno vyhledat.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalostí, pouze pokud získaly předtím pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a chápou možná rizika.
Děti si nesmějí hrát s přístrojem.
Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dohledu.
Děti do 8 let musejí být udržovány v bezpečné vzdálenosti, nebo musejí být pod stálým dohledem.
Přístroj a jeho dostupné části jsou při používání teplé.
Je nutno přijmout opatření, aby nedošlo k dotyku topných prvků.
Kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce a pokličky nepokládejte na desku, mohou se velmi zahřát.
Vaše varná deska je vybavena bezpečnostním dětským zámkem, kterým se zablokuje jeho použití při vypnutí nebo během vaření (viz kapitola: použití bezpečnostního dětského zámku).

Váš přístroj odpovídá Evropským směrnicím a předpisům, kterým podléhá.
Aby nedocházelo k rušení mezi vaší varnou deskou a kardiostimulátorem, musí být kardiostimulátor navržen a nastaven v souladu s nařízeními, která pro něj platí.

Informujte se u výrobce nebo ošetřujícího lékaře.
Vaření s olejem nebo tukem na varné desce prováděné bez dohledu může být nebezpečné a může vést k požáru. NIKDY se nesnažte uhasit oheň vodou, ale vypněte vždy napájení zařízení a překryjte plamen například pokličkou nebo protipožárním krytem.

POZOR: Vždy je nutno mít vaření pod dohledem. Krátké vaření vyžaduje nepřetržitý dohled.
Nebezpečí požáru: na varné desce neskladujte předměty.
Pokud je povrch popraskaný, přístroj odpojte, aby nehrozilo riziko elektrického šoku.
Do výměny skleněné horní plochy již přístroj nepoužívejte.
Zabraňte nárazům nádob: sklokeramická plocha je velmi odolná, nikoliv však nezničitelná.
Nepokládejte na varnou desku horkou pokličku. Je zde riziko, že efekt „baňky“ by poškodil sklokeramickou desku. Netřete o varnou desku nádobím, což by dlouhodobě mohlo poškodit dekoraci na sklokeramické desce.

Na vaření nikdy nepoužívejte alobal. Nikdy na varnou desku nepokládejte potraviny zabalené do alobalu nebo v alobalové kapse. Alobal by se roztavil a nevratně poškodil vaši varnou desku.
Neuchovávejte ve skříňce pod varnou deskou čisticí nebo hořlavé přípravky.
Při zapojování desky nebo po delším výpadku proudu se na ovládacích tlačítkách objeví světelné kódy. Počkejte asi 30 sekund nebo stiskněte jedno z tlačítek, aby tyto informace zmizely a mohli jste desku používat (toto zobrazení je normální a slouží pro případný poprodejní servis). V žádném případě by na ně uživatel varné desky neměl brát zřetel.
Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, záruční servis nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo jakékoli riziko.
Zkontrolujte, zda se přívodní

kabel elektrického přístroje zapojeného v blízkosti varné desky nedotýká varných zón.

K údržbě desky nepoužívejte parní čistič.
Přístroj není určen k zapínání prostřednictvím externího časového spínače nebo samostatného dálkového ovladače.

Po použití varnou desku vypněte jejím ovladačem a nespoléhejte na detektor hrnce.

VÝSTRAHA: Používejte pouze ochranné prvky navržené výrobcem varného zařízení uvedené v návodu k použití jako vhodné nebo zařazené do balení přístroje. Při použití nevhodných chráničů může dojít k vážným úrazům.

• 1 INSTALACE



1.1 VYBALENÍ

Odstraňte všechny ochranné prvky. Zkontrolujte a dodržujte vlastnosti přístroje, které jsou uvedeny na výrobním štítku **(1.1.1)**.
Do rámečků níže zapište informace o servisu a typu normy podle tohoto štítku.

1. 2 ZABUDOVÁNÍ DO NÁBYTKU

Service:	Type:

Zkontrolujte, zda jsou vstupy a výstupy vzduchu volné **(1.2.1).** Dodržujte údaje o rozměrech (v milimetrech) pro nábytek, do kterého má být deska osazena.

- Zabudování do pracovní desky
Viz schéma (**1.2.2)**

- Zabudování na povrchu pracovní desky
Viz schéma (**1.2.3**)

Zkontrolujte, zda mezi přední a zadní částí varné desky volně proudí vzduch.
V případě instalace desky nad zásuvku **(1.2.4)** nebo nad vestavnou troubu **(1.2.5),** dodržujte rozměry uvedené na obrázcích, abyste zajistili dostatečný výstup vzduchu vpředu. Nalepte těsnicí spoj po celém obvodu desky **(1.2.6)**.
Desku zasuňte do nábytku **(1.2.7)**.


Je-li trouba umístěna pod varnou deskou, mohou tepelné pojistky omezovat souběžné použití varné desky a trouby v režimu pyrolýzy. Vaše deska je vybavena pojistným systémem proti přehřátí. Tato pojistka může být aktivována například v případě instalace nad nedostatečně izolovanou troubou. Kód „F7» se pak zobrazí v prostoru ovládacích tlačítek. V takovém případě doporučujeme zlepšit odvětrání varné desky zhotovením otvoru v boku nábytku (8 cm x 5 cm).

1. 3 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Tyto desky se musí do sítě zapojit pomocí omnipolárního spínače v souladu s platnými nařízeními pro instalaci. Odpojení musí být zabudované pevně.
Identifikujte typ kabelu varné desky podle počtu kabelů a barev :
- **1.3.1/1.3.2**
- a) zeleno-žlutá, b) modrá, c) hnědá, d) černá, e) šedá.

Při zapojování desky nebo po delším výpadku proudu se na ovládacích tlačítkách objeví světelné kódy. Počkejte asi 30 sekund nebo stiskněte jedno z tlačítek, aby tyto informace zmizely a mohli jste desku používat (toto zobrazení je normální a slouží pro případný poprodejní servis). V žádném případě by na ně uživatel varné desky neměl brát zřetel.

• 2 POUŽITÍ



Legenda tlačítek

- **a = Uvedení do provozu/Vypnutí**
- **b = Zablokování/Zámek pro čištění**
- **c = Výběr varné zóny**
- **d = Horizóna**
- **e = Displej**
- **f = Předvolba**
- **g = Nastavení výkonu/času**
- **h = Časovač**
- **i = Funkce Uplynulého času**
- **k = Funkce Zpětného zobrazení nastavení**
- **m = Funkce Kontroly varu**

• 2 POUŽITÍ

2.1 VÝBĚR NÁDOBÍ

Většina nádobí je pro indukci vhodná. Pouze skleněné, keramické, hliníkové bez speciálního dna, měděné a některé nemagnetické nerezové nádoby nejsou pro indukční vaření vhodné.

Doporučujeme Vám vybírat nádobí se silným a rovným dnem. Teplo bude lépe rozloženo a vaření rovnoměrnější. Nikdy nedávejte rozehřát prázdnou nádobu bez dohledu.

Nepokládejte nádobí na ovládací tlačítka.

2.2 VÝBĚR PLOTÝNKY

Máte k dispozici několik plotýnek, na které se nádoby mohou umístit. Vyberte takovou, která vyhovuje velikosti nádoby. Pokud je dno nádoby příliš malé, začne blikat ukazatel výkonu a plotna nebude fungovat, i když je materiál nádoby doporučený pro indukci. Dbejte na to, abyste nepoužívali nádobí o průměru, který je menší než průměr plotýnky.

Průměr plotny	Max. výkon plotny (Watt))	Průměr dna nádoby
16 cm	2400	10 až 18 cm
18 cm	2800	11 až 22 cm
23 cm	3700	12 až 24 cm
28 cm	3700	15 až 32 cm
Horizóna	3700	18 cm, oválná nádoba na vaření ryb
1/2 zone	2800	11 až 22 cm

Při souběžném použití více plotýnek rozděluje varná deska výkon tak, aby nebyl překročen její celkový výkon. Pokud nastavíte maximální výkon (Boost) zároveň u více plotýnek, věnujte pozornost co nejlepšímu rozložení nádob a vyhněte se konfiguracím (**2.2.1**)

2.3 UVEDENÍ DO PROVOZU - VYPNUTÍ

Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout c. U každé plotýnky bude po dobu 8 sekund blikat „0“ **(2.3.1)**. Pokud není zjištěna žádná nádoba, vyberte plotýnku **(2.3.2)**. Pokud je nádoba zjištěna, bude „0“ blikat s tečkou. Nyní si můžete nastavit požadovaný výkon. Pokud nenastavíte výkon, zóna vaření se automaticky vypne.

Vypnutí zóny/desky

Dlouze stiskněte tlačítko zóny c, zazní dlouhé pípnutí a displej zhasne nebo se objeví symbol **„H“** (zbytkové teplo).
Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout, chcete-li varnou desku zcela vypnout.

2.4 NASTAVENÍ VÝKONU

Stiskněte tlačítko **+** nebo **-** g **(2.4.1)** pro nastavení výkonu 1 do 19 nebo. Stisknutím tlačítka „0“ se plotýnka zhasne.
Při zapínání můžete přejít rovnou na maximální výkon (nad boost) tak, že stiskněte tlačítko **„-“** zóny.

Přednastavení výkonu:

Máte k dispozici čtyři tlačítka f, abyste mohli přímo přejít na předem nastavené úrovně výkonu:

= výkon 2 - udržovat teplé
= výkon 10 - pomalé vaření
= výkon 19 - smažení na rozpáleném tuku

BOOST = maximální výkon **(2.4.2)**

Tyto hodnoty výkonu lze měnit, kromě hodnoty BOOST.
Postupujte takto:
Varná deska musí být vypnutá.
- Dlouze na desce stiskněte nebo nebo
- Nastavte nový výkon pomocí tlačítek + nebo - .
- Po chvilce se ozve pípnutí, které vaše nastavení potvrdí.

Poznámka: Výkon musí být v rozmezí mezi

1 a 3 pro
4 a 11 pro
12 a 19 pro

2.5 HORIZÓNA

Pro výběr volné zóny se použije tlačítko d **(2.5.1)**. Nastavení výkonu a časovače se provádí stejně jako u běžné plotny.
Pro vypnutí zóny, dlouze stiskněte tlačítko d, zazní dlouhé pípnutí a displeje zhasnou nebo se objeví symbol „H“.
Stisknete-li tlačítko přední nebo zadní plotny zóny, funkce se vypne a přejde na nastaven vybrané plotny.

2.6 NASTAVENÍ ČASOVAČE

Každá varná zóna je vybavena příslušným časovým spínačem. Časovač lze spustit, pokud je příslušná varná zóna v provozu.
Pro spuštění nebo změnu stiskněte tlačítko h časovače **(2.6.1)** a pak použijte tlačítka + nebo - g **(2.6.2)** .
V takovém případě můžete napsat přímo číslice odpovídající požadovanému času, jedno za druhým.
Stisknutím tlačítka 0 se časovač vynuluje.
Nastavení delší doby lze usnadnit tak, že přejdete přímo na 99 minut tak, že začnete stisknutím tlačítka -.
Na konci vaření se zobrazí 0 a ozve se oznamovací pípnutí. Chcete-li tyto informace smazat, stiskněte jakékoli tlačítko ovládání dané varné zóny. Ve výchozím nastavení se po chvilce vypnou.
Chcete-li časovač vypnout během vaření, stiskněte zároveň tlačítka + a -, nebo se tlačítkem - vraťte na 0, nebo napište „0“ na numerické klávesnici, nebo dlouhým stisknutím tlačítka časovače h .

Nezávislý časový spínač (minutka)

Tato funkce umožňuje měřit čas určité události bez provádění pečení.
- Vyberte nepoužitou zónu **(2.6.3)**.
- Zkontrolujte, zda je klávesa stisknuta h .
- Nastavte čas tlačítky g. Na displeji bliká „**t**“ **(2.6.4)**.
- Na konci nastavení se „**t**“ stabilizuje a odpočítává začátek, nebo tlačítko časovače h nebo se pomocí tlačítka - vraťte na 0.

2.7 Tlačítko UPLYNULÉHO ČASU

Tato funkce umožňuje zobrazit čas, který uplynul od poslední změny výkonu na dané plotně.
Chcete-li použít tuto funkci, stiskněte tlačítko i. Uplynulý čas bliká na displeji časového spínače vybrané varné zóny **(2.7.1)**.
Pokud chcete, aby se vaření ukončilo v určeném čase, stiskněte tlačítko i a následně během 5 sekund stiskněte +

časového spínače pro zvýšení času vaření, kterého chcete dosáhnout. Na dobu 3 sekund se zobrazí uplynulý čas, a pak se zobrazí zbývající čas. Váš výběr potvrdí pípnutí.
Tato funkce je k dispozici s nebo bez funkce časovače.
Pokud je na minutce zobrazen čas, nelze tento čas změnit po dobu 5 sekund po stisknutí i. Poté, co uplyne 5 sekund, je možné čas vaření měnit.

2.8 ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

Dětská pojistka

Vaše varná deska je vybavena bezpečnostní dětskou pojistkou, která zablokuje ovládací tlačítka při vypnutí nebo během vaření (aby zůstalo vaše nastavení zachováno). Z bezpečnostních důvodů jsou vždy aktivní tlačítka volby zóny a umožňují desku vypnout nebo vypnout topnou zónu.

Uzamčení

Stiskněte tlačítko b (visací zámek), dokud se nezobrazí na displejích symbol zablokování „blok“ a nezazní pípnutí, které vaší akci potvrdí **(2.8.1)**.

Zablokovaná deska v provozu

Displej varných zón v provozu střídavě ukazuje výkon a symbol zámku.
Když stisknete tlačítka výkonu nebo časovače zón, které jsou v provozu:
objeví se „blok“ na 2 sekundy a pak zmizí.

Odblokování

Stiskněte tlačítko b, dokud na displeji symbol zablokování „blok“ nezmizí a nezazní pípnutí, které vaší akci potvrdí.

Funkce ZÁMKU PŘI ČIŠTĚNÍ

Touto funkcí můžete dočasně zablokovat varnou desku při čištění.
Chcete-li aktivovat Clean lock:
Krátce stiskněte tlačítko b (visací zámek). Ozve se pípnutí a na displeji zabliká symbol „blok“.
Po uplynutí předem daného času se zámek automaticky uvolní. Ozve se dvojité pípnutí a „blok“ přestane svítit.
Kdykoli můžete funkci Zámku při čištění vypnout pomocí dlouhého stisknutí tlačítka b.

2.9 FUNKCE ZPĚTNÉHO ZOBRAZENÍ NASTAVENÍ

Tato funkce umožňuje zobrazit poslední nastavení „výkonu a časovače” u všech ploten, které jsou vypnuté méně než 3 minuty.
Pro použití této funkce musí být varná deska odblokovaná. Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout a pak krátce stiskněte tlačítko **(2.9)** k.

Jakmile deska funguje, funkce umožňuje připomenout nastavení výkonu a časovače jedné nebo více ploten, které jsou vypnuté méně než 30 vteřin.

2.10 FUNKCE VARU

Tato funkce umožňuje var a udržení varu vody například při vaření těstovin.
Vyberte si plotnu a krátce stiskněte tlačítko „Varu“ **(2.10.1)** m.
Jako výchozí množství vody se doporučují 2 litry, ale máte možnost jej upravit pomocí tlačítek **+** nebo **-** g **(2.10.2)**.
Nastavte požadované množství vody (od 0,5 do 6 litrů).
Potvrďte stisknutím symbolu „Varu“ nebo vyčkejte několik vteřin a potvrzení proběhne automaticky.

Vaření začíná.
Jakmile voda začne vařit, ozve se pípnutí a symbol „Var“ se objeví na displeji **(2.10.3)**.
Nasypejte těstoviny a potvrďte stisknutím tlačítka „Var“.
Ve výchozím nastavení displej navrhne výkon a dobu vaření 8 minut.
Nabízený výkon a dobu vaření však nicméně můžete upravit.
Na konci vaření zazní zvukový signál.

POZNÁMKA: Je důležité, aby teplota vody na začátku vaření měla okolní teplotu, jinak by byl konečný výsledek nesprávný.
U této funkce nelze používat litinové nádobí.
Tuto funkci můžete použít i k vaření jakýchkoli potravin, které se vaří ve vroucí vodě**.**

Rada pro úsporu energie

Vaření s dobře nasazenou poklicí vede k úspoře energie. Pokud používáte skleněnou poklici, můžete vaření dokonale kontrolovat.

2.11. BEZPEČNOST A DOPORUČENÍ

Zbytkové teplo

Po intenzívním používání může zůstat varná zóna, kterou jste používali, ještě několik minut teplá.
Během této doby se zobrazí „H“ **(2.11.1)**.
Nedotýkejte se tedy těchto zón.

Omezovač teploty

Každá varná zóna je vybavena bezpečnostním čidlem, které neustále kontroluje teplotu dna nádoby. V případě, že zapomenete na varné zapnuté zóně prázdný hrnec, tento snímač automaticky upraví dodávaný výkon a omezí tak riziko poškození nádobí nebo varné desky.

Ochrana v případě vykypění

K vypnutí varné desky může dojít v těchto 3 případech:
- Přetečení, které zalije ovládací tlačítka **(2.11.2)** .
- Mokrý hadr položený na tlačítkách.
- Kovový předmět položený na ovládací tlačítka **(2.11.3)** .

Předmět ukliďte nebo vyčistěte a vysušte ovládací tlačítka a pak znovu spusťte vaření.
V těchto případech se na displeji zobrazí symbol **–** a zazní zvukový signál.

Systém „Automatického vypnutí“

Pokud zapomenete desku vypnout, je vaše varná deska vybavena bezpečnostní funkcí „automatického vypnutí“, která automaticky vypne varnou zónu, na kterou jste zapomněli, po uplynutí předem daného času (mezi 1 a 10 hodinami, podle použitého výkonu). Pokud se tato pojistka spustí, vypnutí varné zóny signalizuje „AS“ v ovládací oblasti a po dobu cca 2 minut je vydáván zvukový signál. Pro vypnutí stačí stisknout kterékoli z ovládacích tlačítek.

Mohou zaznít zvuky podobné zvuku ručiček hodin.

Tento zvuk se ozve, pokud je varná deska v provozu, a zmizí nebo se ztiší v závislosti na nastavení ohřevu. Podle modelu a kvality použité nádoby může zaznít i syčení. Popsané zvuky jsou obvyklé, jsou součástí indukční technologie a neohlašují poruchu.

Nedoporučujeme ochranné zařízení pro desku.

• 3 ÚDRŽBA



Na lehké nečistoty použijte hygienickou houbičku. Teplou vodou navlhčete čištěné místo a pak jej vysušte.

V případě nahromadění zapečené nečistoty, vykypění sladkých pokrmů, roztaveného plastu použijte hygienickou houbičku a/nebo speciální stěrku na sklo. Teplou vodou navlhčete čištěné místo a vyčistěte jej speciální škrabkou pro odstranění mastnoty, dočistěte houbičkou a vysušte.

Na stopy a zbytky vápníku naneste teplý bílý ocet a nechte působit, pak otřete měkkým hadříkem.

Na údržbu lesklých kovů a pro týdenní údržbu použijte zvláštní přípravek na sklokeramiku. Naneste zvláštní přípravek (který obsahuje silikon a má především ochranný účinek) na sklokeramiku.

Důležitá poznámka: nepoužívejte prášek ani abrazivní houbičky. Používejte krémy a houbičky určené pro křehké nádobí.

• 4 NEOBVYKLÉ SITUACE

?

Při spuštění

Zjistíte, že se objevil světelný displej. Je to normální. Za asi 30 sekund zmizí.

Přístroj se vypne nebo funguje jen jedna strana. Zapojení varné desky je vadné. Ověřte jeho správnost (viz kapitola o zapojení).

Při prvních vařeních uvolňuje deska zápach. Zařízení je nové. Nechejte každou zónu zahřát na si půl hodiny s hrncem plným vody.

Při uvádění do provozu

Varná deska nefunguje a světelné displeje na klávesnici nesvítí.
Do přístroje nejde proud. Přívod elektřiny nebo přípojení jsou vadné. Zkontrolujte pojistky a elektrický vypínač.

Varná deska nefunguje a zobrazí se jiná hláška. Elektronický obvod nefunguje správně. Kontaktujte poprodejní servisní oddělení.

Varná deska nefunguje, objeví se informace „zablokování“. Uvolněte bezpečnostní dětskou pojistku.

Kód závady F9: napětí pod 170 V.

Kód závady F0: teplota pod 5 °C.

Během použití

Varná deska nefunguje, zobrazí se displej – a zazní zvukový signál.
Došlo k přetečení nebo je na ovládacích tlačítkách položen předmět. Vyčistěte nebo odstraňte předmět a znovu zapněte vaření.

Objeví se kód F7.
Elektronické obvody se ohřívají (viz kapitola o zabudování).

Během fungování zóny ohřevu vždy blikají světelné kontrolky klávesnice.
Použitá nádoba není uzpůsobena.

Nádoby vydávají hluk a deska během vaření vydává klepavý zvuk (viz pokyny „Zabezpečení a doporučení»).
To je normální. U některých typů nádob se jedná o průchod energie z varné desky do nádoby.

Po vypnutí varné desky je ventilace nadále v provozu.
To je normální. Umožňuje to ochlazení elektroniky.

V případě trvajícího špatného fungování.
Na 1 minutu odpojte varnou desku od napájení. Pokud stav nemizí, kontaktujte servisní oddělení.

• 5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí. Likvidujte je v kontejnerech s komunálním odpadem určených k tomu účelu.



Váš spotřebič obsahuje i mnoho recyklovatelných materiálů. Je proto označen tímto logem, které Vám sděluje, že se vyřazené spotřebiče nemají mísit s jiným typem odpadů.

Recyklace spotřebičů, kterou zajišťuje výrobce, se tak provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice o odpadech pocházejících z elektrických a elektronických zařízení.

Obraťte se na obecní úřad nebo na prodejce, kde zjistíte umístění sběrných dvorů pro použité spotřebiče co nejblíže vašemu bydlišti.

Děkujeme Vám za spolupráci při ochraně životního prostředí.

• 6 SLUŽBY SPOTŘEBITELŮM



Případné opravy vašeho zařízení musí provádět kvalifikovaný odborník, kterého společnost autorizuje. Pokud nám budete telefonovat, mějte při ruce veškeré potřebné údaje týkající se Vašeho přístroje (obchodní označení, servisní označení, sériové číslo), urychlíte tak vyřízení své žádosti. Tyto informace naleznete na typovém štítku (1.1.1).