
SK

Návod na obsluhu
Monoklimatická chladnička



CHLADIACI SPOTREBIČ

Vážený zákazník!

Po starostlivom prečítaní návodu na obsluhu budete môcť správne a bezpečne používať chladiaci spotrebič (ďalej len „chladnička"). Návod na obsluhu uchovávajte po celú dobu životnosti chladničky.

1 BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETÍ STARŠIE AKO 8 ROKOV A OSOBY S OBMEDZENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI A DUŠEVNÝMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO BEZ SKÚSENOSTI A POZNATKOV O PRAVIDLÁCH POUŽÍVANIA VÝROBKU AK SÚ POD NEUSTÁLY DOHĽADOM ZODPOVEDNEJ OSOBY, ALEBO SÚ DOSTATOČNE PREŠKOLENÉ O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ VÝROBKU, S OHĽADOM NA PRÍSLUŠNÉ RIZIKÁ.

DETI SA NESMÚ SO SPOTREBIČOM HRAŤ.

ČISTENIE A POUŽÍVATEĽSKÚ ÚDRŽBU NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU.

DETI VO VEKU OD 3 DO 8 ROKOV MÔŽU VKLADAŤ A VYBERAŤ VÝROBKY Z CHLADIACEHO SPOTREBIČA.

DETI MLADŠIE AKO 3 ROKY BY MALI BYŤ ČO NAJĎALEJ OD SPOTREBIČA, AK NIE SÚ POD STÁLYM DOZOROM.

1.1 Chladnička je spotrebič pre domácnosť, takže pri jej prevádzke je potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá elektrickej bezpečnosti.

1.2 Podľa typu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom patrí chladnička do triedy I a musí byť zapojená do siete pomocou dvojpólovej zásuvky s uzemňovacím kontaktom.

Ak chcete nainštalovať zásuvku s uzemňovacím kontaktom, je potrebné kontaktovať kvalifikovaného elektrikára. Zásuvka musí byť inštalovaná na mieste prístupnom pre núdzové odpojenie chladničky od elektrickej siete.

NEVEĎTE uzemnenie pomocou samostatného kábla od plynového, vykurovacieho, vodného a kanalizačného zariadenia.

VAROVANIE! Výrobca (predajca) nezodpovedá za škody na zdraví a majetku, ak sú spôsobené nedodržaním týchto požiadaviek na pripojenie.

VAROVANIE! Pri umiestňovaní spotrebiča dávajte pozor, aby nebol napájací kábel zachytený alebo poškodený.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

1.3 Chladnička sa odpojí od elektrickej siete vytiahnutím napájacieho kábla zo zásuvky, keď:

– pri čistení chladničky;

– ak sa chladnička presunie na iné miesto;

– ak je potrebné vytrieť podlahu pod chladničkou.

VAROVANIE! V priebehu prevádzky chladničky sa kompresor zahrieva a pri dotyku môže spôsobiť popáleniny.

1.4 VAROVANIE! Riziko požiaru/horľavých materiálov.

Chladiaci systém chladničky obsahuje chladivo izobután (R600a).

VAROVANIE: Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo vo vstavanej štruktúre bez akýchkoľvek prekážok.



žlté pozadie

VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky, okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.

VAROVANIE: Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri priestorov na skladovanie potravín, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

VAROVANIE! V prípade poškodenia okruhu chladiaceho systému je potrebné dané priestory dôkladne vyvetrať a zabrániť vzniku otvorených zdrojov ohňa v blízkosti chladničky, pretože izobután je horľavý plyn.

VAROVANIE! Neinštalujte chladničku v bezprostrednej blízkosti horľavých a oheň šíriacich predmetov a materiálov (záclony, laky, farby, atď.).

NEINŠTALUJTE chladničku do nábytku (okrem vstavaných chladničiek), ako aj za účelom blokovania medzery vytvorenej zadnými zarážkami medzi stenou miestnosti a zadnou stenou chladničky.

NEINŠTALUJTE chladničku do výklenku, ak nad ňou a po jej stranách nie je žiadny voľný priestor (pozrite si kapitolu 3.2).

VAROVANIE! Neinštalujte chladničku tak, aby bola v kontakte s kovovými umývadlami, vodovodnými rúrkami, vykurovacími rúrkami, kanalizačnými rúrkami a plynovými rúrkami ani s inými kovovými uzemnenými potrubiami.

Aby ste zaistili elektrickú a protipožiarnu bezpečnosť**:**

– nepripájajte chladničku k elektrickej sieti s poškodenou ochranou pred prúdovým preťažením. Elektrická sieť musí mať ochranné zariadenie navrhnuté na prúd 10 A;

– na pripojenie chladničky k elektrickej sieti nepoužívajte adaptéry, viacmiestne zásuvky (s dvoma alebo viacerými spojovacími sedadlami) a predlžovacie káble;

– nepripájajte alebo nevyťahujte sieťovú zástrčku zo zásuvky mokrými rukami;

– neodpájajte chladničku od elektrickej siete uchopením za napájací kábel;

– neskladujte silné alkoholické nápoje v chladničke (s obsahom alkoholu 40° a viac) vo voľne uzavretých fľašiach;

– neskladujte prchavé a výbušné látky v chladničke, ako aj spreje s horľavými pohonnými hmotami;

– neskladujte sklenené nádoby so zmrazovacími kvapalinami v mraziacom priestore (ďalej len - FC);

– nepoužívajte chladničku bez nádoby na zber roztopenej vody nainštalovanej na kompresore;

– na chladničku neumiestňujte ďalšie elektrické spotrebiče (mikrovlnné rúry, hriankovače atď.), rovnako ako nádoby s tekutinami a izbovými rastlinami, aby ste zabránili vnikaniu vlhkosti do elektroinštalačných prvkov.

VAROVANIE! Na zadnej strane spotrebiča neumiestňujte viacero prenosných zásuviek alebo prenosných napájacích zdrojov.

1.5 Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných využitiach, ako sú:

– kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí;

– na farmách a klienti v hoteloch, moteloch a iných prostrediach obytných typov;

– v penziónoch;

– na stravovanie a podobných maloobchodných využitiach.

Chladničku nepoužívajte v priestoroch na spanie. Je potrebné poznamenať, že prevádzka chladničky je sprevádzaná funkčnými zvukmi a hlukom.

VAROVANIE! Priestory, v ktorých je chladnička prevádzkovaná, musia mať objem založený na množstve najmenej 1 m³ na 8 g chladiva R600a vo výrobku. Hmota chladiva je uvedená na typovom štítku chladničky.


1.6 Opravu chladničky môže vykonávať iba kvalifikovaný mechanik zákazníckeho servisu, pretože zle vykonané opravy môžu spôsobiť, že výrobok bude zdrojom nebezpečenstva.

1.7 V prípade poruchy chladničky súvisiacej s výskytom elektrického praskania, dymu atď., ihneď odpojte chladničku zo siete vytiahnutím napájacieho kábla zo zásuvky a kontaktujte mechanika zákazníckeho servisu.

V prípade požiaru ihneď odpojte chladničku od elektrickej siete, urobte opatrenia na hasenie požiaru a zavolajte hasičov.

1.8 Životnosť chladničky je 10 rokov.

VAROVANIE! Po uplynutí životnosti chladničky výrobca nezodpovedá za bezpečnú prevádzku výrobku. Ďalšia prevádzka môže byť nebezpečná, pretože výrazne zvyšuje riziko elektrických a požiarnych núdzových udalostí v dôsledku prirodzeného starnutia materiálov a opotrebovania komponentov chladničky.




Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3



Obrázok 4

2 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

2.1 Návod na obsluhu obsahuje prílohu, ktorá obsahuje informácie o správe chladničky a zvláštnostiach jej prevádzky. Návod na obsluhu bol vyvinutý pre rôzne modely chladničiek.

2.2 Štítok (pozrite si obrázok 3) obsahuje sériové číslo, ktoré poskytuje informácie o dátume výroby zariadenia (napríklad: X**XXX**XXXXXX, kde: **X** je posledná číslica roku výroby a **XX** je týždeň výroby).

2.3 Chladnička musí byť v prevádzke:

– pri teplote okolia uvedenej v dodatku;

– pri menovitom napätí 230 V a frekvencii (50±1) Hz v elektrickom obvode striedavého prúdu;

– pri relatívnej vlhkosti vzduchu max. 75%.

V iných prevádzkových podmienkach nemusia tepelné a energetické charakteristiky chladničky zodpovedať charakteristikám uvedeným výrobcom.

2.4 Výrobca môže vylepšiť dizajn chladničky, pričom jeho hlavné technické vlastnosti zostanú nezmenené.

VAROVANIE! Výrobca (predajca) nezodpovedá (ani počas záručnej doby) za chyby výrobku a škody vzniknuté v dôsledku porušenia prevádzkových alebo skladovacích podmienok alebo vyššej moci (požiar, živelná pohroma, atď.), vplyvu domácich zvierat, hmyz a hlodavce.

2.5 Minimálna záruka na chladiaci spotrebič je 2 roky.

2.6 Ak chcete získať informácie o modeli zariadenia, pomocou smartfónu alebo tabletu naskenujte QR kód na štítku energetickej účinnosti a postupujte podľa webového odkazu na databázu produktov.

3 MONTÁŽ CHLADNIČKY

3.1 Chladnička musí byť namontovaná tak, aby bola chránená pred priamym slnečným žiarením, vo vzdialenosti najmenej 50 cm od vykurovacích zariadení (plynové a elektrické sporáky, rúry a radiátory).

3.2 Nad chladničkou a na jej bočných stranách musí byť zaistených najmenej 5 cm voľného priestoru na zaistenie cirkulácie vzduchu.

NEUMIESTŇUJTE žiadne namontované kuchynské vybavenie na chladničku zo vzdialenosti menšej ako 5 cm.

3.3 Chladnička musí byť namontovaná vodorovne vzhľadom na podlahu skrútením alebo vytočením nastaviteľných podpier podľa obrázku 1. Chladnička musí stabilne stáť na podperách a valčekoch.

Na automatické zatváranie dverok sa odporúča nainštalovať chladničku mierne naklonenú smerom dozadu otočením podpery.

4 PRÍPRAVA CHLADNIČKY NA PREVÁDZKU

4.1 Vybaľte jednotlivé komponenty z obalových materiálov.

Odstráňte ochrannú fóliu (ak je k dispozícii) z vonkajších povrchov skrinky a dverok chladničky.

4.2 Odstráňte zámky (ak sú k dispozícii) zo sklenenej poličky podľa obrázku 2. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

– posuňte jeden zámok v smere šípky až na doraz, potom presuňte ďalší zámok a držte sklenenú poličku;

– vyberte sklenenú poličku z chladiaceho priestoru (ďalej len - RC) v súlade s bodom 5.1.4;

– vyberte zámky zo sklenenej poličky a nainštalujte ich do potrebnej polohy.

Pri preprave chladničky je možné zámky znova použiť tak, že ich nainštalujete na sklenenú poličku v opačnom poradí.

4.3 Po preprave chladničky a pred pripojením k elektrickej sieti počkajte najmenej pol hodiny.

Po preprave pri okolitých teplotách nižších ako 0 °C musíte chladničku uchovávať najmenej 4 hodiny s otvorenými dvierkami pri izbovej teplote.

4.4 Vonkajšie lakované povrchy chladničky umyte mäkkou tkaninou navlhčenou v teplej vode alebo jemnom mydlovom roztoku pripravenom v teplej vode. Súčasti a plastové povrchy vo vnútri chladničky umyte mäkkou tkaninou navlhčenou v slabom roztoku mydla alebo sódy pripraveného v teplej vode (1 čajová lyžička sódy bikarbóny na 1 liter vody). Potom utrite mäkkou tkaninou navlhčenou v čistej vode a utrite dosucha. Chladničku dôkladne vyvetrajte.

Na čistenie chladničky **NEPOUŽÍVAJTE** špongiu s abrazívnymi prvkami, brúsnymi pastami, leštiacimi a čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi kyseliny, rozpúšťadlá a ani prostriedky na umývanie riadu.

VAROVANIE! Neodstraňujte štítok s úplnými informáciami o chladničke umiestnený vo vnútri chladiaceho priestoru podľa obrázku 3. Tieto informácie sú dôležité pre údržbu a opravu chladničky v priebehu celej životnosti.

4.5 Nainštalujte spätné dorazy podľa obrázku 4: vložte obdĺžnikový čap dorazu medzi tyče kondenzátora a otočte doraz o 90°.

4.6 Dvierka chladničky (dvierka), dvierka mraziaceho priestoru (ak sú k dispozícii) je možné nainštalovať naopak a otvoriť tak na pravej strane. Aby sa eliminovalo poškodenie plastových dielov, dvierka môže namontovať iba mechanik zákazníckeho servisu.

POZOR! Výrobca nezodpovedá za záručné povinnosti v prípade chýb výrobku spojených s nezávislou zmenu smeru otvárania dvierok spotrebiteľom alebo tretími stranami.

4.7 Pripojte chladničku k elektrickej sieti: zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

VAROVANIE! Po odpojení z elektrickej siete môžete chladničku znova pripojiť najskôr po 5 minútach.

5 PRÍPRAVA DANÉHO PRIESTORU NA SKLADOVANIE ČERSTVÝCH PRODUKTOV

5.1 SKLADOVANIE A UMIESTNENIE VÝROBKOV V CHLADIACOM PRIESTORE


5.1.1 Pri umiestňovaní výrobkov majte na pamäti, že najchladnejšia zóna v chladiacom priestore sa nachádza priamo nad zásuvkou na zeleninu a ovocie a najteplejšia zóna sa nachádza na hornej poličke

5.1.2 Teplota v chladiacom priestore závisí od množstva nedávno vložených produktov, frekvencie otvárania dvierok, miesta montáže chladničky v miestnosti atď.


5.1.3 Teplotu v chladiacom priestore je možné presne merať iba v laboratórnych podmienkach. Teplota vzduchu v danom priestore závisí od prevádzkového režimu chladničky a mení sa rýchlejšie ako teplota výrobkov.

Teplotu v chladiacom priestore je možné približne zmerať umiestnením pohára s vodou a s teplomerom na strednú poličku na 12 hodín. Pri meraní teploty neotvárajte dvierka chladiaceho priestoru.


5.1.4 Umiestnenie sklenených poličiek v chladiacom priestore, okrem spodnej sklenenej poličky, je možné zmeniť podľa výšky: zdvihnite zadnú alebo prednú hranu (v závislosti od dizajnu), vytiahnite sklenenú poličku a nastavte ju do novej polohy.



Obrázok 5



Obrázok 6



Obrázok 7

V chladničkách vstavaných do nábytku sú sklenené poličky premiestnené nasledujúcim spôsobom:

– nadvihnite zadný okraj sklenenej poličky a vytiahnite ju, kým bočné nosné časti poličky nevychádzajú z vodiacej drážky podľa obrázku 5;

– sklopením predného okraja sklenenej poličky ju dajte do zvislej polohy;

– vysuňte západky z vodiacich drážok a vyberte sklenenú poličku. Sklenenú poličku je možné nastaviť do novej polohy v opačnom poradí.

5.1.5 Na sklenených poličkách chladiaceho priestoru sa môže vytvárať kondenzácia (kvapky vody). Výskyt vzhľad je spôsobený zvýšenou vlhkosťou v danom priestore, čo súvisí s: nakladaním veľkého množstva zeleniny a ovocia s častým alebo dlhodobým otváraním dvierok; zvýšenou teplotou v chladiacom priestore; nedodržanie prevádzkových podmienok v súlade s bodom 2.3 a odporúčaní na skladovanie produktov v súlade s bodom 7.1; zablokovaním drenážneho systému (pozrite si prílohu). Na odstránenie kondenzátu zo sklenenej poličky použite dobre savú tkaninu.

5.1.6 Poloha bariérových poličiek a priehradiek (v závislosti od verzie) na dvierkach sa môže meniť podľa výšky:

– vyberte malú zarážku z bariérovej poličky (ak je k dispozícii). Zatlačením na bočný povrch bariérovej poličky podľa obrázku 6 uvoľnite upínacie prvky z jednej strany a potom z druhej strany. Pri nastavovaní do novej polohy vložte upínacie prvky na jednu stranu bariérovej poličky do drážok na paneli dvierok a zatlačením na bočnú plochu z druhej strany nastavte bariérovú poličku. Nainštalujte malú zarážku;

– v súlade s obrázkom 7 zdvihnite priehradku oboma rukami a voľnými drážkami z upínacích prvkov na dvierkach. Vyberte polohu pre nastavenie a nastavte priehradku zarovnaním drážok s upínacími prvkami na paneli dvierok.

5.2 ČISTENIE CHLADIACEHO PRIESTORU

5.2.1 Ak chcete vyčistiť chladiaci priestor:

– odpojte chladničku od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky;

– vyberte všetky výrobky z chladiaceho priestoru;

– vyčistite chladiaci priestor podľa kapitoly 4.4 a utrite ho dosucha.

VAROVANIE! Aby ste predišli výskytu nepríjemných zápachov v chladiacom priestore, vyčistite daný priestor, komponenty, tesnenie a oblasť, kde tesnenie susedí s dvierkami.

5.2.2 Aby ste sa vyhli kontaminácii potravín, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

– dlhodobé otváranie dvierok môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v jednotlivých priestoroch spotrebiča;

– pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a prístupnými odtokovými systémami;

– surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami ani nekvapkali na ne;

– dvojhviezdičkové priestory na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu;

– jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové priestory nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín;

– ak necháte chladiaci spotrebič dlhší čas prázdny, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v spotrebiči nevytvorila pleseň.

6 PREVÁDZKA MRAZIACEHO PRIESTORU

6.1 USKLADNENIE MRAZENÝCH VÝROBKOV

6.1.1 Keď je chladnička zapnutá, mraziaci priestor pracuje v režime „Skladovanie", ktorý poskytuje vysokokvalitné skladovanie mrazených výrobkov. Mraziaci priestor je rozdelený do dvoch zón: jedna zóna slúži na mrazenie a skladovanie mrazených výrobkov a druhá zóna slúži iba na skladovanie mrazených výrobkov (pozrite si prílohu).

6.1.2 Teplota v mraziacom priestore závisí od množstva skladovaných a nedávno vložených produktov, početnosti otvárania dvierok, miesta montáže chladničky v miestnosti atď.

VAROVANIE! Výrobky umiestnené na poličke mraziaceho priestoru nesmú blokovať vzduchové kanály systému No Frost na zadnej stene.

6.2 MRAZENIE ČERSTVÝCH VÝROBKOV

6.2.1 Čerstvé výrobky sú zmrazené počas prevádzky mraziaceho priestoru v režime „Skladovanie".

Niektoré modely chladničiek majú dodatočný prevádzkový režim mraziaceho priestoru na mrazenie veľkého množstva čerstvých výrobkov - režimy (funkcie) „Mrazenie" a „Rýchle mrazenie" (pozrite si prílohu). Dodatočný prevádzkový režim mraziaceho priestoru je potrebné aktivovať vopred, 24 hodín pred naplnením mraziaceho priestoru čerstvými výrobkami. Musí sa deaktivovať 24 hodín po naplnení spotrebiča výrobkami.

6.2.2 Hmotnosť mrazených čerstvých výrobkov počas dňa nesmie prekročiť menovitú kapacitu mrazenia v chladničke, aby sa zabránilo strate kvality výrobku a skráteniu doby skladovania.

6.2.3 V prípade mrazených zabalených čerstvých výrobkov musia byť vložené do mraziaceho priestoru alebo do jednej zo zásuviek mraziaceho priestoru v zodpovedajúcej oblasti (pozrite si prílohu).

Pri zmrazovaní maximálneho množstva čerstvých výrobkov sa odporúča vybrať zásuvky (okrem spodnej zásuvky) a umiestniť výrobky priamo na poličky mraziaceho priestoru.

VAROVANIE! Čerstvé výrobky vložené na zmrazenie do mraziaceho priestoru nesmú byť v kontakte s predtým zmrazenými výrobkami, aby sa zabránilo zvýšenej teplote mrazených potravín a skráteniu doby skladovania.

6.3 VLOŽENIE MRAZENÝCH VÝROBKOV

6.3.1 Mrazené výrobky musia byť umiestnené čo najbližšie k sebe, aby bolo možné udržiavať nízku teplotu v mraziacom priestore dlhší čas v prípade výpadku dodávky elektrickej energie, poruchy chladničky atď.

6.3.2 Aby bolo možné naplniť maximálne množstvo mrazených výrobkov, je prijateľné vytiahnuť zásuvku (okrem spodnej zásuvky v chladničkách so systémom No Frost) a umiestniť výrobky priamo na poličku mraziaceho priestoru.

Spotreba energie chladničky uvedená v technických špecifikáciách bola stanovená v podmienkach maximálneho zaťaženia produktu s vybratými košmi.

6.3.3 Pri naplnení a vyberaní výrobkov je potrebné zásuvky mraziaceho priestoru vytiahnuť až na doraz a ak je potrebné ich z mraziaceho priestoru vybrať, odporúča sa vziať ich za prednú rukoväť v spodnej časti a zdvihnúť smerom nahor.

Na uľahčenie premiestňovania zásuviek mimo chladničky sú na bočných stranách taktiež rukoväti.

VAROVANIE! Aby ste zaistili cirkuláciu vzduchu v mraziacom priestore, zatlačte zásuvky dovnútra.

6.2 ROZMRAZOVANIE A ČISTENIE MRAZIACEHO PRIESTORU

6.4.1 Chladničky so systémom No Frost (pozrite si prílohu) nevyžadujú odmrazovanie mraziaceho priestoru. Mraziaci priestor by sa mal čistiť iba raz za rok.

6.4.2 Chladničky bez systému No Frost, kde sa v mraziacom priestore alebo v mrazničke vytvára snehová vrstva, sa odporúča čistiť po každom rozmrazení, najmenej však dvakrát ročne.

Ak sa v spodnej časti mraziaceho priestoru vytvorila snehová vrstva s hrúbkou 3 mm (5 až 7 mm - v hornej časti mraziaceho priestoru alebo v mrazničke), chladničku musíte odmraziť podľa 6.4.3. Snehová vrstva zabraňuje prenosu chladu na výrobky.

Na odstránenie snehovej pokrývky z povrchov mraziaceho priestoru počas odmrazovania použite plastovú škrabku (ak je súčasťou príslušenstva).

Na odstraňovanie snehovej vrstvy **NEPOUŽÍVAJTE** kovové predmety, aby nedošlo k poškodeniu chladiacej jednotky.

6.4.3 Na rozmrazenie a čistenie mraziaceho priestoru:

– odpojte chladničku od elektrickej siete vytiahnutím napájacieho kábla z elektrickej zásuvky;

– povyberajte všetky výrobky z mraziaceho priestoru a vložte ich na poličky chladiaceho priestoru;

– nechajte dvierka mraziaceho priestoru otvorené;

– roztopenú vodu odstráňte v súlade s prílohou (bez systému No Frost);

– daný priestor vyčistite podľa bodu 4.4 a ho utrite dosucha.

VAROVANIE! Aby ste predišli výskytu nepríjemných pachov v mraziacom priestore, starostlivo vyčistite daný priestor, komponenty, tesnenie a priestor, kde tesnenie susedí s dvierkami.

7 ODPORÚČANIA PRE SKLADOVANIE A MRAZENIE VÝROBKOV

7.1 USKLADNENIE VÝROBKOV V CHLADIACOM PRIESTORE

7.1.1 Aby si potraviny zachovali chuť, farbu, vlhkosť a čerstvosť, musia byť skladované v obaloch alebo v tesne uzavretých nádobách. Skladovanie kvapalín v tesne uzavretých nádobách zabraňuje zvýšenej vlhkosti a výskytu nepríjemných zápachov v chladiacom priestore.

7.1.2 Ovocie a zeleninu je možné skladovať nezabalené, keď sú vložené do nádob (umytú zeleninu a ovocie je potrebné vysušiť.) Súčasne sa môže na povrchu spodnej sklenenej poličky alebo poličky s regulátorom vlhkosti vytvárať kondenzácia (v závislosti od verzie spotrebiča).

7.1.3 Odporúčania týkajúce sa trvanlivosti a umiestnenia základných produktov do chladiaceho priestoru sú uvedené v tabuľke 1.

VAROVANIE! Rastlinné oleje a tuky sa nesmú dostať do tesnení dvierok a na plastové povrchy chladničky, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie.

7.2 MRAZENIE A SKLADOVANIE MRAZENÝCH VÝROBKOV V MRAZIACOM PRIESTORE

7.2.1 Aby sa vytvorili priaznivé podmienky na úpravu zastudena, výrobky na mrazenie musia byť rozdelené na primerané časti a vložené do plastových vreciek. Čím tenšia je vrstva výrobkov na mrazenie, tým intenzívnejšie je zmrazovanie a tým vyššia je kvalita výrobku a dlhšia trvanlivosť. Obaly musia tesne priliehať k výrobku a musia byť tesne uzavreté.

Tabuľka 1 – Odporúčania týkajúce sa trvanlivosti a umiestnení základných potravinárskych výrobkov v chladiacom priestore

Výrobky	Trvanlivosť, v dňoch	Umiestnenie v chladiacom priestore
Surové mäso, čerstvé ryby, mleté mäso	1 až 2	Na spodnej poličke (najchladnejšie miesto)
Živočíšne maslo, syr (v závislosti od značky)	5 až 7	Na bariérových poličkách alebo v priehradkách dvierok, alebo na strednej poličke
Mlieko, smotana, kefír	1 až 3	Na bariérových poličkách alebo v priehradkách dvierok, alebo na strednej poličke
Vajíčka	10	Na bariérových poličkách alebo v priehradkách dvierok
Zelenina, ovocie	až 10	V zásuvkách (na zeleninu a ovocie)

Tabuľka 2 – Odporúčania týkajúce sa trvanlivosti mrazených potravinárskych výrobkov (v domácich podmienkach) v mraziacom priestore

Výrobky	Trvanlivosť, v mesiacoch
Čerstvé ryby, morské plody	až 3
Živočíšne maslo, syr (v závislosti od značky), pečivo	až 6
Surové mäso, hydina	až 9
Zelenina, ovocie, bobule	až 12

Odporúčania týkajúce sa trvanlivosti mrazených potravinárskych výrobkov v mraziacom priestore (v domácich podmienkach) sú uvedené v tabuľke 2.

VAROVANIE! Dodržujte trvanlivosť mrazených výrobkov uvedených na obale od výrobcu.

7.3 PRÍPRAVA JEDLÉHO ĽADU

7.3.1 Naplňte formu na ľad do troch štvrtín pitnou vodou a umiestnite ju do mraziacej zóny mraziaceho priestoru.

7.3.2 Kocky ľadu sa vyberajú jednoduchšie, ak je základňa formy vložená na 5 sekúnd do teplej vody a potom mierne ohnutá, keď je obrátená hore dnom.

VAROVANIE! Nevkladajte kocky ľadu do úst bezprostredne po vybratí z formy a nedotýkajte sa mrazených výrobkov mokrými rukami, aby ste zabránili zamrznutiu.

7.4 Neodporúča sa:

– vkladať horúce výrobky do chladničky. Najprv sa musia ochladiť na izbovú teplotu;

– opätovne mraziť rozmrazené výrobky.

8 ZVLÁŠTNOSTI PREVÁDZKY CHLADNIČKY

8.1 Ak sa nedávno zatvorené dvierka mraziaceho alebo chladiaceho priestoru nedajú otvoriť, počkajte 1 až 3 minúty, kým sa tlak vo vnútri daného priestoru nevyrovná vonkajšiemu tlaku a otvorte dvierka.

8.2 Prevádzku chladničky sprevádzajú zvuky, ktoré sú svojou povahou funkčné a nesúvisia s chybami.

Aby sa udržala teplota na vopred stanovenej úrovni, kompresory sa v chladničke pravidelne zapínajú a vypínajú. Hneď ako je v chladničke stabilne nastavená prevádzková teplota, sprievodné zvuky sa automaticky stíšia.

Pri niektorých modeloch chladničiek je pri zapnutí/vypnutí kompresora počuť cvaknutie - je aktivovaný spínač teploty.

Cirkuláciu chladiva v rúrkach chladiaceho systému sprevádzajú bublajúce zvuky a menšie praskanie súvisí s tepelnou rozťažnosťou materiálov.

Mierne hučanie súvisí s prevádzkou ventilátora v chladničkách so systémom No Frost.


8.3 V priebehu prevádzky chladničky sa môžu objaviť ďalšie zdroje hluku.

Zvýšený hluk môže byť spôsobený nesprávnou inštaláciou komponentov (sklenené poličky, zásuvky, atď.) alebo kontaktom s nádobami s výrobkami umiestnenými v chladničke. Hluk je možné znížiť premiestnením komponentov alebo vylúčením vzájomného kontaktu nádob.

Jednotlivé časti chladničky sa môžu taktiež stať zdrojom hluku (kondenzátor, potrubie, vodiče, prvky systému na odtok roztopenej vody), ak sa po preprave (premiestnení alebo pri nesprávnej inštalácii po vyčistení) dostali do vzájomného kontaktu. Po umiestnení alebo správnom nasadení jednotlivých častí chladničky je možné odstrániť ďalší hluk v priebehu prevádzky chladničky.

8.4 Aby sa zabránilo tvorbe kondenzácie, povrch chladničky sa zahrieva po obvode dvierok spodného mraziaceho priestoru alebo sa zohrieva oblasť priečnika v chladničkách s horným mraziacim priestorom (pozrite si prílohu).

Teplota zahrievania závisí od teploty okolia, množstva produktov uložených v mraziacom priestore, ako aj od kontaminácie kondenzátora. Zvýšená teplota zahrievania počas prevádzky chladničky je normálna.



Obrázok 8

VAROVANIE! Po odsunutí chladničky od steny vyčistite najmenej raz za rok zadnú stenu chladničky a kondenzátor vysávačom podľa obrázku 8. Prítomnosť prachu na kondenzátore vedie k zvýšenej spotrebe energie.

8.5 V prípade kolísania napätia v elektrickej sieti sa chladnička zapne po obnovení prevádzkového napätia s možným časovým oneskorením.

8.6 Menšie nerovnosti povrchu chladničky spôsobené vlastnosťami tepelne izolačného materiálu a objavujúce sa vo výrobnom procese sú prijateľné a neovplyvňujú činnosť chladničky a tepelnú izoláciu. V priebehu prevádzky nie je prípustné zmršťovanie tepelne izolačného materiálu.

9 ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA ÚSPORY ENERGIE

9.1 Spotreba energie chladničky závisí od mnohých faktorov, ako je teplota okolia, miesto montáže atď.

9.2 Chladnička musí byť umiestnená v suchej, dobre vetranej miestnosti najmenej 50 cm od vykurovacích zariadení a iných zdrojov tepla. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu na chladničku.

Nad chladničkou a na jej bočných stranách musí byť zaistených najmenej 5 cm voľného priestoru na cirkuláciu vzduchu.

Aby ste zaistili optimálnu vzdialenosť od steny miestnosti, musíte nainštalovať zadné dorazy (ak sú k dispozícii v dodávanom balení).

Neblokujte vetracie otvory spotrebiča.

9.3 Sklenené poličky v chladiacom priestore a komponenty sa odporúčajú umiestniť rovnomerne na výšku, aby sa zaistila cirkulácia vzduchu v danom priestore.

Zásuvky v mraziacom priestore je možné v prípade potreby vybrať z chladničky, ale používanie zásuviek zaisťuje najefektívnejšiu spotrebu energie.

Nepoužívajte chladničky so systémom No Frost bez spodnej zásuvky v mraziacom priestore.

9.4 Spotreba energie spotrebiča závisí od teploty nastavenej v danom priestore. Neodporúča sa nastavovať teplotu pod požadovanú úroveň.

Čím vyššia (teplejšia) je nastavená teplota, tým nižšia je spotreba energie, ale trvanlivosť výrobkov sa zníži.

9.5 Pri umiestňovaní výrobkov do chladničky vezmite do úvahy umiestnenie chladiacich zón v spotrebiči.

Najchladnejšia zóna v chladiacom priestore sa nachádza priamo nad zásuvkami na zeleninu a ovocie, najteplejšia zóna na hornej poličke.

Mraziaci priestor je rozdelený do dvoch zón: jedna zóna slúži na mrazenie a skladovanie mrazených výrobkov a druhá zóna slúži iba na skladovanie mrazených výrobkov.

9.6 Do chladničky nedávajte horúce výrobky a nápoje. Musia byť predchladené na izbovú teplotu, aby sa zabránilo zvýšeniu teploty v danom priestore, čo predlžuje čas prevádzky kompresora, respektíve zvyšuje spotrebu energie.

Neodporúča sa umiestňovať výrobky:

– priľahlo k zadnej stene daného priestoru, aby sa zabránilo zablokovaniu vzduchových kanálov systému No Frost (ak je k dispozícii);

– priľahlo k teplotným snímačom v danom priestore (ak je k dispozícii).

9.7 Výrobky na skladovanie alebo mrazenie musia byť tesne zabalené alebo vložené do uzavretých nádob.

9.8 Mrazené výrobky určené na rozmrazovanie sa odporúča vložiť do chladiaceho priestoru, aby sa nízka teplota mrazených výrobkov použila na chladenie produktov v chladiacom priestore.

9.9 Dvierka chladničky sa odporúča otvoriť na čo najkratší čas. Časté a dlhodobé otváranie dvierok vedie k zvýšeniu teploty v daných priestoroch, respektíve k zvýšenej spotrebe energie.

9.10 Mraziaci priestor chladničky bez systému No Frost sa musí pravidelne odmrazovať. Tvorba námrazy na výparníku vedie k zníženiu účinnosti chladiacej jednotky a zvýšenej spotrebe energie.

9.11 Odporúča sa pravidelne čistiť kondenzátor a zadnú stenu chladničky vysávačom. Hromadenie prachu na kondenzátore zvyšuje spotrebu energie.

10 PODMIENKY USKLADNENIA A PREPRAVY

10.1 Zabalenú chladničku je potrebné skladovať pri relatívnej vlhkosti vzduchu max. 80% v uzavretých priestoroch s prirodzeným vetraním.

10.2 Ak chladničku dlhší čas nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete, vyberte všetky produkty, rozmrazte mraziaci priestor a vyčistite dané priestory. Po vyčistení nechajte dvierka pootvorené, aby sa v priestoroch nevyskytoval zápach.

10.3 Chladnička sa musí prepravovať v prevádzkovej (zvislej) polohe akýmkoľvek druhom krytej prepravy, ktorá chladničku bezpečne zaistí.

V priebehu manipulácie **NEVYSTAVUJTE** chladničku nárazovému namáhaniu.

VAROVANIE! Neprenášajte chladničku za dvierka, rukoväti alebo ozdobné kryty, aby nedošlo k ich zlomeniu.

11 MOŽNÉ CHYBY A SPÔSOBY ICH ODSTRÁNENIA

11.1 Chyby, ktoré môže spotrebiteľ odstrániť, sú uvedené v tabuľke 3. Ak nie je možné poruchu odstrániť nezávisle, kontaktujte mechanika servisného strediska.

11.2 Pri kontaktovaní servisného strediska je potrebné zadať model a sériové číslo chladničky.

12 OSVETLENIE PRIESTORU NA SKLADOVANIE ČERSTVÝCH VÝROBKOV

12.1 Na osvetlenie chladiaceho priestoru sa používa LED žiarovka.

12.2 LED svetlo si nevyžaduje údržbu. V prípade jeho poruchy sa obráťte na mechanika servisného strediska.

13 LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

13.1 Materiály použité na balenie chladničky je možné recyklovať a znova použiť, ak sú uložené v zberných strediskách recyklovaných materiálov.

VAROVANIE! Nedovoľte deťom hrať sa s obalovými materiálmi, pretože hrozí nebezpečenstvo zadusenia tým, že sa zatvoria do kartónovej škatule alebo uväznia v baliacej fólii.



13.2 Symbol na výrobku znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s týmto výrobkom.

Pri likvidácii chladničky musí byť znehodnotená prerezaním napájacieho kábla a musí byť zlikvidovaná v súlade s platnými právnymi predpismi danej krajiny.

13.3 Chladivo R600a obsiahnuté v chladiacich systémoch musí zlikvidovať odborník. Pred likvidáciou je potrebné byť opatrný a uistiť sa, či nie je chladiace potrubie poškodené.

Tabuľka 3

Možný problém	Možná príčina	Spôsob riešenia
Chladnička zapojená do elektrickej siete nefunguje, LED osvetlenie chladiaceho priestoru je zhasnuté	V elektrickej sieti nie je napätie	Pripojením akéhokoľvek domáceho elektrického spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte napätie v elektrickej sieti
	Žiaden kontakt medzi elektrickou zástrčkou chladničky a elektrickou zásuvkou	Zaistite kontakt sieťovej zástrčky s elektrickou zásuvkou
Zvýšená hladina hluku	Chladnička je nesprávne nainštalovaná	Nainštalujte chladničku podľa časti 3
Prítomnosť vody a kondenzátu v chladiacom priestore chladničky bez systému No Frost	Systém odtoku roztopenej vody je zablokovaný	Odstráňte zablokovanie systému odvodu vody v súlade s prílohou
Zvýšená alebo znížená teplota v daných priestoroch, kompresor pracuje nepretržite	Dvierka sú zatvorené nedostatočne	Zatvorte dvierka chladničky pevne
	Prevádzkové požiadavky boli porušené	Zaistite súlad s bodmi 2.3, 3.1, 3.2
	Teplota v daných priestoroch je zvolená nesprávne	Upravte teplotu v daných priestoroch spotrebiča
Tvorba námrazy na výrobkoch a komponentoch v mraziacom priestore chladničky so systémom No Frost	Sú zablokované vzduchové kanály systému No Frost, ktoré sú umiestnené na zadnej stene mraziaceho priestoru	Odblokujte vzduchové kanály systému No Frost umiestneného na zadnej stene mraziaceho priestoru
	Časté otváranie dvierok. Dlhodobé otváranie dvierok spotrebiča	Námraza zmizne po zatvorení dvierok vďaka systému No Frost

Výhradný distribútor značky Romo pre Slovensko:
ELEKTRO STORE SK, s.r.o.
Horná 116
022 01 Čadca
Slovenská republika

Záručný a pozáručný servis:
tel.: +421 915 473 787
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov:
tel: +421 915 473 787
email: servis@elmax.cz

www.romo.sk

Elektro Store SK