




meriden®

Cestovní/domácí ústní sprcha


Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod a uschovejte si ho pro případ použití v budoucnu.



Návod k obsluze

MD 1522

Základní popis



Klasický proudový nástavec: Odstraňuje plak a hloubkově čistí zuby.



Funkční režimy: Normální/Jemný/Pulzní Jmenovité napětí: 5 V DC

Jmenovitý výkon: 8 W

Jmenovitý tlak vody: 30 - 90 PSI, 2,07 - 6,21 bar

Pulzní frekvence: 1600 tahů/min.

Čas dobíjení: 3 hodiny

Objem zásobníku vody: 120 ml

Specifikace baterie: 1500 mAh 3,7 V Lithium-iontová baterie


Výkonnostní standard: GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

Q/RMZN 5-2017

Pokyny pro uživatele


Dobíjení

- Vypněte zařízení.
- Zatlačte zásobník na vodu zpět do původní polohy.
- Připojte Micro USB nabíječku k nabíjecímu portu ústní sprchy.
- Připojte zástrčku adaptéru ke zdroji napájení a zkontrolujte, zda svítí indikátor.
- Když se zařízení nabíjí, indikátor bliká bíle a po úplném nabití přestane blikat. Zařízení je možné používat 60 minut po jednom plném nabití v trvání 3 hodin.



Instalace a demontáž nástavce

- Vyjměte klasický proudový nástavec z místa uložení nástavců.
- Vložte klasický proudový nástavec do otvoru, dokud nebude pevně držen.
- Zvuk „kliknutí“ bude znamenat, že je nástavec nainstalován.
- Při vyjímání nástavce nejprve stiskněte tlačítko nástavce, pak nástavec vytáhněte a vložte do místa uložení nástavce.




Varování: Když zařízení funguje, nemačkejte tlačítko nástavce.

Způsob plnění vodou

- Otevřete ventil zásobníku na vodu a vytáhněte zásobník na vodu směrem dolů k vodovodnímu potrubí.
- Zásobník na vodu držte vodorovně a nalijte do něj vodu.
- Zavřete ventil zásobníku vody.

Poznámka: Před zatažením zásobníku vody dolů otevřete ventil zásobníku vody, jinak tlak vzduchu ztíží vytážení zásobníku vody.




K čištění se doporučuje tekoucí voda z vodovodu. Pokud máte pocit, že je voda velmi studená, můžete použít teplou vodu s teplotou pod 40 °C, jakož i slanou vodu s koncentrací pod 50 % nebo ústní vodu.

Režimy a funkční přepínač

- Stiskněte vypínač, rozsvítí se indikátor.
- Přepínáte mezi režimy - „Normální“, „Jemný“, „Pulzní“ stisknutím vypínače po dobu 5 sekund.

Na první použití zařízení se doporučuje režim „Jemný“. Výrobek je vybaven inteligentním paměťovým čipem, který si zapamatuje vaše zvyky. Po zapnutí bude zařízení automaticky pracovat v režimu, který jste použili naposledy.



Provozní pokyny:

- Vložte nástavec do úst a stiskem přepínače zvolte požadovaný režim. Nástavec namířte svisle na zuby, štěrbiny nebo dásně.
- Velkou pozornost věnujte oblastem mezi zuby a okolo zubního krčku.
- Při čištění zubů mírně pootvřete ústa, aby mohla voda vytékat.
- Během používání držte zařízení svisle, abyste zabránili zastavení toku vody odpojeným vodovodním potrubím v zásobníku vody.



Čištění a údržba

Čištění

- Vypněte napájení, otevřete kryt zásobníku na vodu a vylijte vodu.
- Zapněte vypínač, abyste vypustili vodu ze zásobníku.
- Výrobek má vodotěsný design třídy IPX7 a je možné ho přímo omývat pod tekoucí vodou.
- Po důkladném vyčištění vypusťte vodu a nechte zásobník vyschnout.



Údržba

Nástavec


- Umyjte ho vodou a osušte utěrkou.
- Doporučuje se nástavec vyměnit každých 6 měsíců. Pokud je nástavec zdeformovaný, vyměňte ho včas, jinak zdeformovaný nástavec ovlivní používání a může způsobit poruchu zařízení.

Tělo zařízení

- Na čištění vnější strany produktu použijte měkkou tkaninu mírně navlhčenou v malém množství čistícího prostředku.
- Jednotka zásobníku na vodu je odnímatelná pro snadné čištění.
- Doporučuje se čistit zásobník vody jednou týdně.

Poznámka:

- Zařízení nemyjte horkou vodou nad 50 °C.
- Nepoužívejte ředidla, alkohol ani jiné stimulanty, protože mohou způsobit odbarvení nebo poškození zařízení.



Upozornění

Abyste předešli popálení, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, přijměte následující bezpečnostní opatření:

- Nezapojujte toto zařízení do jiného systému napětí, než je napětí uvedené na zařízení nebo nabíječe.
- Nedotýkejte se nabíječky mokřýma rukama.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený kabel, zástrčka nebo samotný výrobek nebo výrobek nefunguje správně.
- Nesměřujte proud vody pod jazyk, do ucha, nosu nebo jiných citlivých oblastí, protože tlak by je mohl vážně zranit.
- Tento výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v těchto pokynech nebo jako doporučuje váš zubní lékař.
- Zásobník naplňte pouze vodou nebo roztoky doporučenými zubním lékařem.
- Dávejte pozor, aby vám výrobek nespadl. Nikdy netlačte žádné předměty přes otvory v tomto produktu. V případě poškození napájecího kabelu není možné vyměnit napájecí kabel, výrobek se nesmí používat.
- V tomto výrobku nepoužívejte jód, bělidlo nebo ve vodě nerozpustné koncentrované éterické oleje. Použití těchto látek může vést ke snížení výkonu výrobku a zkrácení jeho životnosti.
- Před použitím tohoto výrobku si sundejte všechny šperky z úst.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud máte jakékoliv otevřené rány na jazyku nebo v ústech.
- Pokud vám lékař doporučil, abyste před zubními zákroky dostali premedikaci antibiotiky, měli byste se před použitím tohoto zařízení nebo jakékoliv jiné pomůcky pro ústní hygienu poradit se svým zubním lékařem.
- Na děti je třeba dohlížet, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
- Skladovací místo by mělo být suché a čisté, mimo dosah přímého slunečního světla a tepla.
- Pokud je třeba zařízení skladovat déle než 3 měsíce, před uložením ho musíte úplně nabít.
- Doporučuje se neprovozovat zařízení s prázdným zásobníkem vody, aby nedošlo k poškození výrobku.

Ochrana životního prostředí

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, nevyhazujte jej spolu s domovním odpadem, ale pošlete ho do oficiálně určeného recyklačního střediska a zlikvidujte baterii v oficiálně určeném recyklačním středisku. To může podpořit ochranu životního prostředí.

Zacházení s baterií

Vestavěná dobíjecí baterie obsahuje látky, které mohou znečišťovat životní prostředí.

Vestavěnou baterii vyjměte pouze tehdy, pokud se chystáte zařízení zlikvidovat. Potom vezměte baterii a zařízení do oficiálního recyklačního střediska.

Nevyjímejte dobíjecí baterii zařízení, pokud ji nemíníte zlikvidovat. Před vyjmutím baterie se ujistěte, zda je vybitá.

Řešení problémů

Problém	Příčiny	Řešení
Zařízení nefunguje.	Výrobek je nový – byl právě zakoupen nebo byl nečinný více než 3 měsíce.	Připojte jej k nabíječce a nabíjejte 24 hodin.
Mezi hlavou kartáčku a ovladačem rukojeti dochází k netěsnosti.	Hlava kartáčku není zcela zasunuta do knoflíku rukojeti.	Vyjměte hlavu kartáčku a vyměňte ji za novou.
Tlak vody je nízký.	Na nastavci se nahromadily nečistoty. Horní část nastavce je zdeformovaná. Do čerpadla se dostala nečistota.	Vyměňte nástavec. Kontaktujte zákaznický servis.
Voda nevytéká.	Nečistoty uvázly ve filtru. Zásobník na vodu není naplněný vodou. Ústní sprcha byla při použití velmi nakloněná. Není nainstalováno vodní potrubí. Vodní čerpadlo je plné nečistot.	Vyčistěte filtr. Naplněte zásobník vodou. Zařízení používejte ve svislé poloze. Namontujte potrubí. Kontaktujte zákaznický servis.



Meriden Sp. zo.o.
ul. Rudlickiego 15
42-209 Częstochowa, Polsko
NIP:9492217625
meriden@meriden.pl
www.meridenglobal.com
www.facebook.com/meridenglobal
www.instagram.com/meridenglobal

Navrženo společností Meriden v Polsku
Vyrobeno v Číně

Model: MD 1522